



Philips Ultinon Drive 5100
4 inch LED-lichtbalk

Gekeurd voor op de weg ECE
R149-12,5

1150 lm, lichtbundel 240 m
Tweekleurig stadslicht
Elk terrein, alle
weersomstandigheden



LUMUD5101LX1

Krachtige helderheid voor meer veiligheid achter het stuur

Heldere, duurzame uitrusting voor reizen over land

De Philips Ultinon Drive 5101L LED-lichtbalk houdt u veiliger, waar u ook naartoe rijdt. Merk gevaren tot 240 meter voor u op dankzij verlichting die ook presteert in de meest zware omstandigheden en tevens een stijlvolle look aan uw voertuig toevoegt.

Ontworpen voor zware omstandigheden

- Corrosiebestendige roestvrijstalen montagebeugels
- Met IP68- en IP69K-classificatie om de elementen te weerstaan

Extra verlichting voor op de weg

- Krachtige LED-lightbars die goedgekeurd zijn voor op de weg

Eenvoudig te installeren door de flexibele plaatsingsopties

- Ontwerp met laag profiel voor eenvoudigere montage

Stadslicht in twee kleuren waardoor u opvalt

- Kies de kleur van het stadslicht

De helderheid die van u een veiligere bestuurder maakt

- Intense verlichting die ver en breed schijnt, voor superieur zicht

PHILIPS

4 inch LED-lichtbalk

Gekeurd voor op de weg ECE R149-12,5 1150 lm, lichtbundel 240 m, Tweekleurig stadslicht, Elk terrein, alle weersomstandigheden

Specificaties

Productbeschrijving

- Activering van de boostmodus: Nee
- Breekbestendig
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-referentienummer: 12,5
- Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
- Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP68 en IP69K
- Installatiehoek: 360°
- Materiaal: Geëxtrudeerd aluminium
- Offroad boost: Nee
- Behuizing ontworpen uit één stuk
- Gebruikstemperatuur: -40 °C tot 80 °C
- Collectie: Ultinon Drive 51000
- Krasbestendige lens
- Technologie: LED
- Breedte: 150 mm / 4 inch
- Installatie van de boostfunctie: Nee
- Accessoires (optioneel): LUMUD1001M, LUMUD1003W, LUMUD1004W
- corrosiebestendige beugels: U-vormige montagebeugel
- ECE R148
- Parkeerstadslicht: Ja, wit of oranje
- Type stekker: 4-pins DT-connector met kabel van 0,5 m

Lichtkenmerken

- Kleurtemperatuur: 6500 K K
- Lichtbundel 1 lux-m: 240
- Effectieve lichtopbrengst: 1150 lumen
- Ruwe lichtopbrengst: 4950 lumen

Elektrische kenmerken

- Voltage: 9-30 Volt DC

Bestelinformatie

- Bestelnummer: UD5101LX1
- GOC: 01842750

Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8719018018427
- EAN3: 8719018018434

Verpakkingsinformatie

- Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 8,0
- Afmetingen doos-L (mm): 350
- Afmetingen doos-B (mm): 90
- Afmetingen doos-H (mm): 90
- Aantal producten in de doos: 1 lamp

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 370 cm
- Breedte: 200 cm
- Hoogte: 200 cm

LUMUD5101LX1/10

Kenmerken

Zichtbaarheid tot 240 meter

De Philips Ultinon Drive 5101L LED-lichtbalk zorgt voor een heldere lichtbundel die de weg vóór u tot wel 240 meter verlicht*. De effectieve lichtstroom van 1150 lumen wordt homogeen verdeeld in een geoptimaliseerde indirecte bundel, waardoor er een intense verlichting wordt gegenereerd die ver en breed schijnt, met minder schittering voor dagelijks gebruik. Hierdoor kunnen bestuurders sneller reageren op donkere, landelijke en onverharde wegen. De koele lichtkleur van 6500 Kelvin lijkt op daglicht, waardoor het contrast wordt verbeterd en bestuurders geconcentreerd blijven.

Helderwitte of -oranje LED

Blijf nooit onopgemerkt op zijwegen of op parkeerplaatsen met de extra LED-stadslichten van onze Philips Ultinon Drive 5101L. Laat uw stijl en persoonlijkheid zien met een zelfgekozen lichtkleur, intens oranje of koel wit.

Waterdicht voor duurzaam licht

Dankzij het ingenieuze schroefloze ontwerp is de Ultinon Drive 5101L LED-lichtbalk van Philips bestand tegen de meest natte omstandigheden. De IP69K-certificering betekent dat hij altijd en overal presteert, ongeacht de weersomstandigheden. En hij kan elke hogedrukreiniger aan waarmee u na afloop uw auto wast.

Corrosiebestendig

Met de geanodiseerde voorbehandelde bovenlaag met poedercoating voor de auto-industrie is de Philips Ultinon Drive 5101L LED-lichtbalk voorzien van een ultieme bescherming tegen corrosie. De montagebeugels zijn gemaakt van roestvrij staal, dat corrosiebestendig is. Bestand tegen sneeuw, ijs en zelfs zout. De extra LED-lampen van Philips zijn gemaakt van duurzame, hoogwaardige materialen en zullen jarenlang meegaan.

Goedgekeurde verlichting voor op de weg

De Philips Ultinon Drive 5101L LED-lichtbalk voldoet aan ECE-normen en is 100% goedgekeurd voor grootlicht- en stadslichtfuncties. Voor extra veiligheid zijn Philips LED-lichtbalken getest volgens de EMC R10-specificatie om te garanderen dat ze probleemloos werken met de elektrische systemen van uw voertuig. De Philips Ultinon Drive 5101L LED-lichtbalk voldoet aan ECE-normen en is 100% goedgekeurd voor op de weg bij grootlicht- en stadslichtfuncties. Voor extra veiligheid zijn Philips LED-lichtbalken getest volgens de EMC R10-specificatie om te garanderen dat ze probleemloos werken met de elektrische systemen van uw voertuig.

Eenvoudige en flexibele installatie

Het slanke, onopvallende ontwerp maakt de installatie eenvoudiger en flexibele montageopties zijn mogelijk met beugels voor zijmontage (meegeleverd) en beugels voor achtermontage (UD1001M optioneel). De kabel wordt geleverd met een voorbedrade male/female 3-pins Superseal DT-connector en is beveiligd tegen spanningsoverbelasting en omgekeerde polariteit, zodat de installatie veilig en eenvoudig is.



Publicatiedatum
2024-04-18

Versie: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Lichtbundel gemeten bij 1 lux.