

PHILIPS

Тонкий инспекционный фонарь
RCH19 с аккумулятором

LED Professional Work Light

Высококачественный светодиодный
фонарь

Два режима: 250 лм и 120 лм

Время работы: 6 ч в режиме Eco

Универсальная тонкая конструкция



LPL46X1



Качественный свет для качественной работы

Ультратонкий рабочий фонарь с аккумулятором

Светодиодный инспекционный фонарь Philips RCH19 с аккумулятором обеспечивает яркий естественный свет, который идеально подходит для ремонтных работ. Высококачественные светодиоды обладают двумя режимами мощности: 250 и 120 люмен, что гарантирует до 7 часов непрерывной автономной работы.

Ярко-белый и естественный светодиодный свет

- Рассмотрите все детали благодаря широкому углу светового луча — 90°
- Качественные светодиоды обеспечивают яркий свет до 250 люмен
- Победите темноту с помощью яркого естественного света

Ультратонкий универсальный дизайн

- Сверхтонкая конструкция для освещения узких участков
- Магнит и универсальный крючок позволяют освободить руки

До 7 часов непрерывной работы

- До 7 часов удобной беспроводной работы

Защита от ударов и химических реагентов

- Устойчивость к воздействию химических реагентов и растворителей
- Прочный корпус для высокой ударопрочности по стандарту IK07

Основные особенности

Магнит и крючок для удобного использования

Благодаря регулируемому выдвижному крючку, который крепится под разными углами, фонарь можно повесить в любом месте. Сильный магнит в задней части устройства позволяет зафиксировать его на металлической поверхности и освободить руки для комфортной работы.

Качественный аккумулятор

Вам необходимо свободно перемещаться по автомастерской во время работы? Это не проблема. Фонарь RCH19 оснащен высококачественным литий-ионным аккумулятором, который обеспечивает яркое освещение в течение 4 часов непрерывной работы. Если вы планируете работать дольше, переключите устройство в режим Eco и используйте его в течение 7 часов.

Устойчивость к воздействию химических реагентов

Фонарь Philips RCH19 крайне устойчив к воздействию большинства химических реагентов и растворителей. Он создан с учетом тяжелых эксплуатационных условий при работе в мастерской.

Прочный корпус — IK07

Корпус фонаря Philips RCH19 соответствует международному стандарту ударопрочности IK07 и подходит для использования в самых тяжелых эксплуатационных условиях. Удобный дизайн снижает риск выронить устройство, а прочный корпус защищает устройство от повреждений, ведь даже самые аккуратные специалисты могут случайно уронить инструмент.

Сверхтонкая конструкция

Вращающийся на 180° фонарь Philips RCH19 позволяет освещать даже самые узкие участки. Теперь, выполняя ремонт двигателя или внутренних систем автомобиля, вы сможете осветить даже самые мелкие детали и труднодоступные участки.

Широкий угол светового луча: 90°

Philips RCH19 обеспечивает широкий угол светового луча — 90°, благодаря чему этот фонарь обеспечивает освещение всей рабочей зоны. Яркий луч белого света позволит увидеть каждую деталь.

Яркие высококачественные светодиоды

Фонарь Philips RCH19 с высококачественными светодиодами обладает двумя режимами мощности. Режим boost обеспечивает мощный световой поток 250 люмен, помогая заметить даже мельчайшие детали. Чтобы использовать фонарь в течение продолжительного времени, выберите режим Eco для экономичного расхода заряда аккумулятора. Со световым потоком меньшей мощности (120 люмен) вы сможете пользоваться первоклассным ярким освещением на протяжении почти 7 часов.

Яркий свет, способный победить темноту

Фонарь Philips RCH19 с высококачественными светодиодами и аккумулятором обеспечивает яркий белый свет. Естественный белый свет 6000 K позволит вам работать с отличной видимостью и снизит нагрузку на глаза и предотвратит утомление.

Характеристики

Информация для заказа

Регистрация заказа: LPL46X1

Код для заказа: 39823631

Электрические характеристики

Емкость аккумулятора: 2100 мА·ч

Источник питания: Элемент питания, Литий-ионный аккумулятор 18650

мощность в ваттах: 3 Вт

Время работы аккумулятора (форсированный режим): До 4 часов

напряжение: 3,65 В

Время работы аккумулятора (Есо): До 7 часов

Тип элемента питания: Литий-ионный аккумулятор

Тип кабеля для зарядки: Перезаряжаемый

Тип вилки питания:

Кабель

Время зарядки батареи: До 3 часов

Световые характеристики

Интенсивность света (форсированный режим):

400 люкс на расстоянии 0,5 м

Световая отдача: 250 лм

Световой поток (режим Есо): 120 лм

Угол освещения: 90 градусов

Интенсивность света (режим Есо): 200 люкс на

расстоянии 0,5 м

Срок службы светодиода: До 10 000 часов

Световая отдача:

СЛАЙДЕР

Цветовая температура: 6000 К

Информация об упаковке

Вес брутто одного изделия: 2077 г

Высота: 18,2 см

Длина: 20 см

Ширина: 18 см

Информация об упаковке

EAN1: 8727900398236

EAN3: 8727900398243

Информация об упакованном продукте

Длина кабеля: 100 м

Высота: 5,2 см

Длина: 18,5 см

Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 1

Вес (с элементами питания): 266 г

Вес (с кабелем): 266 г

Вес (без кабеля): 215,5 г

Размер:

Компактный, Стандартная лампа

Ширина: 8

Описание продукта

Крючок: Выдвижной крюк на 360°

Класс ударопрочности (IK): IK07

Степень защиты корпуса (IP): IP54

Магнит

Материалы и отделка: Прочная резина и поликарбонат

Количество светодиодов: 6

Устойчивость к воздействию: жир, масло, растворители

Технология: Светодиодная

Линейка продукции: RCH

УФ-детектор утечки: нет

Свободные руки:

Крючок

Использовать при температуре: от 0 °C до 40 °C

Особенности изделия

Характеристики изделия: Инспекционный фонарь с аккумулятором

Ожидаемые преимущества: Видеть лучше, Качественная работа

