

PHILIPS

Lampade LED

Ultinon Pro3021

Luce bianca fredda da 6000 K

Lampade LED di maggiore durata

Design compatto all-in-one

HL [-HIR2], utilizzo fuoristrada



LUM11012U3021X2



Illumina la strada di fronte a te con la luce LED Elegante illuminazione LED facile da montare

Le lampade LED Philips* sono progettate per offrire qualità eccezionale, illuminazione confortevole e prestazioni affidabili. Costruite per garantire una lunga durata e una facile installazione, queste lampadine sono perfette per passare dalla tecnologia alogena a quella LED.

Visibilità per te e per gli altri

- Luce bianca fredda di qualità

Prestazioni affidabili

- Lampade di lunga durata

Design compatto all-in-one

- Facile installazione

Soluzione plug-and-play

- Facile passaggio all'alta gamma

Potente luminosità

- Migliore visibilità

In evidenza

Luce bianca fino a 6000 Kelvin

Per un look contemporaneo con luce bianca fredda, sostituisci le lampade della tua auto con le lampadine LED Philips Ultinon Pro3021. Dotate di potenti chip LED con una temperatura di colore di 6000 Kelvin, queste lampadine di qualità superiore sono progettate per un'esperienza di guida confortevole. Individua gli ostacoli più velocemente e guida con maggiore sicurezza senza abbagliare gli altri utenti della strada. Le lampadine LED Philips Ultinon Pro3021 offrono prestazioni ed eleganza.

Lampade di lunga durata

La luce LED è una luce di qualità che dura più a lungo. Le lampadine Philips Ultinon Pro3021 hanno un design resistente con un dissipatore di calore ad alte prestazioni che allontana il calore dai componenti critici dei fari. Offrono fino a 2.000 ore di durata, ovvero una durata potenzialmente quattro volte superiore rispetto alle lampadine alogene che sostituiscono**.

Facile installazione

Le dimensioni ottimizzate delle lampadine LED sono fondamentali perché alcune ottiche dei fari possono essere molto piccole. Mentre

altre soluzioni LED retrofit sul mercato possono includere un driver box esterno, il LED Philips Ultinon Pro3021 offre un driver box integrato, rendendo l'installazione più rapida e semplice. Grazie al design compatto, si adatta a una più ampia gamma di modelli di auto e può essere facilmente installato da meccanici specialisti. Passa alla tecnologia LED! Fai riferimento alle istruzioni dettagliate qui*** e all'elenco di compatibilità illustrativo qui****.

Migliore visibilità

Anche se altre lampadine LED potrebbero non essere all'altezza, di solito perché i requisiti di lumen o di luminosità potrebbero essere inferiori in condizioni reali, Philips Ultinon Pro3021 offre prestazioni solide e una luce di qualità. Il fascio omogeneo consente di vedere più chiaramente senza abbagliare gli altri utenti della strada, mentre l'elevata luminosità garantisce un'emissione luminosa costante davanti all'auto. Per un fascio frontale ottimale è importante che le lampadine LED siano posizionate correttamente all'interno del faro. Non evitare l'allineamento, ma prenditi il tempo per eseguirlo correttamente.

Facile passaggio all'alta gamma

L'installazione delle lampadine LED retrofit su alcuni modelli di auto potrebbe presentare problemi specifici. Ecco perché abbiamo sviluppato accessori Philips intelligenti come gli anelli adattatori Philips e l'adattatore CANbus Philips: per consentire agli automobilisti di passare alla tecnologia LED su una più ampia gamma di modelli di auto. Verifica se, per l'adattamento migliore sulla tua auto, sono necessari gli accessori LED Philips opzionali. Ulteriori informazioni sugli accessori Philips sono disponibili qui****.

Qualità e affidabilità Philips

L'illuminazione automobilistica tecnologicamente avanzata di Philips è famosa nel settore automobilistico da più di un secolo. I prodotti Philips di alta qualità per il settore automobilistico sono stati progettati e sviluppati seguendo rigorosi procedimenti di controllo della qualità, che hanno permesso di raggiungere e mantenere standard elevati di produzione.

Specifiche

Durata

Durata: Fino a 2000 ore

Caratteristiche luce

Temperatura di colore: 6000 K

Lumen: 1800 (± 20%)

Specifiche di marketing

Benefici attesi: Elegante luce bianca

Panoramica del prodotto: Brillante illuminazione LED facile da montare

Informazioni per effettuare un ordine

Codice: 11012U3021X2

Codice per l'ordine: 01792594

Informazioni sull'imballaggio esterno

Lunghezza: 23,5 cm

Larghezza: 16,8 cm

Altezza: 15 cm

Peso netto al pezzo: 942 g

Peso lordo per pezzo: 1,027 kg

Dati confezione

Tipo di confezione: x2

EAN1: 8719018017925

EAN3: 8719018017932

Informazioni prodotto confezionato

Lunghezza [cm]: 11,1 cm

Larghezza [cm]: 5

Altezza [cm]: 16

Peso netto per pezzo [g]: 42

Peso lordo per pezzo [g]: 157

Ordine minimo (per i professionisti): 4 set/8 pezzi

Quantità confezione: 2

Descrizione del prodotto

Tecnologia: LED

Applicazione: Abbagliante, Anabbagliante

Tipo: LED-HL [-HB3/HB4]

Omologazione ECE: No, solo utilizzo fuoristrada

Nome: LED-HL [-HIR2]

Base: PX22d

Accessori compatibili: Adattatore CANbus (per errore sul cruscotto), CANbus per la riparazione delle luci (per sfarfallio e regolazione dell'intensità), anelli adattatori (per l'adattamento a un'ampia varietà di attacchi di lampade alogene)

Gamma: Ultinon Pro3021

Caratteristiche elettriche

Potenza effettiva (W): 20 W

Voltaggio: 12 V e 24 V, compatibile con auto e camion

