

PHILIPS

Světlo mety pro
motocykly

WhiteVision ultra
moto

HS1

Balení: 1 kus

12 V, 35/35 W

Neodolatelný bílý styl

12636WVUBW



Výrazný neodolatelný vzhled

Výrazný bílý vzhled

Jasně bílé světlo motocyklového halogenového světlometu Philips WhiteVision ultra dodá vašemu motocyklu styl.

Výrazný neodolatelný vzhled

- Jasně bílé světlo se stylovým xenonovým vzhledem

Výkon na silnici dle zákona

- Nádherné bílé silniční světlomety dle zákona pro stylový vzhled
- Respekt ke standardům vysoké kvality homologace ECE

Zvýšená bezpečnost

- Naše nejbělejší žárovky pro stylový výkon na silnici
- Vysoce kvalitní křemičité sklo pro zvýšenou bezpečnost

Kvalita Philips

- Philips je volbou velkých automobilových výrobců

Přednosti

Ostré světlo pro stylový vzhled

Philips WhiteVision ultra je jedinečná motocyklová halogenová žárovka, která nabízí jasné bílé světlo. Špičková technologie a účinnost pro odlišení a individuálnímu přizpůsobení vašeho motocyklu s lepší viditelností a komfortem.

Nádherné silniční světlomety dle zákona

Vyšší třída žárovek do motocyklových světlometů Philips WhiteVision ultra je certifikována ECE a přináší jasné bílé silniční světlo. Řidiči si dopřejí vzrušující vzhled a silniční žárovku splňující platné předpisy. Tato žárovka vám zajistí skvělou viditelnost bez toho, abyste oslňovali protijedoucí řidiče a ohrožovali bezpečnost.

Vysoce kvalitní výroba

Automobilové výrobky a služby společnosti Philips jsou na trhu výrobců originálního vybavení (OEM) i na trhu poprodejních služeb považovány za špičku ve své třídě. Jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů, testovány podle nejvyšších specifikací a jsou navrženy tak, aby zvyšovaly bezpečnost a pohodlí našich zákazníků při jízdě. Všechny naše výrobky jsou pečlivě testovány, kontrolovány a certifikovány (dle norem ISO 9001, ISO 14001 a QSO 9000) podle nejnáročnějších požadavků ECE. Jednoduše řečeno: jde o kvalitu, které můžete věřit.

Navrženo pro stylové vidění

Lepší a jasnější světla dovolují dosáhnout lepšího výkonu na silnici. Díky optimalizované geometrii vysoce přesných vláken, plynne

náplní o vysokém tlaku, vysoce přesné povrchové vrstvě a kvalitnímu křemičitému UV sklu nastavují žárovky do motocyklových světel Philips WhiteVision ultra nový standard v oblasti zákonem povoleného bílého světla pro silnice. Tyto žárovky navrženy tak, aby zajišťovaly skvělý styl i viditelnost, zajišťují uvolněnější a zábavnější jízdu.

Vysoce kvalitní křemičité sklo

Křemičité sklo je pevnější než tvrzené sklo a vysoce odolné vůči extrémním teplotám a vibracím, což eliminuje riziko prasknutí. Žárovky Philips z křemičitého skla dokáží proto odolávat silným teplotním šokům (vlákno teplotě 2 800 °C a sklo teplotě až 800 °C). Díky zvýšenému tlaku uvnitř žárovky dokáže křemičité sklo produkovat intenzivnější světlo. A intenzivnější světlo znamená lepší zážitek z jízdy bez ohledu na to, jak tmavá je silnice před vámi. Všechny žárovky Philips s křemičitým sklem nabízejí také UV štít, který chrání moderní plastovou optiku před škodlivým UV zářením.

Osvětlení auta nejvyšší kvality

Technologicky pokročilé osvětlení Philips je v automobilovém průmyslu proslulé již více než 100 let. Výrobky v kvalitě originálního vybavení Philips jsou navrženy a vyvinuty za přísných procesů kontroly kvality (včetně platných norem ISO). Díky tomu je výrobní standard konzistentně na vysoké úrovni. Philips WhiteVision ultra pro motocykly je kompatibilní s modely motocyklů hlavních značek.

Elektrické vlastnosti

Jmenovité napětí: 12 V
Příkon: 55 W

Životnost

Životnost: 400 h

Charakteristika světla

Teplota barev: 3 600 K
Lumeny: 600 ±10 % / 400 ±10 %

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Styl
Nejdůležitější vlastnosti výrobku:
Neodolatelný bílý styl

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 12636WVUBW
Objednací kód: 2401530

Informace na vnějším balení

Výška: 14,0 cm
Délka: 26,1 cm
Šířka: 19,6 cm
Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,497 kg

Údaje na obalu

EAN1: 8719018024015
EAN3: 8719018024022
Typ balení: BW
Obal: Plastový obal
Počet v balení: 1

Informace na obalu výrobku

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 22,5 g
Výška: 12,9 cm
Délka: 9,5 cm
Šířka: 4,8 cm
Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 10 ks
Množství v balení: 1 ks

Popis výrobku

Technologie: Halogenové
Typ: HSI
Řada: WhiteVision ultra
Aplikace: Dálková světla, Potkávácí světla
Homologace ECE
Označení: HSI 12636 WVU 12 V 35/35 W
PX43t-38 BW
Základna: PX43t-38

