

PHILIPS

EcoPro61 Slim

EcoPro

270° multihoek en inklapbaar

3 lichtmodi van 500, 250 en 50 lm

Spot van 140 lm

Lange batterijduur tot 20 uur



RC620X1



Licht van hoge kwaliteit om de klus te klaren

Ultraslank design om smalle ruimten te verlichten

De veelzijdige, ultraslanke en oplaadbare Philips EcoPro61 Slim is ideaal voor het verlichten van smalle ruimten dankzij een roterende verlichtingsmodule die 270° draait. De batterij heeft een levensduur tot 20 uur, dus u kunt de hele dag ononderbroken werken.

Ultraslank design om smalle ruimten te verlichten

- Ultraslank en 270° draaibaar design om smalle ruimten te verlichten

3 lichtmodi voor verschillende toepassingen

- 3 lichtuitvoersterktes voor de flexibiliteit die u nodig hebt

Spot van 140 lm

- Aanwijzer van 140 lm voor inspectie van iedere plek

Batterij met lange gebruiksduur tot 20 uur

- Batterij met lange gebruiksduur tot 20 uur

Handsfree werken

- 360° haak en sterke magneet

Specificaties

Bestelinformatie

Bestelnummer: RC620X1
Bestelcode: 484031

Elektrische kenmerken

Batterijcapaciteit: 2500 mAh
Voltage: 3,7 volt
Gebruiksduur batterij (eco): 20 uur bij 50 lm;
5 uur bij 250 lm
Batterijtype: Lithium-ionbatterij
Type oplaadkabel: Micro USB-kabel
Type stekker: Micro-USB
Oplaadtijd van batterij: tot 3,2 uur
Voedingsbron: Oplaadbare batterij
Wattage: 5W + 3W zaklamp
Werkingstijd accu (boost): Tot 2,2 uur

Lichtkenmerken

Lichtopbrengst (aanwijzer): 140 lumen
Lichtintensiteit (boost): 792 lux bij 0,5 m
Lichtintensiteit (eco): 396 lux/80 lux bij 0,5 m
LED-levensduur: >10.000 uur
Lichthoek: 90°
Lichtopbrengst (eco): 250/50 lumen
Kleurtemperatuur: Koele kleur
Lichthoek (aanwijzer): 30
Lichtintensiteit (aanwijzer): 450 lux bij 0,5 m
Lichtuitvoer (boost): 500 lumen

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 350 g
Hoogte: 21,3 cm
Lengte: 10,2 cm
Breedte: 5,3 cm

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018004840
EAN3: 8719018004857

Verpakkingsinformatie

Hoogte: 16,5 cm
Lengte: 3,1 cm
Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 1
Gewicht incl. accu: 230 g g
Breedte: 5,1 cm
Formaat: Slank
Kabellengte: Micro-USB-kabel van 1 m

Productbeschrijving

Haak: Roestvrijstalen, inklapbare haak
Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP20
Magneet: Sterke magneet
Materiaal en afwerking: PC+TPE
Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen
Technologie: LED-lamp
UV-lekdetectie: Nee
Handsfree opties: Haak
Gebruikstemperatuur: 0 °C tot 40 °C
Aantal LED's: COB+1 LED (zaklamp)
Aanwijslampje
Type lamp: Oplaadbaar
Collectie: EcoPro

Marketingspecificaties

Productkenmerk: Slanke multihoek LED-werklamp
Verwachte voordelen: Beter zicht, Beter werken

Kenmerken

Ultraslank en draaibaar design

De Philips EcoPro61 heeft een 270° verlichtingsmodule, zodat u de lichtstraal eenvoudig kunt richten en zeer smalle ruimten kunt verlichten. Dankzij het ultraslanke design (kop van 1,6 m breed) kunt u iedere plek diep in uw motor of machine zien.

3 lichtmodi

Verschillende taken vereisen verschillende hoeveelheden licht. Met de drie voedingsmodi van de Philips EcoPro61 Slim kunt u het licht aanpassen aan uw behoeften. De Boost-modus biedt een krachtige lichtuitvoer van 500 lumen, zodat u zelfs de kleinste details kunt zien. Als het omgevingslicht verandert of als u gewoon de accu wilt sparen, schakelt u over naar de Eco-modus van 50 tot 250 lumen. U kunt de lamp dan tot 20 uur gebruiken. De EcoPro61 Slim heeft bovendien een kleurtemperatuur van 6500 Kelvin en is dus zacht voor uw ogen, wat vermoeidheid voorkomt.

Spot van 140 lm

De Philips EcoPro61 Slim heeft een spot plus een lamp van 140 lumen. U kunt zelfs in donkere hoeken kleine details zien. De spot kan in beide posities worden gebruikt: met de lamp ingeklapt en met de verlichtingsmodule geopend.

Accu met lange gebruiksduur

Nadat de Philips EcoPro61 Slim volledig is opgeladen, biedt die 2,5 uur continu helder licht via de hoofdlichtstraal van 500 lumen. De Eco-modus van 50 lumen heeft een gebruiksduur tot 20 uur. Bij incidenteel gebruik kan de lamp dagenlang meegaan voordat deze weer moet worden opgeladen.

Handsfree werken

Dankzij de uittrekbare, roestvrijstalen 360° haak kunt u deze lamp overal ophangen. U kunt de lamp ook eenvoudig aan ieder metalen oppervlak bevestigen, zodat u beide handen vrij hebt om te werken.

