

PHILIPS

CBH52

Professional

32 високоякісні світлодіоди
LUXEON

Живлення від мережі та батареї
1200 лм та 120° (радіус променя)

Подовжується до 2,08 м



LPL73X1



Бачте краще, працюйте якісніше

Гібридний підкапотний LED-ліхтар (дротове/бездротове використ.)

Підкапотний ліхтар Philips CBH52 може житися від мережі або батареї та пропонує три рівні інтенсивності світла до 1200 лм, широкий радіус пучка до 120°, можливість обертання на 360° та кріплення на відстані до 2,08 м. Універсальний, гнучкий підкапотний ліхтар для автомобілів і вантажівок.

Потужне яскраве біле світло

- 32 високоякісні світлодіоди LUXEON
- Три варіанти освітлення

Розширена універсальність

- Телескопічне розкладне кріплення
- Висувний світловий модуль
- Можливість подовження для всіх транспортних засобів
- Індикатор стану батареї

Тривала продуктивність

- 120-градусний кут поширення променя
- Батарея з тривалим терміном експлуатації

Покращена надійність

- 5 метрів міцного кабелю
- Міцний алюмінієвий корпус
- Захист від води та пилу

Основні особливості

32 високоякісні світлодіоди LUXEON

Гібридний професійний підкапотний ліхтар Philips CBH52 має 32 потужні світлодіоди Lumileds LUXEON, які створюють інтенсивне біле світло та яскравий широкий пучок за будь-яких умов. Це природне біле світло до 5500 К забезпечує чітку видимість для роботи та не подразнює й не втомлює очей.

Три варіанти освітлення

Ліхтар Philips CBH52 працює в трьох зручних режимах живлення. Посилений режим — це потужна світлодіода в 1200 люменів, що дає змогу роздивитися найдрібніші деталі. Збалансований режим у 900 люменів забезпечує чудову видимість і комфортну роботу протягом кількох годин поспіль. Якщо ж потрібно довго використовувати ліхтар без заряджання, виберіть енергоощадний екорезим. Навіть за меншої світлодіода в 500 люменів ви однаково матимете високоякісне яскраве світло впродовж 5 годин.

Телескопічне розкладне кріплення

Philips CBH52 оснащено двома вбудованими телескопічними гачками, які можна подовжити з обох боків і повернути на 360°. Гачки мають ширші отвори й покриті м'якою гумою, щоб легко кріпитися до капота й не залишати подряпин.

Висувний світловий модуль

Завдяки унікальному дизайну Philips CBH52 світловий модуль можна пересувати вздовж кріплення до ділянки, яку ви хочете освітити. Якщо положення модуля зміниться, кут лампи налаштувати не потрібно.

Можливість подовження для всіх транспортних засобів

Підкапотний ліхтар Philips CBH52 має кріплення, що подовжується від 1,1 до 2,08 м. Це дає змогу використовувати його в різних місцях: під капотом, дахом чи задніми дверима будь-якого автомобіля, фургона або вантажівки.

120-градусний кут поширення променя

Побачте більше завдяки Philips CBH52 з надзвичайно широким кутом поширення променя — 120°. Широкий пучок яскравого світла рівномірно розподіляється на ділянці освітлення, забезпечуючи найкращий огляд та освітлення всіх деталей.

5 метрів міцного кабелю

Ліхтар Philips CBH52 обладнано довгим міцним 5-метровим кабелем (100–240 В), який забезпечує постійне освітлення робочої зони. Як і ліхтар, кабель призначено для складних умов роботи в майстерні та стійкий до дії різних хімічних речовин, зокрема вуглеводнів.

Батарея з тривалим терміном експлуатації

Під час роботи потрібно пересуватися майстернею? Жодних проблем. Просто від'єднайте кабель від ліхтаря Philips CBH52. Батарея з великим ресурсом дає змогу працювати до 9 годин в екорезимі (500 люменів).

Міцний алюмінієвий корпус

Завдяки своєму міцному алюмінієвому корпусу, що відповідає міжнародному стандарту ударостійкості IK07, ліхтар Philips CBH52 впорається з найскладнішими завданнями. Адаже нам відомо, що навіть найобережніші працівники час від часу впускають свої інструменти.

Індикатор стану батареї

Дізнавайтеся, коли потрібно зарядити батарею, щоб не доводилося переривати роботу. Ліхтар Philips CBH52 має індикатор стану батареї, який показує, як довго інспекційний ліхтар може працювати до повного розрядження. Крім того, індикатор відображає час, який залишився до повного зарядження.

Захист від води та пилу

Philips CBH52 відповідає нормам міжнародного стандарту IP54. Цей ліхтар виготовлено з дотриманням найсуворіших процедур, що передбачають багаторазове ущільнення, тож його захист від води та пилу гарантовано.

Специфікації

Інформація для замовлень

Код артикулу: LPL73X1

Код замовлення: 00521231

Електричні характеристики

Ємність батареї: 5200 мА-год

Потужність (Вт): 10 Вт

Напруга: 3,6 (батарея) В

Час роботи батареї (в екорезимі): до 4 год/900 лм та 5 год/500 лм

Тип батареї: Літій-іонна батарея

Тип зарядного кабелю: Кабель і адаптер

Тип штепселя: Вихід: 8,4 В, 2 А

Час заряджання батареї: 3,2 год

Джерело живлення: 3,6 В, 5200 мА год

Час роботи батареї (у посиленому режимі): до 3 год/1200 лм

Характеристики світла

Колірна температура: 5800 К

Інтенсивність світла (точковий промінь): Немає

Інтенсивність світла (точковий промінь): Немає

Інтенсивність світла (в посиленому режимі):

1100 люкс на відстані 0,5 м

Інтенсивність світла (в екорезимі): 850 і 550 люксів (0,5 м),

Термін експлуатації світлодіода: >10 000 годин

Кут розсіювання світла: 120°

Інтенсивність світла (в екорезимі): 900 і 500 люменів

Світлодіада: 1200 люмен

Кут освітлення (точковий промінь): Немає

Інформація про упаковку

Вага бруто однієї одиниці: 1677 г

Висота: 28,5 см

Довжина: 119 см

Ширина: 25 см

Дані упаковок

EAN1: 8719018005212

EAN3: 8719018005229

Інформація про упаковку

Довжина кабелю: 5 м

Діаметр: Немає см

Кількість в упаковці / Мінімальна партія: 6

Вага з батареями: 940 г

Вага з кабелем: 1355 г

Вага без кабелю: 940 г

Розмір: Стандартна

Висота: 11,8 см

Довжина: 116 (складений), 208 (розкладений)

Ширина:

6 см

Вага без батарей: Немає

Опис виробу

Гачок: поворотний, висувний із 2 сторін

Клас захисту від ударів (IK): IK07

Клас захисту від пилу та вологи (IP): IP54

Магніт: Ні

Матеріали та покриття: Алюмінієва пластина

Кількість світлодіодів: 32 світлодіоди LUXEON

Стійкість до дії: мастила, оливи, розчинників, які використовуються у майстернях

Технологія: LED

Дуга на голову: Немає

Лінійка: Професійні

Робоча температура: від 0 °С до 40 °С

Лінійка: CBH

Точковий промінь:

Немає

УФ-детектор витоку: Ні

Маркетингові особливості

Особливість виробу: Підкапотний інспекційний ліхтар

Очікувані переваги: Бачте краще, Працюйте краще

Споживання енергії

Маркування енергозберігання: G

