

Philips Car thermal box
车载控温箱

快速冷藏和冷冻 *1

冷藏保温 48 小时
静音且易用
耐用设计

LUMTB530X1



安心存储，一路随行

强效控温功能，让您放心存储。

飞利浦 TB5301 是一款大容量控温箱，适合车载使用。它具有强效的制冷功能，可让物品保持低温或冷冻状态。因此，无论是公路旅行，还是开车上班，您都能让物品长效保鲜。

无惧坎坷路途

- 设计可承受震动和高达 40° 的倾斜 *8
- 防止汽车电池耗尽
- 防滑脚垫可将设备牢固地固定到位
- 可安全地与 12V 汽车和 24V 卡车配合使用

静音且易用

- 易于使用，采用触摸控制和 LCD 显示屏
- 双模式可实现强大的制冷功能或节省能源
- 存储容量高达 25 升 *5
- 噪音低于 45 分贝，安静运行 *7

强效控温

- 快速冷藏和冷冻可使物品保持新鲜 *1
- 即使在断电的情况下，也可冷藏物品长达 48 小时 *2
- 从广泛的范围内选择合适的温度

PHILIPS

产品亮点

广泛的温度范围

飞利浦 LUMTB5301/LUMTB5301G 采用高效制冷系统，温度可低至 -22° C *4。广泛的温度范围使其适合各种存储需求。您可以轻松调节温度，以便在冷藏或冷冻之间进行选择。建议将新鲜母乳在 4° C 下最长储存 4 天，或在 -18° C 下储存 6 个月。*3 胰岛素应在 8° C 下进行储存。*9

快速冷藏和冷冻 *1

在路上时，您可能需要在到达目的地之前冷藏或冷冻物品。飞利浦 LUMTB5301/LUMTB5301G 配有先进的压缩机，只需 20 分钟即可将温度降至 0° C/32° F，30 分钟即可降至 -10° C/14° F。*1 因此，无论室外多么炎热，您都不必担心食物或冷冻物品解冻，或冷饮变热。

高效的隔热保温性能 *2

飞利浦 LUMTB5301/LUMTB5301G 采用高密度发泡隔热材料，可减少热传递，从而长时间保持冷却。这意味着即使在断电的情况下，您的物品在您关闭设备后仍将冷藏长达 48 小时 *2。如果您想要关闭汽车发动机，同时保持车内的物品冷却，此设备将是一个不错的选择。

存储容量大

飞利浦 LUMTB5301/LUMTB5301G 可以容纳大量食物和饮料。容量为 25 升，可储存 38 罐饮料（330 毫升）或 22 瓶水（550 毫升）*5。这使其十分适合公路旅行、商用卡车运输、露营和其他室外活动。

双模式可节省能源

您是否需要一台车载控温箱快速制冷？那么请选择 HH 模式以使用全功率制冷系统。是否需要让物品保持冷却，但不急于降低温度？那么请选择 ECO 模式以节省能源，每周耗电量不足 1 千瓦时。*6

轻触即可控制

通过快速触摸控制面板，您可以设置温度、选择电池保护模式，并在全功率和 ECO 模式之间进行选择。LCD 显示屏还可帮助您轻松检查温度，即使在黑暗中也是如此。

安静运行

飞利浦 LUMTB5301/LUMTB5301G 经过精心设计，工作噪音低于 45 分贝，与安静郊区的背景噪音相当。因此，当您驾驶或在车内休息时，不会打扰到您。*7

安全防滑设计

LUMTB5301/LUMTB5301G 在底座上配备了防滑脚垫，因此，不易损坏车辆、设备或所装物品。这意味着您可以轻松地将其安装在方便的位置（例如后备箱），因为在您加速、转弯和刹车时不容易滑动。

不惧震动倾斜

LUMTB5301/LUMTB5301G 专为现实道路而设计。不惧崎岖道路上的颠簸和震动。此外，它还可以应对十分陡峭的斜坡，高达 40°（这意味着它可以在陡峭的道路上使用）。产品坚固可靠，即使在越野驾驶时也无需担心。*8

保护您的汽车电池

尽情享受冰镇食品和饮料后，却发现汽车电池电量耗尽，这真是令人苦恼。LUMTB5301/LUMTB5301G 具有 3 级（高、中或低）电池保护功能，不易耗尽车辆电池电量。该设备会检测直流电压，并在达到切断值时自动关闭压缩机，从而保护您的电池。

适用于汽车和卡车

飞利浦 LUMTB5301/LUMTB5301G 与不同车辆的功率输出兼容。因此，无论是 12V 轿车还是 24V 卡车，您都可以安全地使用，在适当的温度下储存物品。

规格

产品描述

- 自动开 / 关
- 功率 [W]: 60
- 技术: 压缩机
- 制冷剂类型: 600a
- 容量 (L): 25
- 噪音级别 (db)(GB/T std): 45
- 工作模式: HH/ECO
- 电池保护: 3 档电压保护
- 电压 [V]: 12/24V
- 内径尺寸 (mm): 327*275*280
- 制冷剂重量 (克): 20

性能

- 温度范围: 温度低至 -22° C
- 气候类型: SN N ST T
- 从 20° C 至 0° C 的冷却时间: 20 分钟
- 从 20° C 至 -10° C 的冷冻时间: 30 分钟
- 倾斜角度: 40°
- 资质证明: CCC, RoHS

物流信息

- 箱规: 1
- EAN1: 6974260722573
- 订购代码 GOC: 72257366
- 订单输入: TB530X1

汽车用品

- 电源线和长度: 3.5 米

重量和尺寸

- 包装盒尺寸 (长 x 宽 x 高) (毫米): 685 x 470

*1 Monitor thermal box fast cooling time from 20° C to 0° C in 15 minutes and freezing time from 20° C to -10° C in 20 minutes. Tested by inhouse lab with an environment temperature at 20° C, on an empty thermal box. Applies to thermal box. Temperature drop of content will vary.

*2 关闭电源时，监控控温箱的显示温度。由内部实验室在 32° C 的环境温度下用满载车载控温箱进行测试，在产品内部温度达到 -20° C 时关闭电源。测试仅针对控温箱。温度下降速度因所储存物品而有差异。

*3 有关母乳安全储存温度的信息来源：美国疾病控制与预防中心 (CDC) 制定的《母乳储存指南》。

*4 温度范围：监控控温箱温度范围低至 -22° C。由内部实验室在 20° C 的环境温度下，产品空载进行测试，测量温度下降曲线。

*5 内部实验室测量的实际存储容量。

*6 直流电源供电，监控产品 ECO 模式功耗。由内部实验室在 25° C 的环境温度下，产品空载进行测试，将温度设置为 -20° C，并测量 1 个工作循环的功耗。基于每天行驶 2.2 小时，计算 1 周的功耗。

*7 由内部实验室在 25° C 的环境温度下测试 HH 工作模式时的噪音级别。

*8 由内部实验室在 25° C 的环境温度下测试 HH 工作模式时的噪音级别。

*9 有关胰岛素安全储存温度的信息来源：Consumer Medsafety.org 制定的《胰岛素储存方法》请务必查看药物标签 / 说明，以了解具体的储存条件。



发行日期 2024-07-05

版本: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com