



Philips Xenon X-tremeVision gen2
Lampe xénon pour
éclairage automobile

Type de lampe : D5S

Jusqu'à 120 % de visibilité en plus
Spectre lumineux optimal
Meilleure performance d'éclairage

12410XV2C1

Une sécurité absolue avec un éclairage plus puissant

Ne manquez pas les bosses, virages ou obstacles sur la route

Avec un faisceau lumineux puissant poussant à l'extrême l'émission de lumière, X-tremeVision gen2 est à la pointe de la technologie xénon. Ses performances remarquables permettent une conduite exceptionnelle, pour une sécurité et un confort accrus.

Spectre lumineux : une conduite agréable

- Meilleure visibilité pour une conduite plus sûre et plus agréable

Un éclairage optimal

- Diriger la lumière au bon endroit devant votre voiture

Lampe automobile ultra-résistante, qualité xénon

- Philips a mis au point la technologie innovante Xénon HID

Fabricant d'équipement d'origine

- Les lampes automobiles de Philips sont primées
- Respect des critères de haute qualité de l'homologation ECE
- Protection contre les dommages causés par les UV
- Les ampoules de phare Philips sont fabriquées dans un verre de quartz de haute qualité
- Philips est le choix de la plupart des constructeurs automobiles

Éclairage plus puissant : visibilité et sécurité maximales

- Xenon X-tremeVision gen2 : pour des performances visuelles optimales

PHILIPS

Lampe xénon pour éclairage automobile

Type de lampe : D5S Jusqu'à 120 % de visibilité en plus, Spectre lumineux optimal, Meilleure performance d'éclairage

Points forts

Jusqu'à 120 % de visibilité en plus

Les lampes Xenon X-tremeVision gen2 sont équipées de la technologie Philips Xenon pour une performance exceptionnelle. Produisant un faisceau plus long et jusqu'à 150 % de visibilité en plus, les lampes X-tremeVision gen2 vous aident à repérer les obstacles plus tôt, vous permettant ainsi de réagir à temps. De plus, grâce à une meilleure visibilité périphérique, vous serez plus conscient des dangers situés aux bords de la route tels que les piétons, ou des carrefours à venir. Éclairant vivement chaque dos d'âne, tournant et danger sur la route, ce sont des lampes créées pour satisfaire les conducteurs les plus exigeants et répondre aux conditions de conduite les plus complexes.

Visibilité et sécurité maximale

La lumière est une composante essentielle de la conduite. En améliorant simplement la qualité de l'éclairage, vous pouvez éviter des accidents. La lampe Xénon X-tremeVision gen2 améliore la visibilité. Vous pouvez donc remarquer des obstacles et des panneaux de signalisation routière plus tôt, améliorant ainsi votre temps de réaction. La composition spectrale de cette lumière est adaptée à la sensibilité de la couleur naturelle de vos yeux. De plus, grâce à une température de couleur de 4 800 K, cette lampe produit une lumière douce pour vos yeux, ce qui rend la conduite de nuit plus sûre et plus agréable.

Un éclairage optimal

Il ne suffit pas d'avoir seulement un éclairage avant puissant ; la précision optique compte aussi. Les lampes Xénon X-tremeVision gen2 bénéficient de la technologie de correction du faisceau la plus précise alignée sur 150-350 µm. Cela signifie qu'elles éclairent la route aux endroits appropriés, sans éblouir les conducteurs arrivant en sens inverse.

Technologie xénon originale

Les lampes Xenon HID (High Intensity Discharge) offrent deux fois plus d'éclairage pour une conduite plus sûre, quelles que soient les conditions. Des études ont démontré que l'éclairage automobile au xénon aidait les conducteurs à se concentrer sur la route et à distinguer les obstacles et la signalisation routière bien plus rapidement qu'avec des lampes traditionnelles. Quoi de mieux pour vaincre l'obscurité que d'utiliser une lumière blanche intense comparable à la lumière du jour ?

Verre de quartz de haute qualité



Le verre quartz anti-UV est plus robuste que le verre dur et hautement résistant aux vibrations et températures extrêmes, éliminant ainsi le risque d'explosion. Ainsi, les lampes en verre quartz de Philips sont capables de résister à des chocs thermiques très importants. Du fait de leur tolérance aux pressions élevées, les lampes en verre quartz anti-UV sont en mesure de produire un faisceau lumineux plus puissant, pour une meilleure expérience conduite, quel que soit le degré d'obscurité de la route devant vous.

Verre résistant aux UV

La technologie spéciale de revêtement anti-UV de Philips protège l'éclairage avant des rayonnements UV nocifs, faisant du verre quartz à revêtement anti-UV de Philips la

12410XV2C1

solution idéale en matière d'éclairage, quelles que soient les conditions de conduite. Cette couche protectrice supplémentaire assure que votre éclairage est fabriqué pour durer.

Éclairage de la plus haute qualité

Les éclairages Philips dotés de technologies de pointe sont reconnus dans le secteur automobile depuis plus de 100 ans. Les produits Philips labellisés Original Equipment Quality (Qualité d'équipement d'origine) sont conçus et développés selon des processus de contrôle qualité rigoureux (normes ISO applicables comprises), ce qui garantit constamment des normes de production élevées. Les lampes Philips Xenon X-tremeVision gen2 sont compatibles avec les modèles de voitures de grandes marques comme Audi, BMW, Ford, GM, Toyota et Volkswagen. Consultez le guide de sélection des produits pour en savoir plus.

Lampes automobiles primées

Nos éclairages de véhicule de haute qualité et innovants sont primés, étant constamment reconnus par les experts de l'automobile.

Homologation ECE

Les produits et services Philips Automotive ont une réputation exceptionnelle sur le marché des équipements d'origine, de même que sur le marché des accessoires automobiles. Fabriqués avec des produits de haute qualité et ayant fait l'objet de tests qui satisfont aux cahiers des charges les plus exigeants, nos produits sont conçus pour maximiser la sécurité et le confort de conduite. L'ensemble de notre gamme est soigneusement testé, contrôlé et certifié (ISO 9001, ISO 14001 et QSO 9000) afin de répondre aux exigences les plus draconiennes de l'homologation ECE. En clair, c'est une qualité en laquelle vous pouvez avoir confiance.

Lampe xénon pour éclairage automobile

Type de lampe : D5S Jusqu'à 120 % de visibilité en plus, Spectre lumineux optimal, Meilleure performance d'éclairage

12410XV2C1

Caractéristiques

Caractéristiques marketing

- Avantages attendus: Plus de lumière
- Point fort du produit: Jusqu'à 150 % de visibilité en plus

Description du produit

- Usage: Feu de route, Feu de croisement
- Base: PK32d-7
- Désignation: 12410XV2C1
- Homologation ECE
- Gamme: Xenon X-tremeVision gen2
- Technologie: Xenon
- Type: D5S

Durée de vie

- Durée de vie: 3 000

Caractéristiques lumineuses

- Lumens: 2 000 lm +300/-200
- Température de couleur: 4 800 K

Caractéristiques électriques

- Puissance consommée: 25 W
- Tension: 12 volt

Informations de commande

- Code de commande: 12410XV2C1
- Code de commande: 35392133

Informations de l'emballage

- Type d'emballage: C1
- EAN1: 8727900353921
- EAN3: 8719018005090

Informations relatives au produit emballé

- Longueur: 6.1 cm
- Largeur: 6.6 cm
- Hauteur: 8.1 cm
- Nombre de packs: 1
- Quantité minimale de commande (pour les professionnels): 2

Informations, emballage externe

- Longueur: 14.6 cm
- Largeur: 12.2 cm
- Hauteur: 11.8 cm
- Poids brut par pièce: 0.377 kg



Date de publication
2024-08-09

Version: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com