

PHILIPS

Крушка за предни
фарове на автомобил

Ultinon Pro5000 HL

Тип крушка: H11

5800 K

До 160% по-ярка светлина

Компактен дизайн за
перфектно пасване

11362U50CW2



Ярка бяла светлина от следващо ниво

Перфектната комбинация от производителност и издръжливост

Висококачествената Lumileds LED крушка включва бял лъч, наподобяващ дневна светлина с 5800 Келвина. Той осветява всичко ярко и ясно, без да заслепява идващите насреща шофьори. Поставете тези компактни крушки в автомобила си за по-комфортно шофиране

Надеждно качество от Philips

- Автомобилно осветление Philips за най-високо качество

Бяла светлина

- 5800 Келвина цветна температура за ярка бяла светлина

Дълготрайна ефективност

- Създадени да издържат до 3000 часа

Превъзходна видимост

- Възползвайте се от подобрената видимост
- До 160% по-ярка светлина*

Подобрено напасване с компактен дизайн

- 12 V и 24 V съвместимост за по-широка приложимост
- Компактен дизайн "всичко в едно" за Plug & Play използване

Акценти

До 160% по-ярка светлина*

Шофирането в тъмното е изискващо, така че трябва да разчитате на фаровете си. Надстройте ги за тази нова автомобилна LED визия. Увеличете видимостта на дълги разстояния за нощно шофиране и яркостта на къси разстояния, за да забелязвате другите участници в движението и опасностите. LED крушките за автомобилни фарове Philips Ultinon Pro5000 увеличават видимостта ви с до 160%*. След като изпитате този ефект, подобен на дневна светлина, винаги ще предпочитате LED светлините. Колкото повече виждате, толкова по-добре се представяте, а колкото по-бързо реагирате, толкова по-сигурни сте. Така че победете тъмнината, изберете Philips и започнете да шофирате през нощта с по-голяма увереност и контрол.

5800 K за ярка бяла светлина

С висока цветна температура до 5800 Келвина Philips Ultinon Pro5000 произвежда ярка бяла светлина, близка до дневната светлина. По-ясната видимост, която осигурява, улеснява забелязването на препятствия и заемане на перфектната линия на шофиране. Оптималната цветна температура помага за умората или напрежението на очите, като ви осигурява по-удобно и по-безопасно шофиране през нощта.

Създадена за дълъг живот

Искате ярки, стилни фарове, но не искате да продължавате да сменят повредени лампи. LED светлините генерират топлина, която трябва да се контролира. Технологиията AirBoost на Philips е интелигентна система за охлаждане, която отклонява топлината от критичните компоненти на лампата. По-голямата термоустойчивост позволява на Philips Ultinon LED да издържи по-дълго от други продукти от същия клас в момента на пазара. Philips Ultinon Pro5000 осигурява до 3000 часа употреба.

Компактен дизайн "всичко в едно"

Изцяло новият дизайн на Philips Ultinon Pro5000 LED заема минимално място във фара. Дизайнът и интегрираната електроника правят и монтажа по-лесен. Тази крушка е съвместима с широка гама от модели автомобили и може лесно да се монтира самостоятелно или от специалисти.

Възползвайте се от подобрената видимост

Моделът на лъча е също толкова важен, колкото и яркостта: равномерен, точен модел на лъча ви позволява да виждате и да бъдете видими по-ясно. Благодарение на перфектното позициониране на LED чиповете върху крушките Philips Ultinon Pro5000 на водачите им е осигурена светлина точно там, където се нуждаят от нея на пътя, без да заслепяват насрещно движещите се превозни средства.

12 V-24 V за по-широка приложимост

Philips Ultinon Pro5000 е съвместима с електрически системи 12 V и 24 V, което я прави подходяща за повечето типове превозни средства.

Светлина от най-високо качество

Усъвършенстваното в технологичен аспект осветление от Philips е известно в автомобилната индустрия и е част от нея вече 100 години. Продуктите с качество от автомобилния клас Philips са проектирани и разработени, като са следвани стриктни процеси за контрол на качеството, което води до последователно високи стандарти на производство. Главните производители на автомобили избират лампи Philips, тъй като при закупуването на Philips закупуват качество. Получавате мощна ярка светлина и прецизен лъч. Получавате елегантен стил. Получавате и усъвършенствана светодиодна система за осветление за по-безопасно, плавно и по-приятно шофиране.

Спецификации

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: По-ярки светлини
Акцент за продукта: Светодиод от автомобилен клас

Описание на продукта

Приложение: Дълги светлини, Къси светлини
Цокъл: PGJ19-2
Обозначение: LED H11 11362 U50CW X2
Хомологация ECE: HE
Серия: Ultinon Pro5000
Технически характеристики: AirBoost, технология SafeBeam
Технология: LED
Тип: LED-HL [-H11]

Експлоатационен срок

Живот: 3000 часа

Характеристики на светлината

Лумена: 1100
Цветна температура: 5800 K

Електрически характеристики

Мощност: 15 W
Напрежение: 13,2 V

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 11362U50CWX2
Код за поръчка: 780331

Данни за опаковката

EAN1: 8719018007803
EAN3: 8719018007810
Тип опаковка: X2

Информация за опакован продукт

Брутно тегло на бройка: 206 гр
Дължина: 11 см
Ширина: 5 см
Височина: 16 см
Нето тегло на бройка: 53 гр
Количество артикули в опаковка: 2 бр.
МОQ (за професионалисти): 6 опаковки

Информация за външната опаковка

Дължина: 27 см
Ширина: 17 см
Височина: 15 см
Нето тегло на бройка: 1800 гр
Брутно тегло на бройка: 1.4 кг

