

# PHILIPS

Высокопроизводительный  
очиститель воздуха Essential

GoPure 5212

CADR для PM2.5: 16 м3/ч

CADR для ЛОС: 11 м3/ч

CADR для NO2/SO2: 13 и 7,9 м3/ч

Формальдегид: 6 м3/ч



GP529BLKX1



## Дышите чистым воздухом, очищенным от 100 загрязняющих веществ

### Автоматическая фильтрация без лишних усилий

Технология фильтрации GoPure 5212 задерживает до 100 загрязняющих веществ, включая аллергены, бактерии, вирусы и выхлопные газы. При установке SelectFilter Plus этот фильтр, прошедший независимую сертификацию, задерживает 90 % содержащихся в воздухе аллергенов пыли.

#### Мощная и эффективная система фильтрации воздуха

- Очищает воздух от мелких частиц PM2.5 менее чем за 10 минут.
- Фильтр с сертификацией Airmid удаляет 90 % содержащихся в воздухе аллергенов
- Быстрая очистка воздуха в салоне автомобиля от токсичных и выхлопных газов
- Удаляет сверхмелкие частицы, бактерии и вирусы
- Удаляет вредные выхлопные газы NO2/SO2

#### Стильный дизайн, простая установка и удобное использование

- Индикатор замены фильтра очистки воздуха
- Устройство работает автоматически, чтобы вы могли сосредоточиться на вождении
- Простая установка в любой части автомобиля

# Основные особенности

## Задерживает мелкие частицы PM2.5



Уникальная технология фильтрации Philips SelectFilter Plus быстро и эффективно удаляет частицы размером до PM2.5 из салона автомобиля. Обеспечивая показатели CADR до 16 м3/ч для частиц размера PM2.5, эта технология позволяет очистить 50 % салона стандартного седана или внедорожника менее чем за 10 минут. Она не только удаляет вредные частицы, но и устраняет сигаретный дым и пыль, чтобы вы могли наслаждаться свежим и чистым воздухом.

### Фильтр, имеющий сертификаты независимых компаний

Независимые испытания известной организации Aimid Healthgroup, занимающейся биомедицинскими исследованиями, показали, что уникальная технология Philips SelectFilter Plus устраняет до 90 % аэрозолей, содержащихся в воздухе. Тесты Aimid Healthgroup доказали, что целевой показатель фильтрации достигается всего за одно прохождение воздуха через систему SelectFilter Plus (тестирование эффективности при однократном прохождении). Теперь, когда с вредными частицами покончено, аллергики могут водить автомобиль с комфортом.

## Быстрое устранение токсичных газов



Уникальная технология Philips SelectFilter Plus включает в себя фильтр HESA (высокоэффективный сорбент), обеспечивающий отсутствие вредных газов в салоне вашего транспортного средства. Благодаря интенсивному процессу поглощения и окисления он удерживает вредные газообразные вещества с показателем CADR, равным 11 м3/ч. Таким образом, всего за несколько минут можно очистить салон автомобиля от химикатов, выделяемых пластиком, и других сильно пахнущих веществ, таких как летучие органические соединения, толуол и формальдегид.

### Удаляет бактерии и вирусы

Независимое тестирование выполнено Aimid Healthgroup, известной организацией в сфере биомедицинских исследований; уникальная технология фильтрации Philips SelectFilter Plus удаляет вредные микробы (включая вирусы и бактерии) и мельчайшие частицы размером до 0,015 мкм\*1+2+3+4

### Удаляет выхлопные газы



Конечно же, никто не хочет дышать выхлопными газами едущего впереди автомобиля. Через воздухозаборник в автомобиль поступают токсичные

и вредные газы, которые выбрасывают в атмосферу другие автомобили. Эти газы остаются в салоне вашего автомобиля. Дети на задних сиденьях могут вдыхать в несколько раз больше вредных частиц, чем на улице. Технология Philips SelectFilter Plus обеспечивает фильтрацию воздуха от диоксида азота (NO2) с показателями CADR, равными 13 м3/ч, и от диоксида серы (SO2) с показателями CADR 7,9 м3/ч, чтобы ваша семья могла не беспокоиться о чистоте воздуха.

### Индикатор замены фильтра

При переполнении фильтра включается индикатор замены фильтра, указывая на то, что требуется установка нового фильтра. Замена фильтра в устройстве занимает всего несколько секунд, чтобы вы и дальше могли без лишних усилий дышать чистым и свежим воздухом.

### Устройство работает автоматически

Сфокусируйтесь на вождении — GoPure 5212 автоматически включается и выключается, реагируя на зажигание вашего автомобиля. Переключение между 2 режимами скорости фильтрации воздуха выполняется касанием кнопки питания. Всегда будьте уверены в том, что ваша машина — это островок чистого и свежего воздуха.

### Простая и удобная установка

Благодаря 4-метровому кабелю питания 12 В устройство GoPure можно легко установить в любой части вашего автомобиля. Подключите кабель к розетке прикуривателя, а затем с помощью креплений разместите устройство в нужном месте, например на подлокотнике, подголовнике или под сиденьями. Что бы вы ни выбрали, стильный дизайн устройства поможет поддержать стильный внешний вид вашего автомобиля.

# Характеристики

## Описание продукта

Обозначение: GP5212  
 Автовыключение/автовыключение: ДА  
 Индикатор замены фильтра: ДА  
 Устройство ароматизации: нет  
 Параметры скорости: 2, Усиленный/Тихий  
 Срок службы фильтра: 350 ч ч  
 Технология: Очиститель воздуха для автомобиля  
 Цвет: Черный  
 Приложение включено: нет  
 Уровень шума (дБ(А), низкий): 40 дБ(А)  
 Напряжение [В]: 12 В постоянного тока  
 Уровень шума (дБ(А), усиленный режим/высокий): 55 дБ(А)  
 Уровень шума (дБ(А), средний): 50 дБ(А)  
 Мощность [Вт]: 3  
 Частота: n/a (не применимо)

## Производительность

Фильтрация толуола: CADR: 11 м3/ч  
 Фильтрация ОЛОС: CADR: 11 м3/ч  
 Фильтрация формальдегида: CADR: 6 м3/ч  
 Фильтрация SO2/NO2 в выхлопе: CADR: 7,9 и 13 м3/ч  
 Фильтрация мелких частиц: CADR: 16 м3/ч

## Замена

Система очистки воздуха GoPure: SelectFilter Plus  
 Тип фильтра: GSF120P110x1

## Вес и габариты

Размеры упаковки (ДхШхВ) (мм): 226 × 188 × 77  
 Вес упаковки (с продуктом) (г): 900  
 Вес продукта (г): 600  
 Размеры продукта (ДхШхВ) (мм): 180 × 180 × 68 мм

## Особенности изделия

Характеристики изделия: Удаление 100 загрязняющих веществ  
 Ожидаемые преимущества: Чистый воздух в салоне вашего автомобиля

## Аксессуары в комплекте поставки

Крепления: Ремешок для крепления, Застежка (2 шт.)  
 Длина кабеля питания: 4 м

## Логистические данные

Кол-во в упаковке: 1

## Информация для заказа

Регистрация заказа: GP529BLKX1  
 Код для заказа: 00932633

## Информация об упаковке

EAN1: 8719018009326  
 EAN3: 8719018009333



\* \*1 Протестировано в независимой лаборатории согласно стандарту GB/T 6165:2008, эффективность фильтра SelectFilter Plus за 1 проход составляет 81 % удаления частиц размером 0,0146 мкм.  
 \* \*2 Фактическая эффективность может зависеть от условий эксплуатации; фильтр не гарантирует 100 % удаление частиц и микробов.  
 \* \*3 Отдельно очиститель воздуха не защищает от COVID-19, однако может помочь вам защитить себя и свою семью (CHEARI, Китайский институт исследования бытовой электротехники).  
 \* \*4 Протестировано в независимой лаборатории согласно стандартам GB21551.3-2010 и T/CAS 408-2020 на удаление бактерий *Staphylococcus aureus* и вируса Phi-X174 в камере объемом 3 м3; объект тестирования: очистители воздуха для автомобиля GoPure с фильтром SelectFilter Plus.