

PHILIPS

CBH52

Professional

32 laadukasta LUXEON LED -
polttimoa

kaksi tilaa: johdollinen ja akku

1 200 lm ja 120 asteen
säteilykulma

Pidennettävissä jopa 2,08
metriin



LPL73X1



Näe paremmin, työskentele tehokkaammin

Johdollinen ja johdoton LED-hybridikonepeltivalo

Philipsin verkkovirta- tai akkukäyttöisessä CBH52-konepeltivalossa on kolme valotilaa jopa 1 200 lumeniin asti, laaja 120 asteen säteilykulma, 360 asteen kääntyvyys ja 2,08 metriin asti säädettävä kiinnitysteline. Monikäyttöinen ja joustava konepeltivalo henkilö- ja kuorma-autoille.

Tehokas kirkas valkoinen valo

- 32 korkealaatuista LUXEON LED -polttimoa
- Kolme valotehovahjoitusta

Entistä monikäyttöisempi

- Säädettävä teleskooppiteline
- Liukuva valomoduuli
- Sopii kaikkiin ajoneuvoihin
- Akun latauksenilmaisin

Kestävää suorituskykyä

- 120 asteen säteilykulma
- Pitkäkestoinen akku

Erittäin kestävä

- Kestävä 5 metrin johto
- Kestävä alumiinikotelo
- Vesi- ja pölytiivis

Kohokohdat

32 korkealaatuista LUXEON LED -polttimoa

Philipsin ammattikäyttöön suunnitellussa CBH52-hybridikonepeltivalossa on 32 tehokasta Lumileds LUXEON LED -polttimoa, jotka tuottavat voimakasta valkoista valoa ja laajan valokeilan kaikissa olosuhteissa. Luonnollisen valkoinen jopa 5 500 kelvinin valo parantaa työn tarkkuutta ja vähentää silmien rasittumista.

Kolme valotehovahaihtoehtoa

Philipsin CBH52-hybridikonepeltivalossa on kolme kätevää valotilaa. Tehotila tuottaa tehokkaan 1 200 lumenin valovirran, joka näyttää pienimmätkin yksityiskohdat. Vakaassa 900 lumenin valotilassa valaistaan koko alue ja työskentely sujuu mukavasti tuntikausia. Jos valoa käytetään pitkiä aikoja ilman virtajohtoa, voidaan valita Eco-tila, joka pidentää akun käyttöaikaa mutta tuottaa silti kirkkaan 500 lumenin valovirran jopa 5 tunniksi.

Säädettävä teleskooppiteline

Philipsin CBH52-työvalossa on kaksi teleskooppivartta, joita voidaan säätää molemmilta puolilta ja kääntää täydet 360 astetta. Leveäaukkoiset kiinnityskoukut on päällystetty pehmeällä kumilla, joten ne voidaan kiinnittää konepeltiin huoletta.

Liukuva valomoduuli

Philipsin CBH52-hybridikonepeltivalon ainutlaatuisen muotoilun ansiosta valomoduulia voidaan siirtää telineettä pitkin valaisemaan haluttu alue. Valon kulmaa ei tarvitse säätää, kun moduulin paikkaa vaihdetaan.

Sopii kaikkiin ajoneuvoihin

Philipsin CBH52-konepeltivalon teline voidaan säätää 1,1–2,08 metriin, minkä ansiosta sitä voidaan käyttää monenlaisissa paikoissa. Joustavaa valoa voidaan käyttää minkä tahansa henkilö-, paketti- tai kuorma-auton konepellin alla, katolla tai takakontissa.

120 asteen säteilykulma

Näe enemmän Philipsin CBH52-työvalon laajan 120 asteen säteilykulman ansiosta. Kirkkaan valon laaja valokeila jakautuu tasaisesti valaistulle alueelle. Näin saat mahdollisimman hyvän yleiskuvan ja valaistua jokaisen yksityiskohdan.

Kestävä 5 metrin johto

Philipsin CBH52-työvalon 5 metrin pituinen virtajohto (100–240 V) on suunniteltu käytettäväksi vaativissakin työskentelyolosuhteissa, ja se kestää altistumista erilaisille kemikaaleille (kuten hiilivedyille).

Pitkäkestoinen akku

Jos työskentely edellyttää liikkumista, voit irrottaa Philipsin CBH52:n virtajohdon ja käyttää valoa jopa 5 tuntia Eco-tilassa (500 lumenia) pitkäkestoisen akun ansiosta.

Kestävä alumiinikotelo

Philipsin CBH52-hybridikonepeltivalo on kansainvälisen iskunkestävyysluokan IK07 mukainen. Lujaa alumiinikotelo on suunniteltu kestämaan vaativia työolosuhteita, sillä työkaluja putoaa joskus jopa kaikkein huolellisimmilta työntekijöiltä.

Akun latauksenilmaisin

Latauksenilmaisin näyttää, milloin akku täytyy ladata. Enää virta ei lopu yhtäkkiä kesken työnteon, sillä ilmaisim näyttää, kuinka kauan käyttöaikaa on jäljellä ennen akun tyhjenemistä. Ilmaisim näyttää myös, kuinka pian akku on latautunut täyteen.

Vesi- ja pölytiivis

Philipsin CBH52 on roiske- ja pölysuojattu kansainvälisen IP54-kotelointiluokan mukaisesti, joten vesiroiskeet ja pöly eivät häiritse sen toimintaa.

Tekniset tiedot

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: LPL73X1

Tilauskoodi: 00521231

Sähkötiedot

Akun kapasiteetti: 5 200 mAh

Teho: 10 W

Jännite: 3,6 (akku) V

Akun käyttöaika (Eco-tila): jopa 4 h (900 lm)
ja 5 h (500 lm)

Akun/pariston tyyppi: litiumioniakku

Latausjohdon tyyppi: johto ja sovitin

Virtapistokkeen tyyppi: 8,4 V, 2 A

Akun latausaika: 3,2 tuntia

Virtalähde: 3,6 V, 5 200 mAh

Akun käyttöaika (tehotila): jopa 3 h (1 200 lm)

Valon ominaisuudet

Väriämpötila: 5 800 K

Valaistusvoimakkuus (osoitin): –

Valovirta (kohdevalo): –

Valaistusvoimakkuus (tehotila): 1 100 luxia
0,5 metrin etäisyydellä

Valaistusvoimakkuus (Eco): 850 luxia ja 550
luxia 0,5 metrin etäisyydellä

LED-käyttöikä: > 10 000 tuntia

Valon keilakulma: 120°

Valovirta (Eco-tila): 900 lumenia ja 500

lumenia

Valovirta: 1 200 lm

Valon säteilykulma (kohdevalo): –

Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 1 677 g

Korkeus: 28,5 cm

Pituus: 119 cm

Leveys: 25 cm

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8 719 018 005 212

EAN3: 8 719 018 005 229

Pakatun tuotteen tiedot

Johdon pituus: 5 m

Halkaisija: – cm

Määrä pakkauksessa / tilauksen

vähimmäismäärä: 6

Paino akkujen/paristojen kanssa: 940 g

Paino johdon kanssa: 1 355 g

Paino ilman johtoa: 940 g

Koko: vakio

Korkeus: 11,8 cm

Pituus: 116 (taitettu), 208 (pidennetty) cm

Leveys: 6 cm

Paino ilman akkuja/paristoja: –

Tuotteen kuvaus

Koukku: kierrettävä, sisäänvedettävä kahdelta
puolelta

Iskunkestävyys (IK): IK07

Kotelointiluokka (IP): IP54

Magneetti: ei

Materiaalit ja pinnoitus: alumiini

LED-polttimoiden lukumäärä: 32 LUXEON

LED -polttimoa

Kestää: rasvaa, öljyä, kemiallisia liuottimia

Tekniikka: LED

Otsanauha: –

Valikoima: Ammattikäyttöön

Käyttölämpötila: 0–40 °C

Valikoima: CBH

Kohdevalo: –

UV-vuodonilmaisin: ei

Markkinointitiedot

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet:

konepeltivalo

Odotetut hyödyt: näe tarkemmin, työskentele
paremmin

Virrankulutus

Energiatehokkuusmerkintä: G

