



Philips Professional
MDLS CRI MATCHLINE
LPL41 SPARE

LED de alta calidad

Modo intenso 250 lm/modo eco
120 lm
1 módulo de repuesto recargable
Mejor diseño, color más visible

LPL27SPAREX1

Aumenta tu visibilidad para trabajar mejor

Sistema de iluminación todo en uno para profesionales

Robusto y sin usar las manos, este módulo multidireccional proporciona una visibilidad óptima sin sombras.

Visibilidad óptima sin sombras

- Vence a la oscuridad con luz natural suave
- Emisión de luz de un módulo: hasta 250 lúmenes
- Luz LED de alta calidad de hasta 350 lúmenes

Iluminación sin manos

- Cabezal con giro de 300° y potente imán en la parte inferior
- Gancho de sujeción de alta resistencia
- Tecnología de batería LifeP04 de bajo consumo con recarga rápida

No vuelvas a quedarte sin iluminación

- Se ha mejorado la gama de colores para una colocación más sencilla

Alta resistencia

- Resistente a productos químicos y solventes industriales
- Sólida resistencia a los golpes: IK07
- Protección contra el agua y el polvo: IP54

PHILIPS

MDLS CRI MATCHLINE LPL41 SPARE

LED de alta calidad Modo intenso 250 lm/modo eco 120 lm, 1 módulo de repuesto recargable, Mejor diseño, color más visible

Destacados

Protección contra el agua y el polvo: IP54



La lámpara de inspección LED es resistente al agua y cumple con IP54.

Sólida resistencia a los golpes: IK07



Sólida resistencia a los golpes: IK07

Recarga rápida



Tecnología de batería LifeP04 de bajo consumo con recarga rápida. Los módulos se cargan rápidamente, por lo que podrás extraer cada módulo directamente una vez que esté cargado y listo para el trabajo.

Cabezal con giro de 300° e imán



El cabezal con giro de 300° y el potente imán de la parte inferior te permiten disfrutar de un espacio de trabajo sin sombras para que la seguridad y la eficacia sean óptimas.

Gancho de sujeción de alta resistencia



Gracias al gancho de sujeción de alta resistencia, podrás colgar este módulo en cualquier superficie, con lo que tendrás las dos manos libres para trabajar.

LPL27SPAREX1

Se ha mejorado la gama de colores



Gracias a la nueva gama de colores, la lámpara tiene un distintivo visual de mejor calidad y puede ser vista más fácilmente. No vuelvas a quedarte sin iluminación.

Resistente a productos químicos

Además de resistir a golpes, las fundas de la lámpara de inspección son resistentes al agua, a los químicos y a los solventes industriales.

Emisión de luz de un módulo

Cada módulo de la solución MDLS proporciona una emisión de luz de 120 (250) lúmenes en el modo normal (refuerzo). En este modo, la luz dura hasta 6 (3) horas.

Luz LED de alta calidad

El LED de alta potencia se ha diseñado para ofrecer una iluminación de alta eficiencia con una alta densidad de flujo, para permitir un control preciso del haz en aplicaciones direccionales y de alta emisión de luz.

Vence a la oscuridad

Las lámparas profesionales para taller de Philips cuentan con potentes LED que proporcionan una luz blanca e intensa y un haz brillante y amplio con el que vencer a la oscuridad. Diseñada para optimizar la claridad y la visión, esta luz blanca de 6000 K también mejora la comodidad visual y no produce fatiga durante el trabajo.

MDLS CRI MATCHLINE LPL41 SPARE

LED de alta calidad Modo intenso 250 lm/modo eco 120 lm, 1 módulo de repuesto recargable, Mejor diseño, color más visible

LPL27SPAREX1

Especificaciones

Descripción del producto

- Gancho: Gancho de sujeción de alta resistencia
- Índice de protección a los golpes (IK): IK07
- Índice de protección frente a intrusiones (IP): IP54
- Imán
- Materiales y acabado: Carcasa de aluminio
- Número de LED: 1
- Temperatura de funcionamiento: -20 a 60 °C
- Luz orientable: Cabezal con giro de 300°
- Gama: MDLS, Profesional
- Resistente a: grasa, aceite, disolventes de talleres
- Tecnología: LED

Características de la luz

- Temperatura del color: 6000 K
- Emisión de luz: 250 lm
- Vida útil de los LED: Hasta 10000 hora(s)

Características eléctricas

- Voltaje: 100-240 V
- Vataje: 3,7 W
- Fuente de alimentación: Batería recargable
- Autonomía de la batería: Hasta 6 horas
- Tiempo de carga de la batería: 2 hora(s)
- Tipo de batería: Litio

- Capacidad de la batería: 1800 mAh
- Tipo de enchufe: UE

Información de pedido

- Entrada de pedido: LPL27SPAREX1
- Código de pedido: 39212833

Datos del embalaje

- EAN1: 8727900392128
- EAN3: 8727900392135

Información del producto embalado

- Altura: 8.7 cm
- Cantidad por paquete / cantidad mínima de pedido: 2
- Diámetro: 6.5 cm
- Peso con pilas: 220 g
- Tamaño: Estándar

Información de embalaje exterior

- Longitud: 18.6 cm
- Anchura: 7.8 cm
- Altura: 11.3 cm
- Peso bruto por unidad: 740 g



Fecha de emisión
2024-03-14

Versión: 15.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com