

PHILIPS

Pocket

Xperion 6000

300 лм (потужний) / 150 лм (еко)

100 лм (точковий)

Ресурс батареї: 3,5 год (еко: 7 год)

Компактний і гнучкий



X60POCKX1



Створено з думкою про вас

Прогресивне освітлення, тривала ефективність

Компактний, потужний ліхтар Philips Xperion 6000 Pocket (інтенсивність 100 лм) найкраще підходить для обмеженого простору завдяки надгнучкій ручці довжиною 25 см. Також доступне освітлення з широким пучком (150 лм у еко-режимі та 300 лм у посиленому режимі).

Побачте більше за інших

- Світлодіодний ліхтар преміумкласу з кількома виходами
- Тривалий час роботи в різних режимах освітлення

Розумний, ергономічний дизайн

- Точне освітлення завдяки гнучкій ручці
- Розумний поворотний гачок із магнітом і ергономічним корпусом

Легко витримує складні умови використання

- Стійкий до ударів, дії води та розчинників (IP65/IK07)

Подовжена гарантія

- Продовжте гарантію онлайн до 3 років

Акcesуари для оновлення інспекційного ліхтаря

- Розумні рішення для заряджання пристрою

Основні особливості

Кілька режимів освітлення



Потужний Xperion 6000 Pocket забезпечує яскраве й однорідне діодне світло. Основний промінь має два режими освітлення: 150 лм (в екорегімі) та 300 лм (у посиленому режимі). Цей зручний кишеньковий ліхтар також має точкове джерело світла (інтенсивність 100 лм) на надгнучкій ручці, що ідеально підходить для роботи у важкодоступних місцях.

Режими освітлення для різних потреб



Ліхтар Philips Xperion 6000 Pocket завжди готовий до роботи. Одного заряджання вистачає на повний робочий день (до 7 год в екорегімі, 3,5 год у посиленому режимі та 10 год із точковим ліхтариком на гнучкій ручці). Завдяки потужній літій-іонній батареї Philips Xperion Pocket можна повністю зарядити через USB-C за 3,5 години й забезпечити собі яскраве світлодіодне освітлення.

Освітїть свою роботу



Philips Xperion 6000 Pocket має потужне джерело світла та гнучку ручку завдовжки 25 см для освітлення важкодоступних місць. Вузька й компактна конструкція надзвичайно зручна для роботи в обмеженому просторі. Покладіть Philips Xperion 6000 Pocket у кишеню та використовуйте для різноманітних потреб.

Звільняє руки для роботи



Завдяки продуманій конструкції ергономічної ручки з неслизьким покриттям ви надійно триматимете цей ліхтар. Якщо для роботи потрібні обидві руки, закріпіть його за допомогою висувного гака з можливістю обертання на 360° і сильним магнітом. Кнопку живлення розташовано на задній панелі, щоб світло не засліплювало вас, коли ви його вмикаєте.

Створено для надійності



Ліхтар розроблений для роботи в складних умовах, адже має ударостійкість IK07, водонепроникність згідно зі стандартами IP65 та поверхню, яка стійка до хімічних речовин і розчинників у майстернях. Philips Xperion 6000 Pocket призначений для тривалого використання, оскільки ми знаємо, що навіть найупевненіші руки потребують додаткової підтримки.

До 3 років гарантії



Скористайтеся стандартною 2-річною гарантією Philips і отримайте 1 рік додатково

Оновіть свій інспекційний ліхтар



Щоб інспекційний ліхтар був під рукою і готовий до використання, спробуйте док-станцію Philips. Поставте її на стіл, щоб забезпечити бездротове заряджання ліхтаря.² Дізнайтеся більше: Philips.com/Xperion-6000

Специфікації

Електричні характеристики
Ємність батареї: 2000 мА-год
Час заряджання батареї: До 3,5 годин
Час роботи батареї (у посиленому режимі): До 3,5 годин
Час роботи батареї (в екорезимі): До 7 годин
Час роботи батареї (точковий промінь): До 10 годин
Тип батареї: Літієва батарея
Тип зарядного кабелю: Кабель USB типу C
Тип штепселя: Штепсель європейського стандарту
Напруга: 3,7 В
Потужність (Вт): 3 Вт
Джерело живлення: Акумуляторна батарея

Характеристики світла
Кут розсіювання світла: 110 градусів
Кут освітлення (точковий промінь): 60 градусів
Колірна температура: 6000 К
Світловіддача (у посиленому режимі): 300 люмен
Інтенсивність світла (в екорезимі): 150 люменів
Інтенсивність світла (точковий промінь): 100 люмен

Маркетингові особливості
Очікувані переваги: Створено з думкою про вас
Особливість виробу: Компактний і гнучкий

Інформація для замовлень
Код артикулу: X60POCKX1
Код замовлення: 01465831

Інформація про упаковку
Висота: 17 см
Довжина: 21,5 см
Ширина: 17 см

Дані упаковки
EAN1: 8719018014658
EAN3: 8719018014665

Інформація про упаковку
Довжина кабелю: USB-кабель 100 см, адаптер 5 В 1 А
Висота: 15 см
Довжина: 6,5 см
Кількість в упаковці / Мінімальна партія:

6
Вага з батареями: 324 г

Опис виробу
Можливість роботи в режимі "вільні руки": Поворотний гачок, сильний магніт
Гачок: Поворот на 360°
Клас захисту від ударів (IK): IK07
Клас захисту від пилу та вологи (IP): IP65
Магніт: 1 магніт
Матеріали та покриття: Міцний ABS + м'яка гума
Робоча температура: від -10 °C до 40 °C
Стійкість до дії: Мстила, оливи, розчинники, які використовуються в майстернях
Технологія: Світлодіод із підтримкою технології COB
УФ-детектор витоку: Ні
Лінійка: Xperion 6000



* 1 Заявку потрібно подати на вебсторінці подовження гарантії Philips
* 2 Сумісність із Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Slim та Pocket