

PHILIPS

Câmara de vídeo
para automóvel

ADR810

Full HD de 1080p

Detecção de colisão

Alerta de Fadiga do Condutor

Gravação fácil de emergência



ADR81BLX1



O seu guardião pessoal de segurança na estrada com detecção de colisão e gravação fácil de emergência

Desfrute de tranquilidade enquanto conduz, a câmara para automóvel da Philips protegê-lo-á em caso de acontecimentos inesperados. Sinta-se acompanhado graças às funções de segurança automáticas; detecção de colisão, gravação fácil de emergência e alerta de fadiga.

Imagens cristalinas em todas as condições de condução

- Detalhes nítidos com definição Full HD de 1080p
- Visão nocturna perfeita
- Lente de ângulo amplo de 156° graus

Sem incómodos e fiável com assistência em emergências

- Gravação automática quando liga o seu veículo
- Detecção de colisão e gravação de emergência automática
- Gravação fácil de emergência, para captar sempre o inesperado
- Alerta de Fadiga do Condutor

Provas imparciais em qualquer altura

- Qualidade de equipamento original
- Reprodução instantânea de provas com carimbo comprovativo

Destques

Gravação automática



Automatic recording

Assim que ligar o seu veículo, a câmara para automóvel começa a funcionar automaticamente.

Deteção de colisão



Collision detection

No caso de uma colisão, uma gravação de emergência é guardada automaticamente para proteger as provas e evitar gravações sobre esta.

Índice de fadiga



Fatigue index

O índice de fadiga indica a evolução da fadiga de um condutor e apresentará uma mensagem de aviso visual e acústica quando for recomendável que o condutor descanse.

Full HD



Full HD

Gravar detalhes nítidos com definição Full HD de 1080p

Com carimbo comprovativo



Reprodução instantânea para clarificar a responsabilidade no local com provas com carimbo comprovativo, para auxiliar e acelerar o processo de activação do seguro

Gravação fácil de emergência



Emergency EasyCaptur

A função de gravação fácil de emergência da Philips proporciona botões para gravação de emergência rápidos e simples sempre à mão. Grave e guarde tudo o que acontece na estrada quando precisar: um botão claramente identificado no dispositivo e outro no adaptador de isqueiro.

Vista nocturna



Night visibility

Capte os detalhes mais nítidos, de dia e de noite. Com visão nocturna otimizada.

Qualidade de equipamento original



A Philips utilizou toda a sua experiência automóvel mundial para oferecer o melhor desempenho no automóvel e uma qualidade de longa duração. Resistência a vibração elevada e altas temperaturas com certificação CE/FCC para uma instalação e utilização seguras. Montagem resistente com encaixe e ajuste fáceis.

Ângulo de visualização



Wide angle 156°

Gravar uma maior área da cena num ângulo comprovado extremamente amplo de 156° graus

Especificações

Descrição do produto

Designação: ADR810

Tecnologia: Câmara para automóvel

Idiomas: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Português, polonês e russo

Interface: Altifalante com mini USB 2.0 e HDMI

Temperatura de funcionamento: -10 ~ 65 °C

Temperatura de armazenamento: -20 ~ 70 °C

Formato de ficheiros: Compressão de vídeo .MOV, H.264

Objectiva fixa: Lente de ângulo extremamente amplo de 156°

Memória interna: 64 Mb SPI Flash

Memória RAM: 64 Mx16 bit (1 Gbits) DDR2 SDRAM

Tempo de gravação: 160 min a 16 GB para Full HD

Visor: LCD de 2,7"

Sensor G

Exposição automática

Equilíbrio automático dos brancos

Visibilidade nocturna melhorada

Desactivação automática do LCD

Gravação contínua em loop

Gravação automática

Intervalo da abertura: F/#2.0

Deteção de colisão

Carimbo de data e hora

Sensor de imagem: CMOS de 2.1 megapíxeis

Resolução de vídeo: Full HD (1920x1080p) a 30 fps

Protecção de ficheiros em caso de emergência

Suporte multimédia de gravação (memória ext.): Cartão Micro SD (até 32 GB)

Dados da embalagem

EAN1: 6947939173983

EAN3: 6947939173990

Acessórios incluídos

Acessórios: Cabo de 12 V, suporte de montagem

Comprimento do cabo de alimentação: 4 m

Potência: Adaptador para automóvel de 12 V

Peso e dimensões

Dimensões do produto (C x L x A): 106,7 x 50,0 x 32,5 mm

Peso do produto: 83 g

Peso da caixa (incluindo produto): 370 g

Especificações de marketing

Vantagens esperadas: O seu guardião de segurança na estrada

Destaque do produto: com gravação fácil de emergência

Dados logísticos

EAN: 6947939173983

Código de encomenda: 17398330

Quantidade na caixa: 10

Referência: ADR81BLX1

