

# PHILIPS

żarówka  
samochodowa

X-tremeVision G-  
force

Rodzaj źródła światła: H4

Liczba sztuk w opakowaniu: 1

12 V, 60/55 W

Więcej światła



12342XVGB1



## Ciesz się wydajnością w nowym, ekstremalnym wydaniu X-treme

### Światło jaśniejsze do 130%

Philips X-tremeVision G-force to jedno z najjaśniejszych żarówek samochodowych dostępnych na rynku. Przewyższają osiąganymi większością innych żarówek samochodowych, zapewniając do 130% większą jasność, imponującą długość wiązki światła oraz odporność na wibracje 10 G. Dzięki temu widzisz dalej, reagujesz szybciej i podróżujesz bezpieczniej.

#### Nawet o 130% jaśniejsze światło zapewniające lepszą widoczność

- Patrz dalej i reaguj szybciej dzięki jasności większej nawet do 130%
- Jedno z najjaśniejszych źródeł światła zapewniające doskonałą wydajność

#### Białe światło zwiększające kontrast

- Znacznie bielsze światło wpływa na poprawę komfortu i bezpieczeństwa jazdy

#### Wytrzymałe światła o odporności na wibracje o wartości do 10 G

- Bezpieczeństwo przez cały okres eksploatacji — widzisz lepiej, a inni szybciej dostrzegają Ciebie
- Wydajność oznacza większą ilość światła i dłuższy okres eksploatacji
- Trwałe i wydajne żarówki zapewniające odporność na wibracje na poziomie 10 G

#### Zwiększone bezpieczeństwo

- Jedne z najbezpieczniejszych żarówek samochodowych dopuszczonych do ruchu drogowego

#### Jakość firmy Philips

- Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów

# Zalety

## Nawet o 130% jaśniejsze światło

Doskonale oświetlenie jest szczególnie ważne w przypadku większych odległości wynoszących 75–100 metrów od pojazdu. Żarówki Philips X-tremeVision G-force poprawiają widoczność, zapewniając światło jaśniejsze nawet o 130% w porównaniu do zwykłych żarówek samochodowych. Dzięki temu możesz rozpoznawać przeszkody i potencjalne zagrożenia szybciej niż w przypadku zastosowania większości innych żarówek halogenowych.

## Doskonała wydajność

Zoptymalizowana, precyzyjna konstrukcja żarnika, wypełnienie gazowe o wysokim ciśnieniu do 13 barów, precyzyjna powłoka i wysokiej jakości szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV — żarówki Philips X-tremeVision G-force stanowią kolejny rewolucyjny krok w dziedzinie oświetlenia samochodowego. Zaprojektowano je z myślą o doskonałej widoczności i maksymalnej wydajności.

## Znacznie bielsze światło

Jasne, białe światło o barwie do 3500 kelwinów jest znacznie bielsze od światła emitowanego przez standardowe żarówki samochodowe. Opatentowana technologia Gradient Coating firmy Philips pozwala uzyskać mocniejsze światło, dzięki czemu można cieszyć się jaśniejszym oświetleniem oraz większym komfortem podczas jazdy nocą.

## Bezpieczeństwo przez cały okres eksploatacji

Każda potencjalna usterka części zamiennej stanowi zagrożenie dla Ciebie i Twojego pojazdu. Dotyczy to zwłaszcza oświetlenia głównego. Każda uszkodzona żarówka samochodowa zmniejsza widoczność i bezpieczeństwo — zarówno Twoje, jak i innych kierowców. Żarówki Philips X-tremeVision G-force zawierające cenny gaz ksenonowy zoptymalizowano pod kątem długiego i niezawodnego działania. Oznacza to, że będziesz widzieć lepiej, a inni będą

widzieć Ciebie przez dłuższy czas niż w przypadku innych źródeł światła o wysokiej wydajności.

## Większa ilość światła i dłuższy okres eksploatacji

Żarówki Philips X-tremeVision G-force zostały opracowane z myślą o doskonałej wydajności; generują nawet o 130% jaśniejsze światło bez skracania okresu eksploatacji, który wynosi do 450 godzin\*. To znacznie więcej niż w przypadku konkurencyjnych rozwiązań w kategorii oświetlenia zapewniającego zwiększoną ilość światła. (\* testowane przy standardowym napięciu 13,2 V)

## Trwałość dzięki odporności na wibracje

Nie pozwól, aby dziura w jezdni uszkodziła światła w Twoim samochodzie. Niektóre podróże mogą stanowić wyzwanie dla pojazdu. Żarówki Philips X-tremeVision G-force zostały zaprojektowane z myślą o wytrzymałości. Aby ją zapewnić, przetestowano je pod kątem odporności na wibracje o wartości do 10 G.

## Bezpieczne oświetlenie główne z homologacją

Żarówki Philips X-tremeVision G-force to jeden z najbezpieczniejszych, najłatwiejszych i najskuteczniejszych sposobów modernizacji oświetlenia głównego pojazdu w granicach określonych przepisami. Żarówki mają pełny certyfikat ECE.

## Najlepsze oświetlenie samochodowe

Zaawansowane technologicznie oświetlenie Philips znane jest w branży motoryzacyjnej od ponad 100 lat. Oryginalne wyposażenie Philips jest projektowane i opracowywane w oparciu o ścisłe procedury kontroli jakości (w tym stosowne normy ISO), co zapewnia utrzymanie wysokich standardów produkcji. Technologia X-tremeVision G-force jest kompatybilna z modelami samochodów głównych marek, takich jak Audi, BMW, Ford, GM, Toyota i Volkswagen. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku wyboru produktów.

# Dane techniczne

## Dane opakowania

Rodzaj opakowania: Bliстер  
EAN1: 8727900355291  
EAN3: 8727900355390

## Charakterystyka elektryczna

Napięcie: 12 V  
Moc: 60/55 W

## Czas eksploatacji

Trwałość: 450 godzin

## Właściwości światła

Lumeny: 1650 lm  $\pm$ 15% / 1000 lm  $\pm$ 15%  
Temperatura barwowa: Do 3500 K

## Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: 12342XVGB1  
Kod zamówienia: 35529130

## Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Wysokość: 13 cm  
Długość: 25,5 cm  
Szerokość: 19 cm  
Waga brutto na sztukę: 0,47 kg

## Opis produktu

Typ: H4  
Zastosowanie: Światła drogowe, Światła mijania  
Homologacja ECE  
Seria: X-tremeVision G-force  
Technologia: Halogen  
Podstawa: P43t-38  
Oznaczenie: 12342XVGB1

## Informacje o zapakowanym produkcie

Waga brutto na sztukę: 34,4 g  
Wysokość: 12,9 cm  
Długość: 9,5 cm  
Szerokość: 4,86 cm  
Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 10  
Ilość w opakowaniu: 1

## Informacje marketingowe

Spodziewane zalety: Więcej światła  
Najważniejsza cecha produktu: Więcej światła

