

PHILIPS

PJH10

Professional

1 000 lumen/10 W

Stöt- och vattentålig

Batteritid: 3 tim (12 tim dimmad)

Batteriindikator



LPL64X1



Dagsljus i verkstaden

Bärbar, laddningsbar projektorlampa

PJH10-projektorn från Philips är utrustad med LED-lampor av hög kvalitet som ger en intensiv ljusstråle på 1000 lumen. Med den smarta dimmern kan du justera ljuseffekten ner till 100 lumen. Lampan är motståndskraftig mot stötar och vatten och är konstruerad för att hålla länge.

Laddningsbart batteri med batteriindikator

- Indikatorn visar hur länge batteriet kommer att räcka
- Laddningsbart batteri håller upp till 12 timmar per laddning

Smart och kraftfullt vitt ljus

- Kraftfullt vitt ljus (1 000 lumen/10 W) tänder stor yta
- Smart dimmer där du kan ställa in ljuset på mellan 1 000 och 100 lumen

Robust och hållbar lampa för daglig användning

- Känn dig trygg med en lampa som är nästan omöjlig att ha sönder
- Tål vattenstänk och nedsänkning i vatten

Mångsidig handsfree och lätt att använda

- Mindre och lättare än jämförbara produkter
- Monteringstillbehör med magnet för handsfree-belysning
- Med vridbart handtag kan du rikta ljuset för handsfree-användning

Funktioner

Kraftfullt ljus medan du arbetar

Oavsett om du behöver den för att lysa upp en arbetsplats, tillfälligt ersätta en väggslampa eller lysa upp utomhusaktiviteter är Philips PJH10-projektorn perfekt för att lysa upp stora mörka områden. Dess genomgående starka ljus avger en extremt bred stråle på 1 000 lumen (10 W). Det här ljusflödet är avsevärt högre än jämförbara modeller på marknaden och gör att du ser mer. Om du behöver mindre ljus och längre batteritid kan du dimra lampan till 100 lumen. Det naturliga ljuset på 6 000 Kelvin är skonsamt för ögonen för att motverka trötthet när du arbetar.

Smart dimmer för att justera ljus

Olika jobb kräver olika mycket ljus. Tack vare den smarta dimmerfunktionen på Philips PJH10 kan du enkelt justera ljusstyrkan från 1 000 ned till 100 lumen. Så om det omgivande ljuset ändras, du bländas eller om du bara vill spara på batteriet kan du snabbt och enkelt justera ljusstyrkan så att den passar det jobb du utför. Varför är det smart? Därför att den kommer ihåg din senaste inställning. Så om du fortsätter med ett liknande jobb börjar du med precis rätt mängd ljus.

Nästan omöjlig att ha sönder

Philips PJH10 är en gummiklädd verkstadslampa, vilket ger ett bekvämt och säkert grepp. Men trots detta vet vi att det är lätt att tappa verktyg. Med en IK09-klassificering för stöttålighet (som är fem

gånger bättre än IK07-klassificeringen som uppnås på jämförbara produkter) kan du använda din verkstadslampa utan problem. I ett stöttålighetstest tappades lampan på alla sex sidor från en höjd på 1,5 meter (ca axelhöjd) totalt 25 gånger. Robusta PJH10 klarar enkelt att tappas på det här sättet, medan de flesta standardlampor med största sannolikhet skulle gå sönder.

Mycket vattentålig

Eftersom du kan använda Philips PJH10-projektorlampor för olika inom- och utomhusaktiviteter är lampan utformad för att klara av tuffa förhållanden. Med en IP68-klassning för motståndskraft mot vatten fortsätter enheten att fungera även när den utsätts för stänk eller till och med sänks ned i vatten under en längre tid. De flesta jämförbara verkstadslampor uppnår endast en IP54-klassning, vilket endast skyddar mot vattenstrålar med lågt tryck, t.ex. regn.

Mångsidigt vridbart handtag

Ibland behöver du ha båda händerna fria för att kunna fokusera på din uppgift. Handtaget på baksidan av Philips PJH10 som kan roteras i 180° ger dig friheten att placera projektorn efter behov. Du kan använda handtaget som krok för att hänga upp ljuset, eller som ett stöd så står den upp av sig själv. Den här mångsidigheten gör att du kan rikta ljuset precis där du behöver det.

Magnetisk handsfree-montering

Philips PJH10-projektorn har två magneter integrerade i det roterande handtaget. Du kan montera projektorn på vilken metallyta som helst, vilket är perfekt för användning i ett garage eller annan arbetsplats. Den har även ett M8-hål i handtaget så att du kan fästa den på ett stativ.

Kompakt och lätt

Med en vikt på bara 399 gram och måtten 145 x 100 mm är PJH10 lättare och kompaktare än jämförbara belysningsprodukter på marknaden. Det innebär att den inte bara är lättare att använda medan du arbetar, den tar upp mindre utrymme när du inte gör det.

Upp till 12 timmars batteritid

När batteriet är fulladdat ger dig Philips PJH10 klart vitt ljus (1 000 lumen/10 W) i upp till 3 timmar kontinuerlig användning. Om du behöver längre batteritid, växlar du bara till Eco-läget (100 lumen) och får då upp till 12 timmar av kontinuerligt ljus. Det här är betydligt längre än liknande modeller som för närvarande finns tillgängliga.

Batteriindikator

Nu slipper du oro dig för att ljuset försvinner när du som bäst behöver det. Philips PJH10-projektorlampor har en batteriindikator på baksidan som talar om hur lång tid du har på dig innan du måste ladda batteriet.

Specifikationer

Beställningsinformation

Beställningspost: LPL64X1
Beställningskod: 5167731

Elektriska specifikationer

Batterikapacitet: 4 400 mAh
Strömkälla: Micro-USB-laddare
Wattal: 10 W
Batteritid (Boost): Upp till 3 timmar
Spänning: 3,7 V
Batteriets drifttid (ECO): Upp till 12 timmar
Batterityp: Litiumjonbatteri
Typ av laddningskabel: Laddningsbar
Typ av kontakt: Mikro-USB
Batteriladdningstid: cirka 4,5 timmar
Strömkälla: Litium 18650-x2

Ljusegenskaper

Färgtemperatur: 6 000 K
Ljusstyrka (fokusljus): Saknas
Ljusintensitet (Boost): 1 500 lux vid 0,5 m
Ljusintensitet (Eco): 150 lux vid 0,5 m
LED-livslängd: 10 000 timmar
Spridningsvinkel: 90°
Ljusstyrka (Eco): 100 lumen

Ljusflöde: 1 000 lumen, 1 000/100 lumen
Spridningsvinkel (fokusljus): Saknas
Ljusintensitet (fokusljus): Saknas

Förpackningsinformation

Bruttovikt per del: 3 330 g
Höjd [cm]: 17,5 cm
Längd [cm]: 30,5 cm
Bredd [cm]: 17 cm

Förpackningsinformation

EAN1: 8719018051677
EAN3: 8719018051684

Produktinformation i förpackning

Antal i förpackning/minsta beställningsantal:
6
Vikt med batterier: 520 g
Storlek: Kompakt, Standard
Kabellängd: 120 cm
Höjd [cm]: 14 cm
Längd [cm]: 15 cm
Bredd [cm]: 5 cm
Diameter: Saknas
Vikt utan batterier: Saknas
Vikt utan sladd: Saknas
Vikt med kabel: Saknas

Produktbeskrivning

Krok: Saknas
Slagtålighetsklass (IK): IK09
Kapslingsklassning (IP): IP68
Magnet
Material och finish: ABS med gummi
Vridbart ljus: 180° vridbart handtag
Tål: fett, olja, industrimedel
Teknik: LED
Hörlurar med huvudband: Saknas
Handsfree-alternativ: stark magnet, tredje fot som inkluderar en klämma
Sortiment: PJH
Antal lysdioder: 1
Driftstemperatur: -10 °C till 40 °C
Ljus med pekfunktion: Saknas
Läckagedetektor med UV-ljus: Nej
Sortiment: Professionell

Försäljningsspecifikationer

Produktbeskrivning: Laddningsbar arbetslampa
Väntade fördelar: Se bättre, Arbeta bättre

