

PHILIPS

Линия

Хперіон 6000

300 lm "Boost"/150 lm "Еко"

120 lm спот лампа

Живот на батерията: 4,5 ч („Еко“: 8 ч)

Издръжлива с широк светлинен лъч



X60LINEX1



Проектирана с мисъл за вас

Усъвършенствано дълготрайно представяне на светлината

Проектирани със 110° широк лъч от 150 lm в "Еко" и 300 lm в режим "Усилване", лампите от линията Philips Xperion 6000 са идеални за осветяване на по-големи площи. Те са оборудвани с 120 lm лъч за насочване на светлината там, където е необходимо.

Вижте това, което другите не могат

- Премиум LED лампа с множество изходи
- Дълго време на работа в различни режими на осветеност

Интелигентен, ергономичен дизайн

- Прецизна светлина с широк ъгъл на лъча
- Интелигентна въртяща се кука с магнит и ергономично тяло

Лесно се справя с трудни условия

- Устойчива на удари, вода и разтворители (IP65/IK07)

Удължена гаранция

- Удължете гаранцията си онлайн до 3 години

Акценти

Няколко режима на осветяване



Продуктите от Philips Xperion 6000 Line произвеждат ярка естествена LED бяла светлина, за да увеличат комфорта на очите и да намалят напрежението за работа без умора. Основният лъч на Philips Xperion 6000 Line предлага две нива на светлоотдаване: 150 lm в режим „Еко“ с удължен живот на батерията и 300 lm в режим „Усилване“. Тази гъвкавост ви позволява да изберете точното количество яркост за текущата задача.

Режими на осветеност за множество нужди



Philips Xperion 6000 Line е проектирана да бъде готова за действие. Едно зареждане осигурява достатъчно мощност за работа на пълен работен ден: До 8 часа в режим „Еко“, 4,5 часа в режим „Усилване“ и 9 часа с лъч. Захранвана от мощна

литиево-йонна батерия, Xperion 6000 Line може да се зареди напълно в рамките на 3,5 часа чрез USB-C, като се гарантира максимално използване на ярката LED светлина.

Осветете работата си



Philips Xperion 6000 Line е снабдена с модул за осветяване с ъгъл на лъча от 110°, осигуряващ по-широко осветяване на работната ви зона.

Позволява работа в режим „свободни ръце“



Проектирана с мисъл за вас, ергономично оформената дръжка с неплъзгащо се покритие ви позволява да държите тази работна лампа сигурно. Ако имате нужда и двете ви ръце да са свободни за работа, позиционирайте лампата сигурно, като използвате въртящата се на 360° прибираща се кука

и силен магнит. Бутонът за захранване се намира на гръба, за да се гарантира, че светлината не блисти директно в очите ви, когато я включите.

Създадена за устойчивост



Проектирана да се справя с трудни работни среди с устойчивост на удар IK07, водоустойчива по стандартите IP65 и повърхност, която издържа на химикали и стандартни разтворители, Philips Xperion 6000 Line е създадена, за да издържа, защото знаем, че дори най-стабилните ръце се нуждаят от допълнителна помощ.

До 3 години гаранция



Възползвайте се от стандартната 2-годишна гаранция на Philips плюс още 1 година!

Спецификации

Електрически характеристики

Капацитет на батериите: 2200 mAh

Време за зареждане на батерията: До 3,5 часа

Време за използване на батерията (boost): До 4,5 часа

Време за работа на батерия (еко): До 8 часа

Време за работа на батерията (показалец): До 9 часа

Тип батерия: Литиева батерия

Тип на кабела за зареждане: Типе C USB

Тип на щепсела: Щепсел за ЕС (не е приложен за Обединеното кралство)

Напрежение: 3,7 V

Мощност: 3 W

Източник на електрозахранване: Акумулаторна батерия

Характеристики на светлината

Ъгъл на лъча: 110 градуса

Ъгъл на лъча (показалец): 40 градуса

Цветна температура: 6000 K

Светлоотдаване (boost): 300 лумена

Светлоотдаване (еко):

150 лумена

Светлоотдаване (показалец): 120 лумена

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Проектирана с мисъл за вас

Акцент за продукта: Издръжлива с широк светлинен лъч

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: X60LINEX1

Код за поръчка: 01473331

Информация за външната опаковка

Височина: 12,5 см

Дължина: 33 см

Ширина: 23,5 см

Данни за опаковката

EAN1: 8719018014733

EAN3: 8719018014740

Информация за опакован продукт

Дължина на кабела: 100 см USB кабел, 5 V 1 A адаптер

Височина: 31 см

Дължина: 5 см

Количество стоки в опаковка/Минимално количество за поръчка:

6

Тегло с батериите: 382 г

Описание на продукта

Възможност за свободни ръце: Въртяща се кука, силен магнит

Кукa: въртяща се на 360°

Клас на противударна защита (IK): IK07

Оценка на защитата от проникване (IP): IP65

Магнит: 1 магнит

Материали и покритие: Здрав ABS

Работна температура: от -10°C до 40°C

Устойчива на: Грес, масло, стандартни разтворители

Технология: SMD LED

УВ детектор за утечки:

Не

Обхват: Xperion 6000

