



Philips GoPure 3201  
车载空气净化器

PM2.5 CADR: 15 立方米 / 小时  
总挥发性有机化合物 CADR: 7  
立方米 / 小时



GP320X1

## 如清新空气般不可或缺

便捷操作、自动过滤

GoPure 3201 可清除您车内的气体化学物质，并提供必要的过滤技术以去除 PM2.5 微小颗粒，其洁净空气量 (CADR) 达 15 立方米 / 小时。呼吸清新空气，尽享舒适旅程。

### 功能强大且高效的空气过滤

- 可快速从您的车中清除有害气体，如汽车尾气
- 可过滤有害的 PM 2.5 微小颗粒

### 安装简易，使用方便

- 设备可自动工作，您尽享专心驾驶
- 易于安装在您车辆内的任何位置

**PHILIPS**

## 车载空气净化器

PM2.5 CADR: 15 立方米 / 小时 总挥发性有机化合物 CADR: 7 立方米 / 小时

# 规格

### 市场规格

- 使用效果: 净化车内空气
- 产品亮点: 自动过滤

### 产品描述

- 空气颗粒污染物传感器: 否
- 空气质量指示 (AQI): 否
- 支持手机 APP 操控: 否
- 自动开 / 关
- 颜色: 黑色
- 规格: GP3201
- 滤网使用寿命: 350 小时
- 滤网更换指示: 否
- 香薰功能: 否
- 频率: N/A
- 噪音级别 (dbA) (增强 / 高): 52 dBA
- 噪音级别 (dbA) (低): N/A
- 噪音级别 (dbA) (中): N/A
- 放置: 扶手 / 中控台
- 功率 [W]: 2.0
- 预清洁功能\*: 否, N/A
- 速度设置: 单速运行
- 技术: 车载空气净化器, 自动过滤, SelectFilter
- 电压 [V]: 12V 直流电压

### 性能

- 过滤总挥发性有机化合物: CADR 为 7 立方米 /

### 小时

- 过滤甲苯
- 过滤甲醛
- 增强模式: 否
- 过滤细微颗粒: CADR 为 15 立方米 / 小时

### 物流信息

- 箱规: 1
- 参考 (订单输入): GP320X1
- 订购代码 (中国) GOC: 16933728
- EAN1: 6947939169337

### 替换

- 香薰罐: N/A
- GoPure 过滤系统类型: SelectFilter
- 过滤网型号: GSF120P110x1

### 包装盒中的配件

- 安装配件: 附加绑带
- 电源线长度: 与 AAP 主体集成, 2 米

### 重量和尺寸

- 包装盒重量 (含产品) (克): 700
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高) (毫米): 175x144x70
- 包装盒尺寸 (长 x 宽 x 高) (毫米): 220x150x75
- 产品重量: 560

GP320X1

# 产品亮点

### 可过滤 PM2.5 颗粒

飞利浦独特的 SelectFilter 过滤技术可快速、有效地去除车内的颗粒污染物, 如 PM2.5。具有 15 立方米 / 小时的 PM2.5 洁净空气量 (CADR)。它可去除烟味和灰尘等有害颗粒, 从而让您呼吸清新而又洁净的空气。

### 可快速清除有害气体

飞利浦独特的 SelectFilter 技术包括 HESA 层。可清除您车内有害的气态化学物质。通过强大的吸收和氧化过程, 它以每小时 7 立方米的洁净空气量去除有害气体。因此只需几分钟, 即可清除汽车尾气、由塑料材料释放的化学气体和其他异味物质。

### 设备可自动工作

为了确保让您专心驾驶, GoPure 3201 可通过车辆引擎点火自动打开和关闭。您只需进入车中, 即可尽享清新洁净的空气。

### 操作便捷、安装简便



借助于 2 米长的 12 伏车载电源线, 您可以将 GoPure 轻松安装到车内的任何位置。安装时, 先将净化器连接电源线, 再将电源线的点烟器插头连接车内电源插座, 最后用安装带把净化器固定到您喜欢的任意位置, 如扶手、头枕或座椅下方。无论您选择将净化器固定在哪里, 它时尚的设计均可为您的车内增辉。



发行日期 2024-04-20

版本: 3.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)