

# PHILIPS

Dashboardcamera  
voor in de auto

ADR610

Full-HD 1080p

Automatische botsingsdetectie

Vermoeidheidsindex en  
waarschuwing



ADR61BLX1



## Persoonlijke bescherming voor onderweg met botsingsdetectie en vermoeidheidswaarschuwing

Geniet van een veilige rit. De Philips-dashboarcamera voor in de auto beschermt u in geval het onverwachte gebeurt. Vertrouw op intelligente automatische functies en uitstekende grafische prestaties die u voorzien van glasheldere bewijzen wanneer dat nodig is.

### **Probleemloos en betrouwbaar met noodhulp**

- Automatisch opnemen wanneer u uw voertuig start
- Botsingsdetectie en automatische opname bij een ongeval
- Vermoeidheidsindex en waarschuwing

### **Glasheldere beelden in alle rijomstandigheden**

- Levendige details met 1080p Full HD

### **Overal en altijd onpartijdig bewijsmateriaal**

- Direct afspelen van bewijsmateriaal met datum-/tijdstempel

### **Ontworpen voor en getest op rijomstandigheden**

- Ontworpen voor gebruik onder zware rijomstandigheden
- CCC-/CE-/FCC-gecertificeerd voor veilige installatie en veilig gebruik

## Kenmerken

### Automatisch opnemen



#### Automatic recording

Zodra u uw voertuig start, begint de recorder automatisch te werken.

### Botsingsdetectie



#### Collision detection

In geval van een botsing wordt automatisch een opname opgeslagen als bewijsmateriaal en om te voorkomen dat opnames worden overschreven.

### Vermoeidheidsindex



#### Fatigue index

De vermoeidheidsindex toont de ontwikkeling van vermoeidheidsverschijnselen bij de chauffeur, en geeft een visuele en akoestische waarschuwing wanneer deze een rustpauze moet nemen.

### Full HD



#### Full HD

Leg levendige details vast met 1080p Full HD

### Bewijsmateriaal



Direct afspelen om de schuldvraag ter plekke te kunnen beantwoorden, met bewijsmateriaal dat het claimproces bij de verzekeraar kan ondersteunen en versnellen

### Warmte- en trillingsbestendigheid

De Philips-dashboardcamera voor in de auto is gemaakt van hoogwaardige componenten, zodat de camera bestand is tegen trillingen en extreme temperaturen.

### CCC-/CE-/FCC-gecertificeerd

De Philips-dashboardcamera voor in de auto voldoet aan internationale certificeringen en is getest op elektromagnetische interferentie door bijvoorbeeld GPS of mobiele telefoons.

### Productbeschrijving

Aanduiding: ADR610

Technologie: Dashboardcamera voor in de auto

Talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees, Pools en Russisch

Interface: Mini-USB 2.0, HDMI, luidspreker

Gebruikstemperatuur: 0 ~ 65 °C

Opslagtemperatuur: -20 ~ 70 °C

Bestandsformaat: .MOV, H.264-  
videocompressie

Vaste lens: Gezichtsveld 100° (diagonaal)  
groothoek

Intern geheugen: 64 Mb SPI Flash

Random Access Memory: 64 Mx16 bit (1 Gbits)  
DDR2 SDRAM

Opnametijd: 200 min bij 16 GB in full HD

Display: 2 inch LCD

G-sensor

Automatische belichting

Automatische witbalans

Verbeterd nachtzicht: Nee

LCD automatisch uit

Naadloze lusopname

Automatisch opnemen

Diafragmabereik: F/#2.0

Botsingsdetectie

Datum- en tijdstempel

Beeldsensor: 3,1 Megapixels CMOS

Videoresolutie: Full HD (1920 x 1080p) bij 30  
fps

Beveiliging noodopname

Opnamemedia (ext. geheugen): Micro SD-  
kaart (maximaal 32 GB)

### Gegevens van de verpakking

EAN1: 6947939174027

EAN3: 6947939174034

### Accessoires meegeleverd

Accessoires: 12 V kabel, bevestigingsbeugel

Netsnoerlengte: 4 m

Vermogen: 12 V autoadapter

### Gewicht en afmetingen

Productafmetingen (l x b x h): 72,8 x 53,3 x  
31,34 mm

Gewicht van het product: 60 g

Gewicht doos (inclusief product): 270 g

### Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Uw persoonlijke  
beschermengel in het verkeer

Productkenmerk: Met

vermoeidheidswaarschuwing

### Logistieke gegevens

EAN: 6947939174027

Bestelcode: 17402730

Aantal in doos: 10

Referentie: ADR61BLX1

