

PHILIPS

RCH31 UV

Professional

Korkealaatuinen LED-valo

350 lm tehotilassa, 150 lm Eco-tilassa

erittäin kestävä akku

UV-vuodonilmaisin



LPL34X1



Näe paremmin, työskentele tehokkaammin

Ladattava työvalo UV-ilmaisimella ammattikäyttöön

Uuden sukupolven ladattavat LED-työvalot on suunniteltu kaikenlaisiin huoltotöihin. Niiden ainutlaatuinen iskunkestävä rakenne ja kääntyvä pää pitävät sisällään UV-vuodonilmaisimen ja laadukkaat LED-polttimot, jotka tuottavat tehokkaan valon kaikissa olosuhteissa.

Kestävä

- Vankka iskunkestävyys, IK07
- Pöly- ja vesitiivis, kestää kemiallisia liuottimia – IP54

Kätevä ja monipuolinen

- Valmiustilassa punainen paikannusvalo
- 90 astetta kääntyvä, joustava valomoduuli
- Jättää kädet vapaaksi: 360 astetta kääntyvä, sisäänvedettävä koukku, voimakas magneetti

Tehokas LED-valo ja UV-vuodonilmaisin

- Korkealaatuinen LED-valo: 350 lumenia tehotilassa ja 150 lumenia Eco-tilassa
- UV-vuodonilmaisin
- Laaja valokeila: 90°

erittäin kestävä akku

- 5 kertaa pitempi käyttöikä uuden akun ansiosta
- Pitkä käyttöaika, huippunopea lataus

Kohokohdat

Vankka iskunkestävyys, IK07

Vankka iskunkestävyys, IK07

Punainen paikannusvalo

Innovatiivisen paikannustoiminnon ansiosta työvalo löytyy helposti pimeässäkin. Kun työvalo on valmiustilassa, siinä palaa yksi punainen LED. Toiminto ei vaikuta akun käyttöaikaan.

Joustava valomoduuli

Philipsin RCH31 UV -mallissa on ainutlaatuinen ja innovatiivinen, 90 astetta kääntyvä valomoduuli, joka varmistaa 360 asteen valaisun.

Kädet vapaaksi jättävä valo

360 astetta kääntyvän, säädettävän ja sisäänvedettävän kourun ansiosta RCH31 UV -työvalon voi ripustaa mihin tahansa. Työvalossa on myös voimakas magneetti, joten voit kiinnittää sen useimpiin pintoihin. Näin molemmat kädet jäävät vapaiksi.

Korkealaatuinen LED-valo

Philipsin RCH31 UV -mallin korkealaatuiset LED-polttimot tuottavat 350 lumenin valotehon tehotilassa ja 150 lumenin valotehon Eco-tilassa, joten näet tarkasti pienimmätkin yksityiskohdat.

UV-vuodonilmaisin

Tässä LED-valossa on voimakkaan valokeilan lisäksi UV-vuodonilmaisin, jonka avulla paikannat ilmastointijärjestelmien vuodot helposti ilman muita työkaluja. Lisää väriainetta ilmastointijärjestelmään, niin mahdolliset vuodot tulevat näkyviin.

Pöly- ja vesitiivis

RCH31 UV -LED-työvalomme on pöly- ja vesitiivis, kestää kemiallisia liuottimia ja on kotelointiluokan IP54 mukainen.

Laaja valokeila

Laajan 90 asteen valokeilan ansiosta voit keskittyä tiettyihin kohtiin ja saada aina riittävästi valoa.

5 kertaa pitempi käyttöikä

RCH31 UV -mallissa on käytetty edistynyttä akkutekniikkaa. Akku kestää 5 kertaa pitempään kuin perinteiset ladattavat akut. Akku voidaan ladata 1 500 kertaa yleisen 300 kerran sijasta. Tämä akku kestää yhtä pitkään kuin LED-työvalosi.

Pitkä käyttöaika, nopea lataus

Tässä LED-työvalossa on pitkä, jopa 8 tunnin käyttöaika Eco-tilassa, joten työvalo kestää ongelmitta koko päivän. Akku myös latautuu alle 2,5 tunnissa.

Tekniset tiedot

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: LPL34UVX1

Tilauskoodi: 39419131

Sähkö tiedot

Akun kapasiteetti: 3 000 mAh

Akun latausaika: jopa 2,5 h

Akun/pariston käyttöaika: enintään 3,5 tuntia

Akun/pariston tyyppi: litium

Latausjohdon tyyppi: USB-portti, mukana telakointiasema

Virtapistokkeen tyyppi: EU

Virtalähde: ladattava akku

Jännite: 3,2 V

Teho: 3 W

Akun käyttöaika (Eco-tila): jopa 8 tuntia

Valon ominaisuudet

Valon keilakulma: 90 astetta

Värilämpötila: 6 000 K

LED-käyttöikä: jopa 10 000 h

Valovirta: 350 lm

Valovirta (Eco): 150 lm

Valovirta (kohdevalo): UV-valo

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8727900394191

EAN3: 8727900394207

Pakutun tuotteen tiedot

Korkeus: 7,6 cm

Pituus: 34,5 cm

Määrä pakkauksessa / tilauksen

vähimmäismäärä: 6

Paino akkujen/paristojen kanssa: 250 g

Leveys: 11,8 cm

Koko: vakio

Tuotteen kuvaus

Koukku: 360° kääntyvä, sisäänvedettävä koukku

Iskunkestävyys (IK): IK07

Kotelointiluokka (IP): IP54

Magneetti

Materiaalit ja pinnoitus: kestävä kumia ja polykarbonaattia

LED-polttimoiden lukumäärä: 8 kpl

Lumileds-polttimoa, 3535HE

Käyttölämpötila: -20 – +50 °C

Valon kääntyvyys: kääntyy 90 astetta

Kestää: rasvaa, öljyä, kemiallisia liuottimia

Tekniikka: LED

Valikoima: Ammattikäyttöön

UV-vuodonilmaisin: 390–400 nm / 2,1 W

