

PHILIPS

žárovky LED do
světlometů

Ultinon Pro3021

Studené bílé světlo 6000 K

Žárovky LED s delší životností

Kompaktní provedení „vše
v jednom“

HL [-HB3/HB4], použití v terénu



LUM11005U3021X2



Posviťte si na pokrok s osvětlením LED

Stylové osvětlení LED, které lze snadno instalovat

Žárovky LED do světlometů společnosti Philips* jsou navrženy tak, aby poskytovaly skvělý poměr cena/výkon, silné osvětlení a spolehlivý výkon. Tyto žárovky jsou vyrobeny s cílem nabídnout vám dlouhou životnost a snadnou instalaci a představují dokonalý přechod z halogenových žárovek na pokročilejší technologii LED.

Vidět a být viděn

- Kvalitní, studené bílé světlo

Spolehlivý výkon

- Dlouhá životnost žárovek

Kompaktní provedení „vše v jednom“

- Snadná instalace

Řešení plug-and-play

- Snadné upgrady

Vysoký jas

- Vylepšená viditelnost

Přednosti

Bílé světlo až 6 000 K

Chcete-li získat moderní, studené bílé světlo, upgradujte světlomety svého auta pomocí žárovek Philips LED Ultinon Pro3021. Tyto vynikající žárovky obsahují čipy LED s teplotou barev 6000 K a jsou navrženy pro zajištění maximálního pohodlí při jízdě. Budete schopni rychleji rozeznat překážky a řídit s větší jistotou a současně zabráníte oslnění ostatních účastníků silničního provozu. Získejte výkonnost i styl s našimi žávkami Philips LED Ultinon Pro3021.

Dlouhá životnost žárovek

Správný světlomet LED poskytuje kvalitní světlo, které vydrží déle. Žárovky Philips Ultinon Pro3021 mají odolnou konstrukci s vysoce výkonnou tepelnou jímkou, která odvádí teplo pryč od důležitých součástí světlometu. Nabízejí životnost 2 000 hodin, což může být až čtyřikrát déle než halogenové žárovky, které nahrazují**.

Snadná instalace

Optimalizovaná velikost žárovek LED je klíčová, protože některá optika může být velmi malá. I když některá řešení LED pro

dodatečnou montáž dostupná na trhu mohou obsahovat externí krabičku ovladače, naše žárovka Philips LED Ultinon Pro3021 nabízí integrovanou krabičku ovladače, takže instalace je rychlejší a bezproblémová. Kompaktní provedení je vhodné pro širší spektrum modelů vozidel a specializovaní mechanici jej mohou snadno instalovat. Pusťte se do potřebné změny! Postupujte podle podrobného průvodce zde*** a informativního seznamu kompatibility zde****.

Vylepšená viditelnost

I když by vás některé jiné žárovky LED mohly zklamat (obvykle proto, že slibovaný počet lumenů neboli jas může být v reálných podmínkách nedostačující), žárovka Philips Ultinon Pro3021 poskytuje solidní výkon a kvalitní světlo. Její homogenní kužel světla vám umožní vidět zřetelněji bez oslnění ostatních účastníků silničního provozu, a vysoká svítivost zajistí konzistentní světelný výstup na silnici před vozidlem. Kvalitní dopředu směřující kužel světla vyžaduje, aby byly žárovky LED v jednotce světlometu

správně umístěny. To znamená nevynechávat zarovnání – věnujte mu čas a proveďte jej správně.

Snadné upgrady

Některé modely vozidel mohou při dodatečné instalaci žárovek typu LED klást různé výzvy. Právě proto jsme vyvinuli inteligentní příslušenství Philips, jako jsou adaptérové kroužky Philips a adaptér CANBus, aby řidiči mohli provést upgrade na technologii LED u širšího výběru modelů vozidel. Podívejte se, zda potřebujete volitelné příslušenství Philips LED pro zajištění nejvhodnější montáže na své vozidlo. Další informace o příslušenství Philips naleznete zde****.

Spolehlivá kvalita Philips

Technologicky pokročilé osvětlení Philips je v automobilovém průmyslu uznávané již více než 100 let. Kvalitní automobilové výrobky Philips jsou navrženy a vyvinuty za přísných procesů kontroly jakosti, což zajišťuje konzistentně vysoké standardy výroby.

Specifikace

Životnost

Životnost: Až 2 000 hodin

Charakteristika světla

Teplota barev: 6 000 K

Lumeny: 1 800 (± 20 %)

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Stylové bílé světlo

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Jasné osvětlení LED, které lze snadno instalovat

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 11005U3021X2

Objednací kód: 01790194

Informace na vnějším balení

Délka: 23,5 cm

Šířka: 16,8 cm

Výška: 15 cm

Čistá hmotnost na kus: 918 g

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 1,003 kg

Údaje na obalu

Typ balení: X2

EAN1: 8719018017901

EAN3: 8719018017918

Informace na obalu výrobku

Délka [cm]: 11,1 cm

Šířka [cm]: 5

Výška [cm]: 16

Čistá hmotnost jednoho kusu [g]: 40

Celková hmotnost jednoho kusu [g]: 153

Minimální objednávkové množství (pro

profesionály): 4 sady / 8 ks

Množství v balení: 2

Popis výrobku

Technologie: LED

Aplikace: Dálková světla, Potkávácí světla, Přední mlhová

Typ: LED-HL [~HB3/HB4]

Homologace ECE: Ne, pouze pro použití v terénu

Označení: LED-HL [~HIR2]

Základna: P20d/P22d

Kompatibilní příslušenství: Adaptér CANbus (pro chybu na přístrojové desce), Light Repair CANBus (pro blikání a tlumení), adaptérové kroužky (které umožňují instalaci do nejrůznějších patič původních halogenových žárovek)

Řada: Ultinon Pro3021

Elektrické vlastnosti

Příkon: 20 W

Napětí: 12 V a 24 V, kompatibilní s osobními a nákladními vozidly

