



Philips CrystalVision ultra  
Мотоциклетні фари

Тип лампи: H4

В упаковці: 1 шт.  
12 В, 60/55 Вт  
Більше стилю



12342CVUBW

## Поїздка зі стилем

Яскраве біле світло

Мотоциклетні галогенова лампа для фари Philips CrystalVision ultra оновлює стиль Вашого мотоцикла яскравим білим світлом.

### Ефект білого сучасного ксенонового світла

- Яскраве біле світло для стильного ксенонового ефекту

### Високоякісна та ультрастійка лампа для фари

- Мотоциклетні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла
- Дотримання високих стандартів якості згідно сертифікації ECE
- Улюблений вибір провідних виробників мотоциклів

# PHILIPS

## Специфікації

### Маркетингові особливості

- Очікувані переваги: Більше стилю

### Опис виробу

- Застосування: Фари дальнього світла, Фари ближнього світла
- Цоколь: P43t-38
- Позначення: 12342CVUBW
- Відповідність стандартам ECE
- Лінійка: CrystalVision ultra Moto
- Технологія: Галогенні
- Тип: H4

### Характеристики світла

- Колірна температура: 3700 К

### Електричні характеристики

- Потужність (Вт): 60/55 Вт
- Напруга: 12 В

### Інформація для замовлень

- Код артикулу: 12342CVUBW
- Код замовлення: 22148330

### Дані упаковки

- EAN1: 8711500221483
- EAN3: 8711500221490
- Тип упаковки: BV

### Інформація про упаковку

- Кількість в упаковці: 1
- Мінімальна партія (для спеціалістів): 10
- Довжина [см]: 9,5
- Ширина [см]: 4,9
- Висота [см]: 12,9
- Вага нетто однієї одиниці [г]: 21,2
- Вага бруто однієї одиниці [г]: 33,6

### Інформація про упаковку

- Довжина [см]: 25,5
- Ширина [см]: 19
- Висота [см]: 13
- Вага бруто однієї одиниці [кг]: 0,462

12342CVUBW

## Основні

### Біле світло для мотоциклів

CrystalVision ultra moto – це унікальна галогенова лампа із яскравим білим світлом. Сучасна технологія та висока ефективність виділяє та персоналізує Ваш мотоцикл кращою видимістю та комфортом.

### Високоякісне кварцове скло



Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик появи передчасних несправностей. Лампи Philips з кварцового скла (нитка розжарення 2650° C і скло 800° C) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло, що покращує умови водіння, незалежно від того, наскільки темна дорога лежить перед Вами.

### Відповідність стандартам ECE

Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.

### Вибір виробників

Понад 100 років лампи Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, представляючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних транспортних засобах. Сьогодні кожен другий автомобіль у Європі та кожен третій у світі обладнано лампами Philips.



Дата випуску 2023-12-29

Версія: 8.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)