

# PHILIPS

## EcoPro61 Slim

### EcoPro

270°, складной и поворотный

3 режима освещения: 500, 250 и 50 лм

Точный луч света 140 мм

До 20 часов работы от аккумулятора



RC620X1



## Качественное освещение для любых задач

### Сверхтонкая конструкция для освещения узких участков

Универсальный и сверхтонкий светильник Philips EcoPro61 Slim с аккумулятором идеально подходит для освещения узких пространств благодаря модулю освещения с углом поворота 270°. Его аккумулятора хватает на 20 часов работы, что позволяет работать без перерыва даже целый день.

#### Сверхтонкая конструкция для освещения узких участков

- Сверхтонкая конструкция с поворотным модулем 270° для освещения узких участков

#### 3 режима освещения для различных целей

- 3 уровня яркости для универсального использования

#### Точный луч света 140 мм

- Точный луч света 140 мм для точечного осмотра

#### До 20 часов работы от аккумулятора

- До 20 часов работы от аккумулятора

#### Свободные руки для удобной работы

- Крючок 360° и надежный магнит

# Характеристики

## Информация для заказа

Регистрация заказа: RC620X1

Код для заказа: 484031

## Электрические характеристики

Емкость аккумулятора: 2500 мА·ч

напряжение: 3,7 В

Время работы аккумулятора (Есо): 20 ч при 50 лм,  
5 ч при 250 лм

Тип элемента питания: Литий-ионный аккумулятор

Тип кабеля для зарядки: Кабель microUSB

Тип вилки питания: Micro USB

Время зарядки батареи: до 3,2 ч

Источник питания: Аккумулятор

мощность в ваттах: 5 Вт + фонарь 3 Вт

Время работы аккумулятора (форсированный режим): До 2,2 ч

## Световые характеристики

Световой поток (точечный луч): 140 лм

Интенсивность света (режим boost): 792 лк при  
0,5 м

Интенсивность света (режим Есо): 396/80 лк при  
0,5 м

Срок службы светодиода: >10 000 часов

Угол освещения: 90°

Световой поток (экорезим): 250/50 лм

Цветовая температура: Холодный свет

Угол луча (точечный луч): 30

Интенсивность света (указка):

450 лк при 0,5 м

Световой поток (режим boost): 500 люмен

## Информация об упаковке

Вес брутто одного изделия: 350 г

Высота: 21,3 см

Длина: 10,2 см

Ширина: 5,3 см

## Информация об упаковке

EAN1: 8719018004840

EAN3: 8719018004857

## Информация об упакованном продукте

Высота: 16,5 см

Длина: 3,1 см

Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 1

Вес (с элементами питания): 230 г

Ширина: 5,1 см

Размер:

Slim

Длина кабеля: Кабель microUSB 1 м

## Описание продукта

Крючок: Складной крючок из нержавеющей стали

Класс ударопрочности (IK): IK07

Степень защиты корпуса (IP): IP20

Магнит: Прочное магнитное крепление

Материалы и отделка: Поликарбонат +  
термополиуретан

Устойчивость к воздействию: жир, масло,  
растворители

Технология: Светодиодный фонарь

УФ-детектор утечки: нет

Свободные руки: Крючок

Использовать при температуре: от 0 °C до 40 °C

Количество светодиодов: COB + 1 светодиод  
(фонарь)

Точечный луч

Тип лампы:

Перезаряжаемый

Линейка продукции: EcoPro

## Особенности изделия

Характеристики изделия: Тонкий инспекционный  
светодиодный фонарь с поворотным модулем

Ожидаемые преимущества: Видеть лучше,

Качественная работа

# Особенности

## Сверхтонкая поворотная конструкция

Фонарь Philips EcoPro61 оснащен модулем освещения с углом поворота 270°, чтобы вы легко могли направлять луч света для освещения очень узких

пространств. Его сверхтонкая конструкция (с головкой шириной 1,6 см) позволяет освещать даже труднодоступные внутренние компоненты механизмов.

## 3 режима освещения

Разные задачи требуют разного количества света. Фонарь Philips EcoPro61 Slim имеет три режима мощности, которые выбираются в зависимости от выполняемых работ. Режим Boost обеспечивает мощный поток света 500 лм и подойдет для выявления мельчайших неисправностей. Для экономии заряда аккумулятора или при работе днем можно выбрать режим Есо яркостью 50–250 лм; он обеспечит до 20 часов работы от аккумулятора. Кроме того, свет фонаря Philips EcoPro61 Slim имеет цветовую температуру 6500 К, чтобы снизить утомление глаз при его использовании.

## Точный луч света 140 лм

Philips EcoPro61 Slim располагает режимом точного луча, в котором лампа светит с яркостью 140 лм. С ним вы сможете замечать даже мельчайшие детали в самых темных пространствах. Режим точного луча можно использовать как со сложным, так и с открытым модулем освещения.

## Долговечный аккумулятор

С полным зарядом аккумулятора фонаря Philips EcoPro61 Slim хватит на 2,5 часа непрерывной работы с яркостью 500 лм. В режиме Есо с яркостью

50 лм он проработает до 20 часов. Поэтому при нерегулярном использовании одного заряда аккумулятора хватит на несколько дней.

## Свободные руки для удобной работы

Выдвижной крючок 360° из нержавеющей стали позволяет подвесить фонарь в удобном месте. Он также легко крепится на любую металлическую поверхность, освобождая ваши руки для эффективной работы.

