

PHILIPS

PJH10

Professional

1000 lumenów / 10 W

Odporna na wstrząsy i wodoszczelna

Czas pracy: 3 h (przyciem.: 12 h)

Wskaźnik naładowania akumulatora



LPL64X1



Światło dzienne w warsztacie

Przenośna lampa projektorowa z funkcją ładowania

Wypasany w wysokiej jakości diody LED projektor Philips PJH10 emituje intensywne światło o mocy 1000 lumenów. Funkcja inteligentnego przyciemniania umożliwia zmniejszenie intensywności światła do 100 lumenów. Ta odporna na wstrząsy i wodę lampa jest naprawdę trwała.

Akumulator wyposażony we wskaźnik naładowania

- Wskaźnik informuje o pozostałej żywotności akumulatora
- Po naładowaniu akumulatora urządzenie może pracować nawet przez 12 godzin

Inteligentna obsługa i mocne białe światło

- Silne, białe światło (1000 lumenów / 10 W) pozwalające oświetlić dużą przestrzeń
- Inteligentne przyciemnianie w celu dostosowania jasności światła w zakresie od 1000 do 100 lumenów

Solidna i trwała lampa do codziennego użytku

- Poczuj się pewnie dzięki lampie, która jest niemal nietłukąca
- Odporność na zachłapanie i zanurzenie w wodzie

Uniwersalna, niewymagająca użycia rąk i łatwa w obsłudze

- Mniejsze wymiary i waga w porównaniu do innych produktów
- Element montażowy z magnesem umożliwia korzystanie z oświetlenia bez użycia rąk
- Obrotowy uchwyt umożliwia odpowiednie zamontowanie lampy i korzystanie bez użycia rąk

Zalety

Mocne światło podczas pracy

Niezależnie od tego, czy chcesz oświetlić swoje miejsce pracy, tymczasowo wymienić lampę ścienną czy zapewnić sobie światło podczas aktywności na świeżym powietrzu, lampa projektorowa Philips PJH10 to idealny wybór do dużych, ciemnych przestrzeni. Emituje niezwykle szeroki strumień światła o jasności 1000 lumenów (10 W). Ta intensywność światła jest znacznie wyższa w porównaniu do innych modeli dostępnych na rynku, co poszerza pole widzenia. Jeśli w danym momencie potrzebujesz mniej światła i zależy Ci na dłuższym działaniu akumulatora, możesz przyciemnić światło do 100 lumenów. Naturalne światło o temperaturze 6000 K jest łagodne dla oczu i zapobiega zmęczeniu podczas pracy.

Inteligentne przyciemnianie w celu dostosowania światła

Różne zadania wymagają różnej intensywności światła. Dzięki funkcji inteligentnego przyciemniania projektor Philips PJH10 pozwala regulować wiązkę światła w zakresie od 1000 do 100 lumenów. Jeśli oświetlenie otoczenia ulegnie zmianie, chcesz uniknąć oślepienia lub oszczędzać akumulator, możesz szybko i łatwo dostosować jasność do potrzeb zadania. Dlaczego to rozwiązanie jest inteligentne? Ponieważ zapamiętuje ostatnie ustawienie. Jeżeli kontynuujesz podobną pracę, rozpoczniesz ją z właściwą ilością światła.

Produkt niemal niezniszczalny

Philips PJH10 to pokryta gumą lampa warsztatowa, która zapewnia komfortowy i bezpieczny chwyt. Jesteśmy świadomi, że narzędzia są często upuszczane. Dzięki klasie odporności na uderzenia IK09 (która jest

pięciokrotnie lepsza niż klasa IK07 zapewniana przez porównywalne produkty) możesz pewnie posługiwać się swoją lampą warsztatową. Przetestowano ją pod kątem odporności na uderzenia poprzez zrzućenie jej na każdą z jej 6 stron z wysokości 1,5 metra (wysokość ramienia) aż 25 razy. Model PJH10 przetrwał zrzućenie z tej wysokości, lecz większość standardowych lamp z pewnością uległaby uszkodzeniu.

Wysoka odporność na wodę

Lampa projektorowa Philips PJH10 może być wykorzystywana podczas rozmaitych zajęć odbywających się w pomieszczeniach lub na świeżym powietrzu, dlatego zadaliśmy o to, by przetrwała w trudnych warunkach. Dzięki klasie odporności IP68 w zakresie wodoszczelności urządzenie będzie działało nawet w przypadku zachłapania lub zanurzenia w wodzie na długi czas. Większość porównywalnych lamp warsztatowych gwarantuje klasę odporności IP54, która chroni tylko przed strumieniami wody o niskim ciśnieniu, np. przed deszczem.

Uniwersalny obrotowy uchwyt

Czasami musisz skoncentrować się na wykonywanym zadaniu i potrzebujesz oświetlenia niewymagającego użycia rąk. Obrotowy uchwyt (180°) znajdujący się w tylnej części lampy Philips PJH10 pozwala dostosować jej ustawienie do Twoich potrzeb. Możesz także użyć uchwytu jako haczyka do zawieszenia lampy lub jako podpórki umożliwiającej jej postawienie. To wszechstronne rozwiązanie pozwala skierować światło dokładnie tam, gdzie jest ono potrzebne.

Podstawa magnetyczna do korzystania z oświetlenia bez użycia rąk

Lampa projektorowa Philips PJH10 jest wyposażona w dwa magnesy wbudowane w obrotowy uchwyt. Możesz zamontować lampę na każdej metalowej powierzchni, co stanowi idealne rozwiązanie do stosowania w garażu lub innym miejscu pracy. W uchwycie znajduje się również otwór M8, dzięki czemu można ją zamocować na statywie.

Mały i lekki

Ważący zaledwie 399 g i mający wymiary 145 × 100 mm, model PJH10 jest lżejszy i bardziej kompaktowy w porównaniu do innych produktów na rynku. Oznacza to, że nie tylko łatwiej go używać podczas pracy, lecz również zajmuje on mniej przestrzeni w trakcie przechowywania.

Do 12 godzin pracy na akumulatorze

Po całkowitym naładowaniu projektor Philips PJH10 zapewnia jasne, białe światło (1000 lumenów / 10 W) przez maksymalnie 3 godziny ciągłego użytkowania. Jeśli chcesz, aby bateria starczyła na dłużej, przełącz na tryb ekonomiczny (100 lumenów) i ciesz się ciągłym światłem do 12 godzin. Jest to znacznie dłużej w porównaniu do obecnie dostępnych modeli.

Wskaźnik naładowania akumulatora

Nie musisz już martwić się o to, że światło zgaśnie właśnie wtedy, gdy będzie najbardziej potrzebne. Lampy projektorowe Philips PJH10 mają z tyłu wskaźnik naładowania akumulatora, który informuje, po jakim czasie akumulator będzie wymagał ponownego ładowania.

Dane techniczne

Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: LPL64X1

Kod zamówienia: 5167731

Charakterystyka elektryczna

Pojemność baterii/akumulatora: 4400 mAh

Źródło zasilania: Ładowarka Micro USB

Moc: 10 W

Czas działania akumulatora (tryb wzmacniony): Do 3 godzin

Napięcie: 3,7 V

Czas działania akumulatora (tryb ekologiczny): Do 12 godz.

Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulator

litowo-jonowy

Typ przewodu ładowarki: Funkcja ładowania

Rodzaj wtyczki: Micro-USB

Czas ładowania akumulatora: około 4,5 godz.

Źródło zasilania: Akumulator litowo-jonowy 18650 x2

Właściwości światła

Temperatura barwowa: 6000 K

Moc strumienia świetlnego (wskaźnik): nie dot.

Intensywność oświetlenia (tryb wzmacniony): 1500 luksów na 0,5 m

Intensywność oświetlenia (tryb ekologiczny): 150 luksów na 0,5 m

Trwałość źródła światła LED: 10 000 godz.

Kąt rozsyłu: 90°

Moc strumienia świetlnego (tryb ekologiczny):

100 lumenów

Moc strumienia świetlnego: 1000 lumenów,

1000/100 lumenów

Kąt rozsyłu (wskaźnik): nie dot.

Intensywność oświetlenia (wskaźnik): nie dot.

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Waga brutto na sztukę: 3330 g

Wysokość [cm]: 17,5 cm

Długość [cm]: 30,5 cm

Szerokość [cm]: 17 cm

Dane opakowania

EAN1: 8719018051677

EAN3: 8719018051684

Informacje o zapakowanym produkcie

Ilość w opakowaniu / minimalna ilość zamówienia: 6

Waga z bateriami: 520 g

Wymiary: Małe wymiary, Standard

Długość przewodu: 120 cm

Wysokość [cm]: 14 cm

Długość [cm]: 15 cm

Szerokość [cm]: 5 cm

Średnica: nie dot.

Waga bez baterii: nie dot.

Waga bez przewodu: nie dot.

Waga z przewodem: nie dot.

Opis produktu

Haczyk: nie dot.

Stopień ochrony przed uderzeniami (IK): IK09

Stopień ochrony przed penetracją (IP): IP68

Magnes

Materiały i wykończenie: Tworzywo ABS pokryte gumą

Regulowany kierunek światła: Obrotowy uchwyt (180°)

Odporność na: tłuszcz, olej, rozpuszczalniki

Technologia: LED

Opaska: nie dot.

Możliwość pracy bez użycia rąk: silny magnes, trzecia stopa z zaczepem

Seria: PJH

Liczba diod LED: 1

Temperatura eksploatacji: Od -10°C do 40°C

Światło wskaźnika: nie dot.

Wykrywacz nieszczelności UV: Nie

Seria: Profesjonalny

Informacje marketingowe

Najważniejsza cecha produktu: Lampa robocza z funkcją ładowania

Spodziewane zalety: Lepsza widoczność, Wydajniejsza praca

