

PHILIPS

Xperion 6000 系列

Work light

增强模式 300 流明/节能模式 150 流明

120 流明聚光灯

电池续航时间: 4.5 小时 (节能模式: 8 小时)

宽光束, 经久耐用



LUMX60LINEX1



处处为您着想

持续展现卓越照明性能

飞利浦 Xperion 6000 系列在节能模式下可产生 150 流明 110° 宽光束, 在增强模式下可产生 300 流明宽光束, 是为较大型区域照明的理想选择。此外还配备 120 流明手电筒光束, 可以直接将灯光照射到您需要的地方。

见他人所不能见

- 高级 LED 灯, 支持多种输出
- 在不同的照明模式下均可长时间工作

智能设计, 符合人体工学

- 宽光束角度, 高精度灯光
- 智能旋转式挂钩, 带磁吸和符合人体工程学的灯主体

轻松应对恶劣照明环境

- 耐冲击、防水和防溶剂 (IP65/IK07)

延长保修

- 在线将保修期延长至 2 年

产品亮点

多种照明模式



飞利浦 Xperion 6000 系列可产生明亮的自然 LED 白光，尽可能地为您提高视觉舒适性，减少眼部疲劳，工作时更不容易疲劳。飞利浦 Xperion 6000 系列的主光束提供两种水平的输出：节能模式下为 150 流明，电池续航时间更长；增强模式下为 300 流明。这让您可以根据工作需要灵活选择合适的亮度。

不同的照明模式，满足多种需求



飞利浦 Xperion 6000 系列经过专门设计，可随时投入使用。单次充电即可满足全天工作需求：节能模式下长达 8 小时，增强模式下长达 4.5 小时，使用手电筒光束时长达 9 小时。Xperion 6000 系列由强劲的锂电池供电，通过 USB-C 可在 3.5 小时内充满电，能够充分利用明亮的 LED 灯。

让您的工作充满光明



飞利浦 Xperion 6000 系列配备 110° 光束角度照明模块，可确保为您照亮更大的工作区域。

解放双手，方便使用



处处为您着想，符合人机工程学的手柄带有防滑涂层，方便您牢固抓握工作灯。如果您需要使用双手进行工作，得益于可 360° 旋转的可伸缩挂钩和强力磁铁，您可以安全地固定工作灯。电源按钮位于背面，这样可确保在开灯时，灯光不会直接对您的眼睛发出眩光。

坚固耐用的设计



飞利浦 Xperion 6000 系列专为应对恶劣的工作环境而设计，具有 IK07 抗冲击性，防水能力达到 IP65 标准，产品表面不惧化学品和车间溶剂，经久耐用，因为我们深知即使最稳定的双手，也需要有力的支持。

保修期长达 2 年

享受飞利浦标准的 1 年保修，额外再享受 1 年保修*

规格

电子特性

电池容量: 2200 毫安时
电池充电时间: 长达 3.5 小时
电池续航时间 (增强模式): 长达 4.5 小时
电池运行时间 (节能模式): 长达 8 小时
电池运行时间 (手电筒): 长达 9 小时
电池类型: 锂电池
充电电缆类型: Type C USB
电源: 可充电电池
电压: 3.7 伏
额定功率: 3 瓦

光学特性

光束角: 110 度
光束角度 (手电筒): 40 度
色温: 6000 K
亮度输出 (增强模式): 300 流明
亮度输出 (节能模式): 150 流明
亮度输出 (手电筒): 120 流明

市场规模

使用效果: 处处为您着想
产品亮点: 宽光束，经久耐用

订单信息

订单输入: X60LINEX1
订购代码: 72609031

外包装信息

高度: 12.5 厘米
长度: 33 厘米
宽度: 23.5 厘米

包装数据

EAN1: 6974260726090
EAN3: 6974260726106

包装产品信息

线缆长度: 100 厘米 USB 电缆
高度: 31 厘米
长度: 5 厘米
包装数量 / MOQ: 6
重量 (含电池): 382 克

产品描述

无需手持选项: 可旋转挂钩，强磁铁
挂钩: 可 360° 旋转
冲撞保护等级 (IK): IK07
入口防护等级 (IP): IP65
磁铁: 1 个磁铁
材料和表面工艺: 坚固的 ABS
工作温度: -10°C 至 40°C
范围: Xperion 6000
耐受: 润滑脂、油、车间溶剂
技术: SMD LED
紫外线泄漏检测器: 否

