



PHILIPS

Pillar

Xperion 6000

500 lm Boost / 250 lm Eco

180 lm Spotlight

Levensduur batt.: 4,5 uur (Eco: 10 uur)

Ergonomisch en opvouwbaar



Product Picture

X60PILLX1

Speciaal voor u ontworpen

Geavanceerde lichtprestaties die lang meegaan

De Philips Xperion 6000 Pillar gaat de hele dag mee op een enkele keer opladen. De heldere hoofdlamp van 250 en 500 lm en de ingebouwde zaklamp van 180 lm voldoen aan alle eisen. Opvouwbaar om makkelijk mee te kunnen nemen, en verstelbare verlichtingshoeken.

Zie wat anderen niet kunnen zien

- Premium LED-lamp met meerdere uitgangen
- Lange gebruiksduur in verschillende lichtmodi

Slim ergonomisch ontwerp

- Slimme draaibare haak met magneet en ergonomisch ontwerp

Voor moeiteloos gebruik onder zware omstandigheden

- Bestand tegen stoten, water en oplosmiddelen (IP65/IK07)

Verlengde garantie

- Verleng uw garantie online tot 3 jaar

Er zijn accessoires verkrijgbaar om uw werklamp te upgraden

- Slimme oplossingen om uw lamp op te laden en te vinden

Kenmerken

Meerdere lichtmodi



De Philips Xperion 6000 Pillar is voorzien van hoogwaardige en heldere LED-lampen en geeft objecten natuurgetrouw en levendig weer via een sterke lichtbron met brede lichtbundel tot 250 lm in de Eco-modus en 500 lm in de Boost-modus. Hij heeft een krachtige spot met een zaklampstraal van 180 lm om beter te kunnen zien en de kleinste details te ontdekken.

Lichtmodi voor verschillende behoeften



De Philips Xperion 6000 Pillar is klaar voor actie. Eén keer opladen levert voldoende energie voor een hele dag werken: tot 10 uur in de Eco-modus, 4,5 uur in de Boost-modus en 12 uur met de zaklampstraal. De Philips Xperion 6000 Pillar wordt gevoed door een krachtige li-ionbatterij en wordt binnen 4,5 uur volledig opgeladen via USB-C, zodat het LED-licht optimaal wordt gevoed.

Voor handsfree werken



Dankzij de ergonomisch gevormde handgreep met antislipcoating kunt u deze werklamp goed vasthouden. Als u beide handen nodig hebt voor uw werk, kunt u de lamp veilig plaatsen dankzij de 360° draaibare, intrekbare haak en een sterke magneet. De aan/uit-knop bevindt zich aan de achterkant om ervoor te zorgen dat het licht niet direct in uw ogen schijnt wanneer u de lamp inschakelt.

Kan tegen een stootje



De Philips Xperion 6000 Pillar is ontworpen voor de zwaarste werkomgevingen en IK07-schokbestendig, waterbestendig volgens IP65-normen en een oppervlak dat bestand is tegen chemicaliën en oplosmiddelen in de werkplaats. Hij is gemaakt voor een lange levensduur omdat we weten dat zelfs de sterkste handen wel wat hulp kunnen gebruiken.

Tot 3 jaar garantie



Profiteer van de standaard garantie van Philips van 2 jaar plus 1 jaar extra¹

Upgrade uw werkverlichting



U hoeft zich geen zorgen meer te maken dat u uw lamp kwijtraakt. U vindt uw lamp eenvoudig met de functie Find My Device. Gebruik de afstandsbediening om een zoemer en een knipperend lampje te activeren om uw lamp te lokaliseren. Dankzij de opvallende, limoengroene behuizing herkent u uw lamp zelfs in het donker. Met het Philips Dock Station kunt u uw werklamp bij de hand houden en eenvoudig gebruiken. Als u het Dock Station op een tafel zet, kunt u de lamp draadloos opladen.² Meer informatie: [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)

Specificaties

Elektrische kenmerken

Batterijcapaciteit: 4400 mAh
Oplaadtijd van batterij: Maximaal 4,5 uur
Werkingsijd accu (boost): Maximaal 4,5 uur
Gebruiksduur batterij (eco): Maximaal 10 uur
Gebruiksduur batterij (aanwijzer): Maximaal 12 uur
Batterijtype: Lithium-batterij
Type oplaadkabel: USB-C
Type stekker: EU-stekker
Voltage: 3,7 volt
Wattage: 5 W
Voedingsbron: Oplaadbare batterij

Lichtkenmerken

Lichthoek: 100° graad
Kleurtemperatuur: 6000 K
Lichthoek (aanwijzer): 15°
Lichtopbrengst (boost): 500 lumen
Lichtopbrengst (eco): 250 lumen
Lichtopbrengst (aanwijzer): 180 lumen

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Speciaal voor u ontworpen
Productkenmerk: Ergonomisch en opvouwbaar

Bestelinformatie

Bestelnummer: X60PILLX1
Bestelcode: 01469631

Verpakkingsinformatie

Hoogte: 18 cm
Lengte: 25 cm
Breedte: 17 cm

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018014696
EAN3: 8719018014702

Verpakkingsinformatie

Kabellengte: USB-kabel van 1 m, adapter van 5 V en 1 A
Hoogte: 23 cm

Lengte: 5,2 cm

Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 6
Gewicht incl. accu: 412 g

Productbeschrijving

Handsfree opties: Draaibare haak, sterke magneet
Haak: 360° draaibaar
Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP65
Magneet: 2 magneten
Materiaal en afwerking: Robuust ABS + zacht rubber
Gebruikstemperatuur: -10°C tot 40°C
Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen in de werkplaats
Technologie: COB-LED
UV-lekdetector: Nee
Collectie: Xperion 6000

