

PHILIPS

Lomme

Xperion 6000

300 lm, Boost/150 lm, Eco

100 lm spotlight

Batteri: 3,5 timer (Eco: 7 timer)

Kompakt og fleksibel



X60POCKX1



Designet med dig i tankerne

Avanceret belysning, der holder

Den kompakte, kraftfulde Philips Xperion 6000 Pocket er perfekt til små steder med en ultrafleksibel 100 lm, 25 cm spot. Der er også en bred lysstråle med 150 lm i Eco- og 300 lm i Boost-tilstand.

Se, hvor andre ikke kan

- Førsteklasses LED-lys med flere udgange
- Lang driftstid med forskellige lysfunktioner

Smart og ergonomisk design

- Præcisionslys med fleksibelt slangespot
- Smart drejelig krog med magnet og ergonomisk kabinet

Klarer nemt vanskelige forhold

- Modstandsdygtig over for slag, vand og opløsningsmidler (IP65/IK07)

Udvidet garanti

- Udvid din garanti online til 3 år

Tilgængeligt tilbehør til opgradering af din arbejdslampe

- Smarte løsninger til opladning af din enhed

Vigtigste nyheder

Adskillige lysfunktioner



Den kraftige Xperion 6000 Pocket byder på klare og homogene LED-lyskilder. Den primære lysstråle har en dobbeltlystilstand på 150 lm i Eco og 300 lm i Boost. Denne praktiske lommelygte er også udstyret med et meget fleksibelt 100 lm spot på en slange, som er perfekt til at komme rundt om forhindringer.

Kast lys over dit arbejde



Philips Xperion 6000 Pocket er udstyret med et kraftigt 25 cm langt slangespot til at oplyse alle vinkler. Det smalle og kompakte design er yderst praktisk til at hjælpe dig med at arbejde på steder, hvor pladsen er trang. Læg Philips Xperion 6000 Pocket i lommen, og brug den til en lang række behov.

Designet til at være modstandsdygtig



Philips Xperion 6000 Pocket er designet til at kunne modstå barske arbejdsmiljøer med Ik07-modstandsdygtighed over for stød, vandbestandighed iht. IP65-standarder og en overflade, der kan modstå kemikalier og værkstedsanvendte opløsningsmidler og er bygget til at holde, fordi vi ved, at selv de mest rolige hænder har brug for ekstra støtte.

Lysfunktioner til flere behov



Philips Xperion 6000 Pocket er designet til at være klar til brug. En enkelt opladning giver nok energi til en hel dags arbejde: op til 7 timer i ECO-tilstand, 3,5 timer i Boost-tilstand og 10 timer med slangens lygtråle. Xperion 6000 Pocket drives af et kraftigt Li-ion-batteri og kan oplades helt på 3,5 timer via USB-C, hvilket sikrer effektiv brug af det klare LED-lys.

Frigør hænderne til at arbejde



Det ergonomisk formede håndtag med anti-slip-belægning er designet med dig i tankerne og giver dig mulighed for at holde denne arbejdslampe på en sikker måde. Hvis du har brug for at have begge hænder fri til arbejdet, kan lyset placeres sikkert takket være den 360° drejelige udtrækskrog og en kraftig magnet. Tænd/sluk-knappen er placeret på bagsiden for at sikre, at lyset ikke blænder dig, når du tænder for det.

Op til 3 års garanti



Drag fordel af Philips' 2 års standardgaranti plus 1 ekstra år!

Opgrader dit arbejdslys



Med Philips Dock Station har du dit arbejdslys ved hånden, klar til brug. Den er placeret på et bord og yder trådløs opladning til din lampe.² Få mere at vide: [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)

Specifikationer

Elektriske karakteristika

Batterikapacitet: 2000 mAh
Batteriopladningstid: Op til 3,5 timer
Batteridriftstid (Boost): Op til 3,5 timer
Batteridriftstid (Eco): Op til 7 timer
Batteridriftstid (fokuslys): Op til 10 timer
Batteritype: Litiumbatteri
Opladningskabeltype: Type C USB
Stiktype: EU-stik
Spænding: 3,7 V
Effekt: 3 W
Strømkilde: Genopladeligt batteri

Lyskarakteristika

Strålevinkel: 110 °
Strålingsvinkel (pointer): 60 °
Farvetemperatur: 6.000 K
Lyseffekt (boost): 300 lumen
Lyseffekt (Eco): 150 lumen
Lyseffekt (fokuslys): 100 lumen

Markedsføringspecifikationer

Forventede fordele: Designet med dig i tankerne
Produktoplysning: Kompakt og fleksibel

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: X60POCKX1
Ordrekode: 01465831

Emballageoplysninger

Højde: 17 cm
Længde: 21,5 cm
Bredde: 17 cm

Emballagedata

EAN1: 8719018014658
EAN3: 8719018014665

Medfølgende produktoplysninger

Kabellængde: 100 cm USB-kabel, 5 V/1 A adapter
Højde: 15 cm

Længde: 6,5 cm

Pakkeantal / mindste ordremængde: 6
Vægt med batterier: 324 g

Produktbeskrivelse

Håndfrie funktioner: Drejelig krog, kraftig magnet
Krog: Kan drejes 360°
Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK07
Kapslingsklassificering (IP): IP65
Magnet: 1 magnet
Materialer og finish: Robust ABS + blødt gummi
Driftstemperatur: -10 °C til 40 °C
Modstandsdygtig over for: Fedt, olie, værkstedsanvendte opløsningsmidler
Teknologi: COB-LED
UV-lækagedetektor: Nej
Sortiment: Xperion 6000

