

PHILIPS

PJH10

Professional

1000 lumen / 10W

Schok- en waterbestendig

Levensduur batterij: 3 u (12 u gedimd)

Batterij-indicator



LPL64X1



Daglicht in uw werkplaats

Draagbare, oplaadbare projectlamp

De Philips PJH10 projectlamp bevat hoogwaardige LED's die een lichtstraal van 1000 lumen leveren. Dankzij de slimme dimfunctie kunt u dit bijstellen tot 100 lumen. Deze duurzame lamp is bestand tegen schokken en water.

Oplaadbare batterij en indicator voor levensduur batterij

- Indicator geeft aan hoelang de batterij meegaat
- Oplaadbare batterij gaat 12 uur mee per oplaadbeurt

Slim en krachtig helderwit licht

- Krachtig wit licht (1000 lumen / 10W) verlicht een groot gebied
- Slim dimmen om licht aan te passen tussen 1000 en 100 lumen

Stevige, duurzame lamp voor dagelijks gebruik

- Voel u zeker met een lamp die bijna onbreekbaar is
- Bestand tegen spatten en onderdampelen

Veelzijdig, handsfree en gebruiksvriendelijk

- Kleiner en lichter dan vergelijkbare producten
- Magnetisch bevestigingsaccessoire voor handsfree verlichting
- Met het draaibare handvat kunt u het licht richten waar u maar wilt voor handsfree gebruik

Kenmerken

Krachtig licht terwijl u werkt

Of u nu verlichting nodig hebt op een werkplek, tijdelijk een wandlamp moet vervangen of buitenactiviteiten wilt verlichten, de Philips PJH10-projector is ideaal om grote donkere gebieden te verlichten. Met een krachtige 1000 lumen (10W) zorgt dit constant heldere licht voor een super brede lichtbundel. Deze lichtopbrengst is veel groter dan vergelijkbare modellen op de markt, waardoor u meer ziet. Als u minder licht nodig hebt en de batterij langer wilt gebruiken, kunt u de lamp gemakkelijk dimmen naar een lichtopbrengst van 100 lumen. Het natuurlijke licht van 6000 Kelvin is ook zachter voor de ogen, wat vermoeidheid tijdens het werk voorkomt.

Slim dimmen om licht aan te passen

Verschillende taken vragen verschillende hoeveelheden licht. Met een slimme dimfunctie laat de Philips PJH10 u gemakkelijk de lichtsterkte instellen van 1000 lumen tot minimaal 100 lumen. Dus als het omgevingslicht verandert, als er te veel schittering is of als u gewoon de batterij wilt sparen, kunt u snel en eenvoudig de helderheid aanpassen aan de eisen van de opdracht. Waarom is dit slim? Omdat de laatst gekozen instelling wordt onthouden. Dus als u verder werkt aan een vergelijkbare taak, begint u met precies de juiste hoeveelheid licht.

Nagenoeg onbreekbaar

De Philips PJH10 is een volledig rubberen werklamp die een comfortabele en stevige grip biedt. Desondanks weten we dat gereedschappen gemakkelijk kunnen vallen.

Met een IK09-schokbestendigheidswaarde (wat vijf keer meer is dan de IK07-waarde van vergelijkbare producten) kunt u uw werklamp met een gerust hart gebruiken. In schokbestendigheidstests is de lamp in totaal 25 keer op de zes kanten vanaf een hoogte van 1,5 meter (ongeveer schouderhoogte) gevallen. Terwijl de robuuste PJH10 dit gemakkelijk overleeft, zouden de meeste standaardlampen vrijwel zeker kapot zijn geweest.

Zeer waterbestendig

Omdat u Philips PJH10-projectorlampen mogelijk wilt gebruiken voor verschillende activiteiten binnen of buiten, is de lamp berekend op zware omstandigheden. Met een IP68-waarde voor waterbestendigheid blijft het apparaat werken bij langdurige blootstelling aan spatwater of onderdompeling. De meeste vergelijkbare werklampen hebben niet meer dan een IP54-waarde en zijn alleen bestand tegen water onder lage druk zoals regen.

Veelzijdig draaibaar handvat

Soms moet u beide handen vrij hebben om u te concentreren op uw taak. Het 180° draaibare handvat op de achterkant van de Philips PJH10 geeft u de vrijheid om de projector te richten zoals u wilt. U kunt het handvat gebruiken als haak om het licht op te hangen, of als standaard. Deze lamp is dus enorm veelzijdig zodat u het licht kunt richten waar u het nodig hebt.

Handsfree magnetische bevestiging

De Philips PJH10-projector wordt geleverd met twee magneten die zijn geïntegreerd in het draaiende handvat. U kunt uw projector bevestigen op een metalen oppervlak, wat perfect is voor gebruik in een garage of op een andere werkplek. Er is ook een M8-opening in het handvat, zodat u de projector kunt monteren op een statief.

Compact en lichtgewicht

Met een gewicht van slechts 399 g en afmetingen van 145x100 mm is de PJH10 lichter en compacter dan vergelijkbare verlichtingsproducten op de markt. Dit betekent dat het niet alleen gemakkelijker te gebruiken is tijdens uw werk, maar ook minder ruimte in beslag neemt wanneer u niet werkt.

Levensduur batterij tot 12 uur

Wanneer hij helemaal is opgeladen, levert uw Philips PJH10 helderwit licht (1000 lumen / 10W) gedurende maximaal 3 uur ononderbroken gebruik. Als u de batterij langer nodig hebt, schakelt u over op ECO-modus (100 lumen) en beschikt u over maximaal 12 uur continu licht. Dit is veel langer dan vergelijkbare modellen die momenteel verkrijgbaar zijn.

Batterij-indicator

U hoeft zich nooit meer zorgen te maken dat de lamp uitgaat wanneer u deze het hardst nodig hebt. De Philips PJH10-projector heeft een batterij-indicator op de achterzijde. Zo weet u hoe lang u nog hebt voordat u de batterij moet opladen.

Specificaties

Bestelinformatie

Bestelnummer: LPL64X1
Bestelcode: 5167731

Elektrische kenmerken

Batterijcapaciteit: 4400 mAh
Voedingsbron: Miro USB-oplader
Wattage: 10 W
Werkingsijd accu (boost): Tot 3 uur
Voltage: 3,7 volt
Gebruiksduur batterij (eco): Maximaal 12 uur
Batterijtype: Lithium-ionbatterij
Type oplaadkabel: Oplaadbaar
Type stekker: Micro-USB
Oplaadtijd van batterij: circa 4,5 uur
Voedingsbron: Lithium-ionbatterij 18650 x2

Lichtkenmerken

Kleurtemperatuur: 6000 K
Lichtopbrengst (aanwijzer): n.v.t.
Lichtintensiteit (boost): 1500 lux bij 0,5 m
Lichtintensiteit (eco): 150 lux bij 0,5 m
LED-levensduur: 10.000 uur
Lichthoek: 90°
Lichtopbrengst (eco): 100 lumen

Lichtopbrengst: 1200 lumen, 1000/100 lumen
Lichthoek (aanwijzer): n.v.t.
Lichtintensiteit (aanwijzer): n.v.t.

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 3330 g
Hoogte (cm): 17,5
Lengte (cm): 30,5
Breedte [cm]: 17 cm

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018051677
EAN3: 8719018051684

Verpakkingsinformatie

Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 6
Gewicht incl. accu: 520 g
Formaat: Compact, Standaard
Kabellengte: 120 cm
Hoogte (cm): 14 cm
Lengte (cm): 15 cm
Breedte [cm]: 5 cm
Diameter: n.v.t.
Gewicht zonder batterijen: n.v.t.
Gewicht zonder kabel: n.v.t.
Gewicht incl. kabel: n.v.t.

Productbeschrijving

Haak: n.v.t.
Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK09
Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP68
Magneet
Materiaal en afwerking: ABS met rubberen
Draaibaar licht: 180° draaibaar handvat
Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen
Technologie: LED
Hoofdband: n.v.t.
Handsfree opties: sterke magneet, derde voet inclusief klem
Collectie: PJH
Aantal LED's: 1
Gebruikstemperatuur: -10°C tot 40°C
Aanwijslampje: n.v.t.
UV-lekdetecteur: Nee
Collectie: Professioneel

Marketingspecificaties

Productkenmerk: Oplaadbare werkklamp
Verwachte voordelen: Beter zicht, Beter werken

