

PHILIPS

Lâmpada compacta
recarregável PEN20

LED Professional
Work Light

LEDs LUXEON® de alta
potência

Embalagem com: 1

Bateria ultradurável

Intensa resistência IK07/IP54



LPL42X1



Veja melhor, trabalhe melhor

Luz LED recarregável e potente que cabe no bolso

Pequena, mas potente, a PEN20 fornece uma luz branca brilhante para todos os trabalhos de inspeção rápida. Equipada com uma bateria superior e todos os recursos essenciais de uma lâmpada de lanterna de bolso premium, a PEN20 oferece excelente relação custo/benefício

Luz LED branca de alta qualidade

- Acabe com a escuridão com luz natural brilhante e suave
- Luz LED LUXEON® de alta qualidade ilumina com até 200 lumens
- Ilumina uma grande área de trabalho com amplo ângulo de feixe de 90°

Bateria ultradurável

- A nova bateria dura cinco vezes mais do que a maioria das baterias recarregáveis
- Até seis horas de iluminação contínua após 1,5 hora de carga

Alta resistência

- Gabinete robusto resistente a impacto, atendendo ao padrão IK07
- Resistente a água e pó, atendendo ao padrão IP54
- Altamente resistentes a produtos químicos e a solventes presentes nas oficinas

Iluminação com mãos livres

- Iluminação com mãos livres no seu trabalho, com ímã e gancho giratório a 80° integrados

Destques

Luz intensa para acabar com a escuridão

A PEN20 da Philips oferece potentes LEDs LUXEON® para proporcionar luz branca intensa e ajudar você a acabar com a escuridão. Como seu amplo feixe espalha a luz igualmente por toda uma grande área, você consegue enxergar cada pequeno detalhe. Com uma temperatura de cores de 6.000 K, nossos LEDs LUXEON® produzem uma luz branca natural que reduz o esforço das suas vistas, permitindo que você trabalhe confortavelmente por mais tempo.

Luz LED LUXEON® de alta qualidade

Assim como a lanterna de bolso premium, a PEN20 da Philips é uma lanterna de inspeção pequena, mas potente. Equipada com LEDs LUXEON® de alta qualidade, ela oferece até 200 lumens de luz brilhante para iluminar seu trabalho. Assim, você sempre consegue enxergar os menores detalhes e, se precisar de uma luz mais suave ou se quiser economizar energia, basta passar para o modo Eco de 100 lumens.

Saiba mais sobre o amplo feixe de 90°

Perfeita para iluminar uma grande área de trabalho, a PEN20 da Philips produz um amplo ângulo de feixe de 90°, para que você consiga enxergar facilmente tudo o que precisar quando estiver realizando trabalhos de inspeção rápida.

Duração da bateria cinco vezes maior

A PEN20 da Philips é equipada com bateria avançada que dura cinco vezes mais do que as baterias recarregáveis tradicionais. Com 1.500 ciclos de recarga, em vez do padrão de 300 ciclos, esta bateria durável oferece o equivalente a aproximadamente cinco anos de trabalho de uso contínuo, o que reduz significativamente os custos de substituição.

Carga rápida de seis horas de iluminação

É frustrante quando uma bateria acaba no meio do trabalho. Depois de carregá-la usando USB super-rápido durante menos de

uma hora e meia, você obtém até seis horas de uso contínuo no modo Eco, ou seja: com uma única carga, você pode usar a lâmpada de inspeção PEN20 durante a maior parte de sua jornada de trabalho.

Resistente a acidentes de trabalho

A PEN20 pode ser pequena, mas não é por isso que ela não será resistente. Fabricada com materiais altamente duráveis, ela foi projetada para resistir às mais complexas condições de trabalho. Atendendo ao padrão de resistência IK07, ela certamente resistirá à maioria dos acidentes de trabalho.

Resistente a água e pó

Em um agitado ambiente de fábrica ou de oficina, você precisa de ferramentas que possam resistir às mais complexas condições de trabalho. Atendendo ao padrão internacional IP54, a lâmpadas de inspeção de LED PEN20 da Philips é altamente resistente a água e a pó, ou seja: ela certamente funcionará quando você precisar dela.

Altamente resistentes a produtos químicos

Mesmo quando você trabalha de forma cautelosa, é fácil derramar ou respingar produtos químicos corrosivos em seu equipamento. Com um design superior, o gabinete externo da lâmpada de inspeção PEN20 da Philips é impermeável, o que faz com que ela seja altamente resistente a solventes e demais produtos químicos em uma oficina.

Iluminação com mãos livres no seu trabalho

Com forte ímã e gancho giratório a 80°, a lâmpada de inspeção PEN20 da Philips pode ser colocada em qualquer superfície. Assim, quando precisar usar as duas mãos em uma tarefa, você ainda conseguirá iluminar facilmente a área à sua frente.

Especificações

Informações do pedido

Entrada do pedido: LPL42X1

Código do pedido: 39631731

Características elétricas

Capacidade da bateria: 1.200 mAh

Tempo de carregamento da bateria: <2 horas

Tipo de bateria: Lítio

Tipo de plugue: USB

Fonte de alimentação: Recarregável

Potência em watts: 1,8 W

Voltagem: 3,2 V

Tempo de funcionamento da bateria: 2h/4,5h

Características da luz

Ângulo de feixe: 80° grau

Ângulo de feixe (pointer): ND grau

Duração do LED: 50000 horas

Saída de luz: 200 lúmens

Saída de luz (Eco): 100 lúmens

Informações na embalagem externa

Peso bruto por peça: 133 g

Altura: 3,0 cm

Comprimento: 21,0 cm

Largura: 5,5 cm

Informações da embalagem

EAN3: 8727900396324

Informações do produto fornecido

Comprimento do cabo: 0,5 m

Altura: 2,1 cm

Comprimento: 5,5 cm

Quantidade no pacote / quantidade mínima: 6

Peso com o cabo: 112 g

Peso sem o cabo: 93 g

Largura: 3,0 cm

Descrição do produto

Gancho

Classificação de proteção contra impacto

(IK): IK07

Ímã

Materiais e acabamento: Textura de plástico e borracha

Número de LEDs: 4

Temperatura de operação: Lâmpada -20° a 60 °C

Luz articulável

Resistente a: solventes de oficinas, Produtos químicos

Tecnologia: LED

Alça: ND

