

PHILIPS

EcoPro20

EcoPro

Nabíjecí kapesní svítlna

220 lumenů / 2 W

Životnost baterie 3,5 hodiny



RC320B1



Kvalitní světlo, které usnadní práci

Praktická kapesní svítlna pro každodenní použití

Philips EcoPro20 je malá nabíjecí pracovní svítlna, která se snadno vejde do kapsy. Díky funkcím nevyžadujícím ruční ovládání je skvělá pro rychlé inspekce a obecné každodenní použití. Posvitte si a dokončete svou práci.

Jasně pracovní světlo

- Jasně jemné světlo (220 lumenů / 2 W) vhodné pro každodenní použití

Všestranná kapesní svítlna

- 360° háček pro pohodlné použití s volnými rukama
- 180° otočná základna vám umožní namířit světlo tam, kam potřebujete
- Malá a praktická kapesní svítlna ideální pro každodenní použití
- Silný magnet na otočné základně pro použití s volnými rukama

Praktická pro každodenní použití

- Dobíjejte ostatní zařízení pomocí praktického portu USB
- Nabíjecí baterie poskytuje na jedno nabití až 3,5 hodiny provozu
- Robustní pouzdro odolné proti otřesům

Specifikace

Informace pro objednávání

Zadání obj.: RC320B1

Objednací kód: 05055745

Elektrické vlastnosti

Kapacita baterie: 1 800 mAh

Příkon: 2 W

Doba výdrže baterie (režim Boost): Až

3,5 hodiny

Napětí: 3,7 V

Typ baterie: Li-Ion baterie

Typ nabíjecího kabelu: Nabíjecí

Typ zástrčky: Micro USB

Doba nabíjení baterie: přibližně 3 hodiny

Napájecí zdroj: Li-Ion baterie 103450

Charakteristika světla

Teplota barev: 6 500 K

Intenzita světla (režim Boost): 420 luxů na

vzdálenost 0,5 m

Životnost diody LED: Až 30 000 hodin

Úhel paprsku: 90°

Světelný výstup: 220 lumenů

Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 3,103 g

Výška: 27 cm

Délka: 33 cm

Šířka: 20,5 cm

Údaje na obalu

EAN1: 8719018050557

EAN3: 8719018050564

Informace na obalu výrobku

Výška: 5,2 cm

Délka: 24,8 cm

Množství v balení / MOQ: 1

Hmotnost s bateriemi: 385 g

Šířka: 18,8 cm

Velikost: Standardní

Délka kabelu: 100 cm

Popis výrobku

Háček: zatahovací háček otočný o 360 stupňů

Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07

Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP20

Magnet

Materiály a povrchová úprava: ABS

s gumovým povrchem

Světlo s možností orientace: 180° otočná

základna

Odolnost vůči těmto látkám: tuk, olej,

dílenská rozpouštědla

Technologie: LED

Řada: RCH, EcoPro

UV detektor úniku: Ne

Provozní teplota: 0 °C až 40°C

Počet diod LED: 4

Marketingové specifikace

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Nabíjecí

pracovní svítilna

Očekávané výhody: Vidíte lépe, Lepší

výsledky práce

Přednosti

Jasně příjemné světlo

Ať už jste v garáži a kutíte, nebo se snažíte opravit nějaký přístroj, vždy se hodí mít v kapse malou svítilnu. Díky příjemnému bílému světlu (6 500 K) o výkonu 220 lumenů (2 W) vám svítilna Philips EcoPro20 osvětlí vaši práci, takže uvidíte všechny potřebné detaily.

Praktický nabíjecí port USB

Svítilnu Philips EcoPro20 lze použít také jako power banku pro nabíjení jiných zařízení, například telefonu. Stačí zařízení zapojit do portu USB na základně svítilny a ihned se začne nabíjet.

Životnost baterie 3,5 hodiny

Při plném nabití poskytuje svítilna Philips EcoPro20 jasné bílé světlo až 3,5 hodiny nepřetržitého používání. Takže při příležitostném používání vydrží svítilna celé dny, než je třeba baterii znovu nabít.

Malá a praktická kapesní svítilna

Malá a lehká svítilna Philips EcoPro20 se snadno vejde do kapsy. Ať pracujete kdekoli a na čemkoli, tato praktická svítilna vám pomůže práci dokončit.

Namířte světlo, kam potřebujete

Potřebujete při práci namířit světlo z jiného úhlu? Žádný problém. Svítilna Philips EcoPro20 je dodávána s 180° otočnou základnou, takže můžete světlo snadno namířit tam, kde ho nejvíce potřebujete.

360° háček vám uvolní obě ruce pro práci

Pokud potřebujete mít obě ruce volné pro práci, jednoduše zavěste svítilnu EcoPro20 poblíž pomocí vestavěného 360° zásuvného otočného háčku.

Silný magnet pro použití s volnými rukama

Pokud potřebujete mít volné ruce, oceníte, že do otočné základny byl také vestavěn silný magnet. Ten je užitečný zejména, když pracujete s kovovými povrchy v okolí, například když opravujete motor nebo provádíte údržbu strojů. Magnet stačí jen přitisknout na kov a poté pomocí otočné základny namířit světlo přesně tam, kam potřebujete.

Odolný proti otřesům

I ti nejobatrnější občas něco upustí. Proto je svítilna Philips EcoPro20 navržena s robustním pouzdem, ve kterém přežije příležitostné pády na zem.

