

Philips X-tremeVision G-force
Resistência a vibrações de
10 G

Tipo de lâmpada: H4
12 V, 55/60 W
12 V, 60/55 W
Até 130% mais luminosidade



12342XVGB1

Desfrute de um desempenho X-treme

Luz até 130% mais brilhante

As lâmpadas X-tremeVision G-force para automóvel da Philips estão entre as mais brilhantes à disposição. Estas brilham mais do que as outras lâmpadas com até 130% mais de brilho, um comprimento de feixe superior e resistência a vibrações de 10 G. Veja mais longe, reaja mais rapidamente e conduza com mais segurança.

Luz branca para maior contraste

- Luz significativamente mais branca para melhorar o conforto e a segurança

Luzes duradouras com uma resistência a vibrações de até 10 G

- Uma vida inteira de segurança para poder ver e ser visto
- Desempenho significa mais luz e uma vida útil mais longa
- Lâmpadas de desempenho duradouro para uma resistência a vibrações de 10 G

Luz até 130% mais brilhante para uma melhor visibilidade

- Uma das lâmpadas mais brilhantes: excelente desempenho de luz
- Veja mais longe, reaja mais depressa com até 130% mais de brilho

Segurança melhorada

- Está entre as lâmpadas homologadas para faróis mais seguras

Qualidade da Philips

- Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips

PHILIPS

Destaques

Até 130% mais luminosidade

Uma iluminação perfeita é especialmente importante à distância – normalmente, entre 75 a 100 metros à frente do seu veículo. A Philips X-tremeVision G-force aumenta a sua visibilidade com luminosidade até 130% superior. Isto ajuda-o a reconhecer obstáculos e potenciais perigos com mais antecedência do que a maioria das lâmpadas de halógeno para faróis.

O melhor desempenho de luz

Com a sua geometria de filamento otimizada de alta precisão, enchimento de gás de alta pressão até 13 bares, revestimento de alta precisão e vidro de quartzo UV de alta qualidade, a lâmpada para faróis Philips X-tremeVision G-force define um novo marco na iluminação automóvel. Estas foram desenvolvidas para o melhor desempenho e uma visibilidade sem cedências.

Luz significativamente mais branca

A luz branca brilhante de até 3500 K é significativamente mais branca do que a das lâmpadas convencionais. A tecnologia Gradient Coating™ patenteada da Philips produz uma luz mais intensa. Assim pode desfrutar do desempenho de iluminação mais brilhante e de uma experiência de condução noturna extremamente confortável.

Uma vida inteira de segurança

Cada potencial avaria de uma peça sobressalente é um risco para si e para o seu veículo. Isto aplica-se especialmente às lâmpadas para faróis. Cada lâmpada de farol avariada reduz a visibilidade e a segurança para si e o restante tráfego. A Philips X-tremeVision G-force com o precioso gás xénon está otimizada para uma vida útil longa e fiável. Pode ver e ser visto durante mais tempo do que com qualquer outra lâmpada de alto desempenho.

Mais luz e uma vida útil mais longa

A lâmpada para faróis Philips X-tremeVision G-force foi desenvolvida para um desempenho extraordinário, produzindo uma luz até 130% mais brilhante, sem comprometer a vida útil. Com até 450 horas* de vida útil, a Philips X-tremeVision G-force é significativamente mais duradoura do que as soluções da concorrência na categoria de mais luz. (*testadas à voltagem padrão de 13,2 V).

Resistência às vibrações

As viagens de hoje em dia podem ser um desafio. Não deixe que um buraco na estrada estrague as luzes do seu automóvel. As Philips X-tremeVision G-force foram desenvolvidas para durar. Testadas para resistir a vibrações de até 10G, estas lâmpadas têm uma resistência excelente.

Lâmpada homologada segura para faróis

A Philips X-tremeVision G-force é uma das formas mais seguras, simples e eficientes para melhorar as lâmpadas para faróis do seu automóvel, dentro dos parâmetros legais. As lâmpadas têm certificação ECE total.

Iluminação automóvel de alta qualidade

As luzes tecnologicamente avançadas da Philips são reconhecidas na indústria automóvel e existem há mais de 100 anos. Os produtos com qualidade do equipamento original da Philips são criados e desenvolvidos de acordo com processos rigorosos de controlo da qualidade (incluindo normas ISO aplicáveis), o que resulta em normas de produção consistentemente elevadas. As X-tremeVision G-force são compatíveis com os modelos de automóveis das principais marcas, como Audi, BMW, Ford, GM, Toyota e Volkswagen. Consulte o guia de seleção do produto para obter mais informações.

Especificações

Especificações de marketing

- Vantagens esperadas: Mais luz
- Destaque do produto: Mais luz

Descrição do produto

- Aplicação: Máximos, Médios
- Encaixe: P43t-38
- Designação: 12342XVGB1
- Homologação ECE
- Alcance: X-tremeVision G-force
- Tecnologia: Halógeno
- Tipo: H4

Vida útil

- Vida útil: 450 horas

Caraterísticas da luz

- Temperatura da cor: Até 3500 K
- Lúmenes: 1650 ±15%/1000 ±15% lm

Caraterísticas elétricas

- Voltagem: 12 V
- Potência: 60/55 W

Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: 12342XVGB1
- Código de encomenda: 35529130

Dados da embalagem

- Tipo de embalagem: Blister
- EAN1: 8727900355291
- EAN3: 8727900355390

Informação do produto embalado

- Peso bruto por unidade: 34.4 g
- Comprimento: 9.5 cm
- Largura: 4.86 cm
- Altura: 12.9 cm
- Quantidade na embalagem: 1
- Quantidade mínima de encomenda (para profissionais): 10

Informações da embalagem exterior

- Comprimento: 25.5 cm
- Largura: 19 cm
- Altura: 13 cm
- Peso bruto por unidade: 0.47 kg



Data de publicação
2024-08-21

Versão: 7.7.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com