

PHILIPS

UV Pillar

Xperion 6000

500 lm Boost/250 lm Eco

180 lm Spot + UV

Akkulaufzeit: 4,5 Std. (Eco:
10 Std.)

Hohe CRI- und UV-
Leckerkennung



X60UVPIX1



Für Sie entwickelt

Fortschrittliche Beleuchtung, auf die Sie sich verlassen können

Unsere Premium-Lampe: Die Philips Xperion 6000 UV Pillar, ist eine vielseitige Arbeitsleuchte mit mehreren leistungsstarken Lichtquellen, UV-Licht, hohem CRI und langlebigem Akku. Finden Sie Ihre Lampe über die Funktion "Find My Device" im Handumdrehen wieder.

Sehen Sie, wo andere nichts sehen

- Hochwertige LED-Leuchte mit mehreren Ausgängen
- Lecks mit UV-Licht erkennen
- Zeigt Objekte in ihren echten Farben (CRI95)
- Lange Laufzeit in verschiedenen Lichtmodi

Intelligentes, ergonomisches Design

- Intelligenter drehbarer Haken mit Magnet und ergonomischem Gehäuse
- Einfach Ihr Gerät finden

Bewältigt schwierige Bedingungen problemlos

- Stoßfest, wasserfest und widerstandsfähig gegen Lösungsmittel (IP65/IK07)

Erweiterte Garantie

- Verlängern Sie Ihre Online-Garantie auf 3 Jahre

Zubehör zum Aufrüsten Ihrer Arbeitslampe erhältlich

- Intelligente Lösungen zum Aufladen Ihres Geräts

Besonderheiten

Mehrere Lichtmodi



Die hochwertige, homogene LED leuchtet mit 100 %iger Zuverlässigkeit und kann vielseitig eingesetzt werden. Sie hilft Ihnen, in dunklen Umgebungen klar zu sehen, wodurch Verfärbungen und beschädigte Komponenten leicht sichtbar werden. Die Philips Xperion 6000 UV Pillar ist eine hochwertige, zuverlässige Leuchte für alle Arten von Inspektions- und Reparaturarbeiten.

Einzigartige UV-Leckerkennung



Diese hochwertige Arbeitsleuchte wird mit einem zusätzlichen UV-Licht geliefert, damit Sie undichte Stellen leicht erkennen können. Richten Sie das UV-Licht über jeden Bereich, um erforderliche Reparaturen von Lecks festzustellen. Die Philips Xperion 6000 UV Pillar eignet sich für all Ihre Beleuchtungsanforderungen.

Präzise Farbwiedergabe



Je höher der Farbwiedergabeindex (Color Rendering Index, CRI), desto einfacher ist es, eine schnelle und präzise Überprüfung der Fahrzeugkarosserie durchzuführen. Sie können Farbe, Politur, Reinigung oder vorbereitete Flächen prüfen, als würden Sie

an einem sonnigen Tag im Freien arbeiten. Leuchten mit einem niedrigen CRI-Wert lassen einige Farben unnatürlich erscheinen. Lichtquellen mit einem CRI von 90 oder höher ermöglichen es Ihnen, Farbunterschiede, wie z. B. bei Kratzern, schnell und einfach zu erkennen.

Lichtmodi für verschiedene Anforderungen



Die Philips Xperion 6000 UV Pillar ist sofort einsatzbereit. Eine einzelne Ladung liefert genügend Energie für einen ganzen Arbeitstag: Bis zu 10 Stunden im Eco-Modus, 4,5 Stunden im Boost-Modus und 12 Stunden als Spotlicht. Die Philips Xperion 6000 UV Pillar verfügt über einen leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku und kann innerhalb von 4,5 Stunden über USB-C vollständig aufgeladen werden, damit Sie die LED-Leuchte in vollem Umfang nutzen können.

Ermöglicht freihändiges Arbeiten



Der ergonomisch geformte Griff mit Anti-Rutsch-Beschichtung ermöglicht Ihnen ein sicheres Halten der Arbeitsleuchte. Wenn Sie zum Arbeiten beide Hände benötigen, können Sie die Leuchte mit den um 360 Grad drehbaren, einziehbaren Haken und dem starken Magneten sicher positionieren. Der Ein-/Ausschalter befindet sich auf der Rückseite, um sicherzustellen, dass das Licht beim Einschalten nicht direkt in Ihre Augen blendet.

Funktion "Find My Device"



Machen Sie sich keine Sorgen mehr über den Verlust Ihres Geräts. Mit der Funktion "Find My Device" finden Sie Ihr Gerät ganz einfach wieder. Verwenden Sie die Fernbedienung, um einen akustischen Signalton und ein Blinklicht auszulösen und das Gerät zu lokalisieren. Das hellgrüne Gehäuse sorgt dafür, dass Sie Ihr Gerät auch in dunklen Umgebungen erkennen.

Für Widerstandsfähigkeit entwickelt



Die Philips Xperion 6000 UV Pillar wurde speziell für den Einsatz in rauen Arbeitsumgebungen entwickelt, bietet eine hohe Stoßfestigkeit gemäß IK07 und Wasserbeständigkeit gemäß IP65 sowie eine Oberfläche, die Chemikalien und Lösungsmitteln in der Werkstatt standhält. Sie ist langlebig, weil selbst die ruhigsten Hände zusätzliche Unterstützung benötigen.

Bis zu 3 Jahre Garantie



Profitieren Sie von der 2-jährigen Philips Standardgarantie plus 1 Jahr Garantieverlängerung¹

Daten

Elektrische Eigenschaften

Akkukapazität: 4.400 mAh
Akkuladezeit: Bis zu 4,5 Stunden
Akkuladezeit (Boost): Bis zu 4,5 Stunden
Akkuladezeit (Eco): Bis zu 10 Stunden
Akkuladezeit (Pointer): Bis zu 12 Stunden
Akkutyp: Lithium-Akku
Ladekabel-Typ: USB-C
Steckertyp: EU-Stecker
Spannung: 3,7 V
Wattleistung: 5 W
Stromquelle: Akku

Lichteigenschaften

Abstrahlwinkel: 100 Grad
Abstrahlwinkel (Pointer): 15°
Farbtemperatur: 6.000 K
Lichtleistung (Boost): 500 Lumen
Lichtleistung (Eco): 250 Lumen
Lichtleistung (Pointer): 180 Lumen

Marketing-Spezifikationen

Zu erwartende Vorteile: Für Sie entwickelt
Produktmerkmale: Hohe CRI- und UV-
Leckerkennung

Bestellinformationen

Bestellnummer: X60UVPIX1
Bestellcode: 01471931

Umverpackungsinformationen

Höhe: 18 cm
Länge: 25 cm
Breite: 17 cm

Verpackungsdaten

EAN1: 8719018014719
EAN3: 8719018014726

Produktinformationen

Kabellänge: 1 Meter langes USB-Kabel, 5 V,
1 A, Adapter
Höhe: 23 cm

Länge: 5,2 cm
Packungsmenge/MOQ: 6
Gewicht mit Batterien: 432 g

Produktbeschreibung

Freihandfunktion: Drehbarer Haken, starker
Magnet
Haken: 360-Grad-Rotation
Stoßfestigkeit (IK): IK07
Magnet: 2 Magnete
Materialien und Verarbeitung: Robustes ABS
+ weiches Gummi
Betriebstemperatur: -10 °C bis 40 °C
Widerstandsfähig gegen: Fett, Öl,
Lösungsmittel in Werkstätten
Technologie: COB-LED
UV-Leckerkennung
Schutzart (IP): IP65
Produktreihe: Xperion 6000

