



Philips Ultinon Drive 5100  
Listwa oświetleniowa LED  
4 cale

Homologacja drogowa i ECE

R149-12,5

1150 lm, długość wiązki ponad  
240 m

Dwukolorowe światła pozycyjne  
Do każdego terenu i na każdą  
pogodę



LUMUD5101LX1

## Duża jasność i bezpieczeństwo podczas jazdy

### Jasny i wytrzymały sprzęt na podróże lądowe

Listwa oświetleniowa LED Philips Ultinon Drive 5101L to moc, która zapewni Ci bezpieczeństwo, niezależnie od tego, dokąd jedziesz. Dzięki oświetleniu, które sprawdza się w najbardziej niesprzyjających warunkach i dodaje Twojemu pojazdowi stylu, dostrzeżesz zagrożenia w odległości nawet 240 metrów.

#### Zaprojektowane do pracy w nieprzyjazznych warunkach

- Odporna na korozję obudowa, uchwyty montażowe ze stali nierdzewnej
- Wodoodporność klasy IP68 oraz IP69K pozwala opanować warunki pogodowe

#### Oświetlenie pomocnicze z homologacją drogową

- Wydajne listwy oświetleniowe LED z homologacją drogową

#### Łatwa instalacja dzięki elastycznym opcjom montażu

- Niskoprofilowa konstrukcja ułatwia dopasowanie

#### Dwukolorowe światła pozycyjne sygnalizują Twoją obecność

- Wybierz kolor światel pozycyjnych

#### Blask zwiększający bezpieczeństwo jazdy.

- Intensywne oświetlenie zapewniające doskonałą widoczność

# PHILIPS

## Listwa oświetleniowa LED 4 cale

Homologacja drogowa i ECE R149-12,5 1150 lm, długość wiązki ponad 240 m, Dwukolorowe światła pozycyjne, Do każdego terenu i na każdą pogodę

# Dane techniczne

### Opis produktu

- Aktywacja trybu zwiększonej mocy: Nie
- Odporność na uszkodzenia
- ECE R10
- ECE R149
- Numer referencyjny ECE: 12,5
- Stopień ochrony przed uderzeniami (IK): IK07
- Stopień ochrony przed penetracją (IP): IP68 i IP69K
- Kąt instalacji: 360°
- Materiał: Wytłaczane aluminium
- Funkcja zwiększonej mocy w terenie: Nie
- Jednoczęściowa konstrukcja korpusu
- Temperatura eksploatacji: Od -40°C do 80°C
- Seria: Ultinon Drive 51000
- Soczewka odporna na zarysowania
- Technologia: LED
- Szerokość: 150 mm / 4 cali
- Instalacja funkcji zwiększonej mocy: Nie
- Akcesoria (opcjonalne): LUMUD1001M, LUMUD1003W, LUMUD1004W
- uchwyty montażowe odporne na korozję: Uchwyt montażowy w kształcie litery U
- ECE R148
- Postojowe światła pozycyjne: Tak, białe lub pomarańczowe
- Rodzaj wtyczki: 4-stykowa wtyczka DT z kablem o długości 0,5 m

### Właściwości światła

- Temperatura barwowa: 6500 K K
- Długość wiązki o natężeniu 1 luksa: 240
- Wydajność strumienia świetlnego: 1150 lumenów
- Naturalny strumień świetlny: 4950 lumenów

### Charakterystyka elektryczna

- Napięcie: 9-30 V DC

### Informacje dotyczące zamówień

- Numer zamówieniowy: UD5101LX1
- GOC: 01842750

### Dane opakowania

- EAN1: 8719018018427
- EAN3: 8719018018434

### Informacje o zapakowanym produkcie

- Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 8
- Wymiary opakowania – dł. (mm): 350
- Wymiary opakowania – szer. (mm): 90
- Wymiary opakowania – wys. (mm): 90
- Liczba produktów w opakowaniu: 1 lampa

### Informacje o opakowaniu zewnętrznym

- Długość: 370 cm
- Szerokość: 200 cm
- Wysokość: 200 cm

LUMUD5101LX1/10

# Zalety

### Widoczność do 240 metrów

Listwa oświetleniowa LED Philips Ultinon Drive 5101L zapewnia jasną wiązkę światła, która oświetla drogę przed pojazdem na odległość do 240 metrów\*. Efektywna moc 1150 lumenów jest równomiernie rozłożona w zoptymalizowanej wiązce pośredniej, dzięki czemu zapewnia intensywne oświetlenie o szerokim i dalekim zasięgu oraz ogranicza oślepianie podczas codziennego użytkowania. Dzięki niej kierowcy mogą szybciej reagować na ciemnych, wiejskich i gruntowych drogach. Chłodne światło o temperaturze 6500 kelwinów zapewnia światło dzienne, poprawiając kontrast i pomagając kierowcom zachować koncentrację.

### Jasno-biała lub pomarańczowa dioda LED

Dzięki dodatkowemu światłom pozycyjnym LED Philips Ultinon Drive 5101L Twój samochód już nigdy nie pozostanie niezauważony na bocznych drogach lub parkingu. Wyraź swój styl i osobowość, wybierając kolor światła: intensywny pomarańczowy lub chłodna biel.

### Wodoodporność zapewnia trwałe źródło światła

Dzięki pomysłowej, bezśrubowej konstrukcji listwa oświetleniowa LED Philips Ultinon Drive 5101L wytrzyma nawet najbardziej wilgotne warunki. Certyfikat IP69K oznacza, że będzie działać niezależnie od tego, dokąd prowadzi droga i jaka jest pogoda. A po zakończeniu jazdy będzie doskonale współpracować z dowolną myjką elektryczną, używaną do mycia samochodu.

### Nie ulega korozji

Dzięki anodowanej obudowie poddanej wstępnej obróbce i malowaniu proszkowemu listwa oświetleniowa LED Philips Ultinon Drive 5101L zapewnia doskonałą ochronę przed korozją. Jej uchwyty montażowe są wykonane ze stali nierdzewnej, która nie ulega korozji. Jest odporna na śnieg, lód, a nawet sól. Zbudowane z trwałych, wysokiej jakości materiałów dodatkowe oświetlenie LED firmy Philips zapewni wiele lat niezawodnej pracy.

### Oświetlenie z homologacją drogową

Listwa oświetleniowa LED Philips Ultinon Drive 5101L spełnia normy ECE-R149 i jest w pełni zgodna z przepisami drogowymi w zakresie funkcji światła drogowych i pozycyjnych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa listwy oświetleniowej LED firmy Philips zostały przetestowane zgodnie ze specyfikacją EMC R10, aby zapewnić ich bezproblemowe działanie z układami elektrycznymi pojazdu. Listwa oświetleniowa LED Philips Ultinon Drive 5101L spełnia normy ECE-R149 i jest w pełni zgodna z przepisami drogowymi w zakresie funkcji światła drogowych i pozycyjnych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa listwy oświetleniowej LED firmy Philips zostały przetestowane zgodnie ze specyfikacją EMC R10, aby zapewnić ich bezproblemowe działanie z układami elektrycznymi pojazdu.



Data wydania 2024-04-02

Wersja: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Długość wiązki zmierzona dla 1 luksa.