

PHILIPS

Penlight Premium Gen2

Professional

LED haute qualité

145 lm + pointeur de 120 lm

Boîtier robuste en aluminium

Rechargeable avec un port USB

LPL28RECHX1



Mieux voir, pour mieux travailler

Une lampe LED compacte rechargeable via USB pour le travail

L'outil Philips Penlight Premium Gen2 réunit une lampe d'inspection et un pointeur offrant un flux lumineux de haute qualité, le tout dans un nouveau boîtier en aluminium résistant aux produits chimiques, à l'eau et à la poussière. Un choix véritablement tout en un !

Dévoilez ce qui est obscurci

- Éclairage précis puissant : 120 lumens
- Éclairage LED haute qualité, jusqu'à 145 lumens
- Grand angle du faisceau : jusqu'à 90°
- Vaincre l'obscurité avec une lumière douce et naturelle

Éclairage mains libres

- Prêt à l'emploi en 2 heures
- Crochet rotatif à 80° avec aimant

Vous ne perdrez plus jamais votre lampe

- Couleurs améliorées pour faciliter le repérage

Résistance élevée

- Résistance aux chocs - IK07
- Résiste aux produits chimiques et aux solvants des ateliers
- Protection contre l'eau et la poussière - IP54

Points forts

Résistance aux chocs - IK07



Résistance aux chocs - IK07

Résiste aux produits chimiques

En plus de résister aux chocs, le boîtier de notre lampe d'inspection est étanche et résiste aux solvants et aux produits chimiques des ateliers.

Grand angle du faisceau

« Le Philips Penlight Premium Gen2 produit un faisceau lumineux de 90° éclairant une large zone afin de faciliter les inspections rapides. »

Éclairage précis : 120 lumens

Vous êtes déçus par la qualité des éclairages imprécis ? Plus maintenant. Le nouveau pointeur du Penlight Premium Gen2 offre un éclairage puissant et précis de 120 lumens. Grâce à son design ultra-fin, le Philips Penlight Gen2 peut être manipulé dans des espaces très exigus. Ses LED puissantes illumineront tout.

Éclairage LED haute qualité

Visibilité parfaite ! Petit et puissant, le Philips Penlight Premium Gen2 produit un flux lumineux exceptionnel de 145 lumens grâce à ses LED blanches haute qualité. Cet outil d'éclairage compact dévoile les plus petits détails obscurcis.

Protection contre l'eau et la poussière

Le Philips Penlight Premium Gen2 est conforme à la norme IP54. Cet outil d'inspection compact est entièrement protégé contre l'eau, l'humidité et la poussière, dans l'atelier comme à l'extérieur.

Batterie à charge rapide

Le Philips Penlight Premium Gen2 est le seul outil compact équipé d'une batterie à charge rapide. Il se charge en 2 heures, et offre alors 6 heures d'autonomie. Le Philips Penlight Premium Gen2 est un outil fiable et robuste qui ne nécessite qu'une courte durée de recharge quotidienne.

Libère vos mains pour le travail

Grâce au crochet rotatif à 80° avec aimant, vous pouvez placer cette lampe sur toutes les surfaces, ce qui vous laisse les deux mains libres pour le travail.

Vous ne perdrez plus jamais votre lampe

« Les nouvelles couleurs améliorent la signature visuelle de la lampe, que vous retrouverez plus facilement. Ne perdez plus jamais votre lampe. Vous ne craignez plus d'égarer votre meilleur outil d'inspection ! »

Vaincre l'obscurité

Le Philips Penlight Premium Gen2 défie l'obscurité grâce à ses puissantes LED produisant une lumière blanche intense et un large faisceau lumineux. Ce dernier illumine de manière uniforme la zone souhaitée, afin d'offrir une visibilité optimale et d'éclairer chaque détail avec une précision parfaite. La température de couleur de 6 000 K des LED crée une lumière blanche naturelle agréable, qui améliore le confort visuel et réduit la fatigue oculaire pour travailler dans de bonnes conditions.

Caractéristiques

Carton externe

Nombre d'emballages: 4
Poids brut: 1,344 kg
GTIN: 1 87 27900 39220 0

Informations de commande

Saisie des commandes: LPL28RECHX1
Code de commande: 39220394

Caractéristiques électriques

Autonomie de la batterie: 1 200 mAh
Durée de charge de la batterie: 2 h
Autonomie des piles: Jusqu'à 6 heures
Type de batterie: Lithium
Type de câble de recharge: Port micro-USB
Type de fiche électrique: UE
Source d'alimentation: Batterie rechargeable
Tension: 100-240 V
Puissance consommée: 5 W

Caractéristiques lumineuses

Angle de faisceau: 80 degré
Angle du faisceau (pointeur): 15 degré
Température de couleur: 6 000 K
Durée de vie des LED: Jusqu'à 10 000 h
Flux lumineux: 145 lumen
Flux lumineux (pointeur): 120 lumen

Informations, emballage externe

Poids brut par pièce: 1 344 g

Informations de l'emballage

EAN1: 8727900392203
EAN3: 8727900392210

Informations relatives au produit emballé

Nombre de packs / quantité minimale de commande: 4
Poids avec piles: 107 g
Taille: Compact

Description du produit

Crochet: Clip rotatif à 80°
Indice de résistance aux chocs (IK): IK07
Indice de protection contre la pénétration de l'eau (IP): IP54
Aimant
Matériaux et finition: Boîtier métallique robuste
Nombre de LED: 5
Température de fonctionnement: -10 à 50 °C
Résiste aux produits suivants: graisse, huile, Solvants des ateliers
Technologie: LED
Gamme: Penlight, Professionnel

