

# PHILIPS

## CBH52

### Professional

32 LUXEON-LED'er af høj kvalitet

Dobbelt funktion: Kabel og batteri

1.200 lm og 120° stråleradius

Kan forlænges op til 2,08 meter



LPL73X1



## Se bedre, arbejd bedre

LED-hybridmotorhjelmslampe med eller uden ledning

Philips CBH52-motorhjelmslampen, der strømforsynes via stikkontakt eller batteri, har tre lysniveauer på op til 1200 lm, en 120° bred stråleradius, 360° roterbarhed og en holder på op til 2,08 meter. Alsidig, fleksibel motorhjelmslampe til biler og lastbiler.

#### Kraftigt, klart hvidt lys

- 32 LUXEON LED'er i topkvalitet
- Tre muligheder for lyseffekt

#### Forbedret alsidighed

- Teleskopbeslag, som kan forlænges
- Glidende lysmodul
- Kan udvides på alle køretøjer
- Batteristatusindikator

#### Lang brugstid

- 120° bred strålevinkel
- Langtidsholdbart, ledningsfrit batteri

#### Forbedret holdbarhed

- 5 meter robust kabel
- Robust aluminiumskabinet
- Vand- og støvbeskyttet

# Vigtigste nyheder

## 32 LUXEON LED'er i topkvalitet

Philips CBH52 professionel hybridmotorhelmslampe med 32 kraftige Lumileds LUXEON LED'er, som giver et intenst hvidt lys og en klar bred stråle under alle forhold. Det naturlige hvide lys på op til 5.500 Kelvin er designet til at give dig tydeligt udsyn, når du arbejder, og det er også skånsomt mod øjnene og modvirker træthed.

## Tre muligheder for lyseffekt

Philips CBH52 har tre nyttige strømtilstande. Den fulde lysstyrketilstand giver dig et kraftigt lys på 1.200 lumen, så du kan se selv de mindste detaljer. Den afbalancerede tilstand på 900 lumen lader dig se alt, så du kan arbejde komfortabelt i timevis ad gangen. Og hvis du bruger lampen, mens den er taget ud af stikkontakten i en længere periode, kan du vælge miljøvenlig tilstand for at øge batteriets levetid. Med en reduceret lysstyrke på 500 lumen kan du stadig nyde godt af et klart lys i høj kvalitet i helt op til 5 timer.

## Teleskopbeslag, som kan forlænges

Philips CBH52 er udstyret med to integrerede teleskopiske kroge, som kan forlænges på begge sider og kan drejes 360°. Krogene har bredere åbninger og er dækket med blødt gummi for nem montering på køretøjets motorhelms, uden at du behøver bekymre dig om ridset maling.

## Glidende lysmodul

Takket være Philips CBH52's unikke design kan du skubbe lysmodulet langs monteringen til det område, du vil oplyse. Det er ikke nødvendigt at ændre lampens vinkel, når modulet flyttes.

## Kan udvides på alle køretøjer

Philips CBH52-motorhelmslampen har en holder, der kan udvides fra 1,1 til 2,08 meter, så den kan bruges på mange forskellige steder. Uanset om du befinder dig under motorhelmen, taget eller bagklappen på en hvilken som helst bil, varevogn eller lastbil, har denne lampe den fleksibilitet, du har brug for.

## 120° bred strålevinkel

Se mere med Philips CBH52's enestående 120° brede strålevinkel. Den brede og klare lysstråle fordeles jævnt over det oplyste område, så du får optimalt overblik og oplyser alle detaljer med knivskarp præcision.

## 5 meter robust kabel

Med henblik på længere tids brug er Philips CBH52 forsynet med et langt, robust kabel på 5 meter (100-240 V), hvilket giver konstant belysning, mens du arbejder. Ligesom selve lampen er kablet konstrueret til at kunne klare selv barske værkstedsmiljøer og kan modstå kemikalier som f.eks. kulbrinter.

## Langtidsholdbart, ledningsfrit batteri

Har du brug for at bevæge dig rundt i værkstedet, mens du arbejder? Det er ikke noget problem. Tag blot kablet ud af Philips CBH52. Den lange batteritid giver dig op til 9 timers kontinuerlig brug uden ledning i Eco-tilstand (500 lumen).

## Robust aluminiumskabinet

Philips CBH52's robuste aluminiumskabinet overholder den internationale IK07-standard for slagbestandighed og er designet til at modstå barske arbejdsmiljøer. Fordi vi ved, at selv de mest omhyggelige medarbejdere nogle gange taber deres værktøj.

## Batteristatusindikator

Se, hvornår batteriet skal oplades. Philips CBH52 har en batteristatusindikator, der viser, hvor længe arbejdslampen kan fungere, før batteriet er afladet. Nu behøver du aldrig mere løbe tør for strøm midt i en opgave. Indikatoren viser også den resterende tid, indtil batteriet er fuldt opladet.

## Vand- og støvbeskyttet

Philips CBH52 overholder den internationale IP54-klassifikation for stænk- og støvbestandighed. Lampen er konstrueret i henhold til strenge produktionsstandarder og er modstandsdygtig over for stænkvand og beskyttet mod støv.

# Specifikationer

## Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: LPL73X1  
Ordrekode: 00521231

## Elektriske karakteristika

Batterikapacitet: 5200 mAh  
Effekt: 10 W  
Spænding: 3,6 (batteri) V  
Batteridriftstid (Eco): op til 4 timer/900 lm og 5 timer/500 lm  
Batteritype: Li-ion-batteri  
Opladningskabeltype: Kabel og adapter  
Stiktype: 8,4 V, 2 A udgang  
Batteriopladningstid: 3,2 timer  
Strømkilde: 3,6 V, 5200 mAh  
Batteridriftstid (Boost): op til 3 timer/1200 lm

## Lyskarakteristika

Farvetemperatur: 5800 K  
Lysintensitet (pointer): I/T  
Lyseffekt (fokuslys): i/t  
Lysintensitet (Boost): 1100 lux ved 0,5 m  
Lysintensitet (Eco): 850 lux og 550 lux ved 0,5 m,  
LED-levetid: >10.000 timer  
Strålevinkel: 120°

Lyseffekt (Eco): 900 lumen og 500 lumen  
Lyseffekt: 1200 lumen  
Strålingsvinkel (pointer): I/T

## Emballageoplysninger

Bruttovægt pr.del: 1677 g  
Højde: 28,5 cm  
Længde: 119 cm  
Bredde: 25 cm

## Emballagedata

EAN1: 8719018005212  
EAN3: 8719018005229

## Medfølgende produktoplysninger

Kabellængde: 5 m  
Diameter: i/t cm  
Pakkeantal / mindste ordremængde: 6  
Vægt med batterier: 940 g  
Vægt med kabel: 1355 g  
Vægt uden kabel: 940 g  
Størrelse: Standard  
Højde: 11,8 cm  
Længde: 116 (foldet), 208 (forlænget)  
Bredde: 6 cm  
Vægt uden batterier: i/t

## Produktbeskrivelse

Krog: kan roteres, kan trækkes tilbage i begge sider

Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK07

Kapslingsklassificering (IP): IP54

Magnet: Nej

Materialer og finish: Aluminiumsplade

Antal LED'er: 32 LUXEON LED'er

Modstandsdygtig over for: fedt, olie, opløsningsmidler i værkstedet

Teknologi: LED

Hovedtelefoner med krog: I/T

Sortiment: Professional

Driftstemperatur: 0-40°C

Sortiment: CBH

Lyspen: i/t

UV-lækagedetektor: Nej

## Markedsføringspecifikationer

Produktoplysning: Arbejdslampe til motorhjelm

Forventede fordele: Se bedre, Arbejd bedre

## Strømforbrug

Energimærke: G

