



Philips RacingVision GT200
лампа для передніх фар

Тип лампи: H7

В упаковці: 1 шт.
12 В, 55 Вт

12972RGTB1

Неймовірна ефективність дозволеної лампи

Наші лампи піднесуть керування транспортним засобом на новий рівень

Якщо Ви закохані в їзду, автомобільні лампи Philips RacingVision GT200 можуть покращити Ваш досвід керування транспортним засобом. На 200% яскравіше світло, яке освітлює на понад 80 метрів попереду, означає кращу видимість і швидшу реакцію для більш захоплюючого водіння.

На 200% яскравіше світло, яке повністю змінить Ваше водіння

- Нова технологія виготовлення кварцового скла для ультраточної світловіддачі
- Лампи з покриттям за новою технологією пропускають ще більше світла
- Суттєве покращення видимості та більше задоволення від водіння

Найефективніший пучок світла в нашому портфоліо

- Ефектний промінь, довший на 80 метрів(2)

Повністю дозволені для приємного керування транспортним засобом

- Високоєфективне світло, схвалене для автомобільних доріг

Гарантія якості Philips

- Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

PHILIPS

Лампа для передніх фар
Тип лампи: H7 В упаковці: 1 шт., 12 В, 55 Вт

Специфікації

Маркетингові особливості

- Очікувані переваги: Більше світла
- Особливість виробу: До 200% яскравіше світло

Опис виробу

- Застосування: Фари дальнього світла, Фари ближнього світла, Передні протитуманні фари
- Цоколь: PX26d
- Позначення: H7 12972 RGT 12V 55W PX26d V1
- Відповідність стандартам ECE
- Лінійка: RacingVision GT200
- Технологія: Галогенні
- Тип: H7

Термін експлуатації

- Термін експлуатації: 250 год

Характеристики світла

- Люмен: 1500 ±10%
- Колірна температура: 3500

Електричні характеристики

- Потужність (Вт): 55 Вт
- Напруга: 12 В

Інформація для замовлень

- Код артикулу: 12972RGTB1
- Код замовлення: 00573130

Дані упаковки

- EAN1: 8719018005731
- EAN3: 8719018005748
- Тип упаковки: V1

Інформація про упаковку

- Довжина: 9.5 см
- Ширина: 3.6 см
- Висота: 12.9 см
- Кількість в упаковці: 1
- Мінімальна партія (для спеціалістів): 10

Інформація про упаковку

- Довжина: 19.0 см
- Ширина: 19.0 см
- Висота: 13.0 см
- Вага бруто однієї одиниці: 0.346 кг

12972RGTB1

Основні

Наша найефективніша лампа

Як найефективніший виріб у нашому асортименті, Philips RacingVision GT200 гарантує надзвичайну видимість лампи для спортивної їзди у форматі, який можна використовувати на автомобільних дорогах. Насолоджуйтеся високою чіткістю світла, яскравішого на 200%⁽¹⁾. Оптимізований дизайн лампи краще освітлює дорогу, гарантуючи безпечніше й захопливіше водіння.

Подовжте промінь на 80 метрів

Завдяки високоефективному променю, довшому на повних 80 метрів⁽²⁾ у порівнянні з дозволеним мінімумом, лампи Philips RacingVision GT200 дають змогу бачити більше дороги попереду. Швидше виявляйте потенційні загрози, миттєво реагуйте та правильно розташуйте автомобіль на дорозі. Це все сприяє безпечнішому й приємнішому водінню.

Ефективні лампи, дозволені на дорогах

Лампи для фар Philips RacingVision GT200 схвалено ECE для використання на дорогах. Прагматичні водії високо оцінять яскраву лампу, яку дозволено використовувати на дорогах, сумісну з чинними нормами.

Більше світла на дорозі

Новий запатентований градієнт і технології покриття дають змогу цим лампам спрямовувати більше світла на дорогу, покращуючи видимість уночі. Крім максимального освітлення, ви можете насолоджуватися стильним, виразним світлом, що задовольняє сучасні потреби.

Яскравість там, де потрібно

Нові технології виготовлення кварцового скла Philips Diamond Precision забезпечують чітку світлотіньову межу та яскравіше освітлення там, де воно справді потрібно, – у центральній області. Крім того, кварцове скло більш стійке до перепадів температур, а отже, така лампа має довший строк експлуатації, а вдосконалене поглинання УФ-променів захищає оптику фар.

Освітлення найвищої якості для авто

Високотехнологічні освітлювальні рішення Philips відомі в автомобільній галузі вже понад 100 років. Вироби Philips стандарту Original Equipment Quality створено з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (включно з чинними нормами ISO), що забезпечує незмінно високі результати. Лампи Philips RacingVision GT200 сумісні з моделями автомобілів більшості марок, як-от Audi, BMW, Ford, GM, Toyota та Volkswagen. Дізнатися більше можна в посібнику з вибору ламп.



Дата випуску 2023-11-28

Версія: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* 1 Яскравість у порівнянні з мінімальним дозволеним стандартом.

* 2 Додаткова безпечна відстань як співвідношення довжини променя з отриманим мінімумом відповідно до норм ECE на основі значення 1 люкс. Найбільша відстань від автомобіля.