

PHILIPS

CBH52

Professional

32 първокласни светодиода
LUXEON

Двоен режим: кабел и батерия

1200 lm и 120° радиус на лъча

Удължаване до 2,08 метра



LPL73X1



Виждайте по-добре, работете по-добре

Хибридна LED лампа за капак с кабел и безжична

Лампата за капак Philips CBH52 – със захранване с батерии или кабел – предлага три нива на осветеност до 1200 lm, широк 120° радиус на лъча, възможност за въртене на 360° и удължаване на стойката до 2,08 метра. Гъвкава, подвижна лампа за капак за автомобили и камиони.

Мощна ярка бяла светлина

- 32 първокласни светодиода LUXEON
- Три опции за светлоотдаване

Подобрена гъвкавост

- Телескопична стойка с възможност за удължаване
- Плъзгащ се светлинен модул
- С възможност за удължаване – за всички превозни средства
- Индикатор за състоянието на батерията

Дълготрайна ефективност

- 120° широколъчен лъч
- Дълготрайна безжична батерия

Повишена издръжливост

- 5-метров устойчив кабел
- Издръжлив алуминиев корпус
- Водоустойчивост и прахоустойчивост

Акценти

32 първокласни светодиода LUXEON

Хибридната професионална лампа за капак Philips CBH52 включва 32 мощни светодиода Lumileds LUXEON, предоставящи интензивна бяла светлина и ярък широк лъч при всякакви условия. Създадена да ви предоставя ясна видимост, докато работите, естествената бяла светлина до 5500 Келвина е и нежна към очите ви, за да предотврати умора.

Три опции за светлоотдаване

Philips CBH52 предлага три полезни режима на мощност. Режимът на усилване Ви предоставя мощно светлоотдаване от 1200 лумена, което ще Ви помогне да видите дори най-дребните детайли. Балансираният режим от 900 лумена Ви позволява да виждате всичко и да работите комфортно с часове. Ако използвате лампата, докато е изключена от електрическата мрежа за продължителен период от време, можете да изберете режим „Еко“ за пестене на заряда на батерията. С намалено светлоотдаване от 500 лумена все още ще се наслаждавате на висококачествена ярка светлина в продължение на до цели 5 часа.

Телескопична стойка с възможност за удължаване

Philips CBH52 е оборудвана с две вградени телескопични куки с възможност за удължаване от двете страни и може да се завърта на 360°. Куките имат по-широки отвори и са покрити с мека гума за лесно прикрепяне към капака на превозното средство, така че да не се притеснявате от надраскване на боята.

Плъзгащ се светлинен модул

Благодарение на уникалния дизайн на Philips CBH52 можете да плъзгате светлинния модул по стойката към зоната, която искате да осветите. Не е необходимо да променяте ъгъла на лампата, когато изместите модула.

С възможност за удължаване – за всички превозни средства

Лампата за капак Philips CBH52 има стойка, която се разтяга от 1,1 до 2,08 метра, като позволява да се използва на голям брой местоположения. Независимо дали под капака, тавана, или багажника на който и да е автомобил, микробус или камион – тази лампа притежава гъвкавостта, от която се нуждаете.

120° широкоъгълен лъч

Подобрете видимостта с изключителния 120° широкоъгълен лъч на Philips CBH52. Широкият лъч ярка светлина се разпределя равномерно по осветената зона, като Ви предоставя оптимален изглед, и осветява всеки детайл с изключителна прецизност.

5-метров устойчив кабел

За попродължителна употреба Philips CBH52 е снабдена с дълъг издръжлив 5-метров кабел (100 – 240 V), осигуряващ продължително осветление, докато работите. Точно като самата лампа, кабелът е създаден да издържа на тежките условия на работилницата и е устойчив на различни химикали, като например въгледороди.

Дълготрайна безжична батерия

Трябва да се движите из работилницата, докато работите? Няма проблем. Просто свалете кабела от Philips CBH52. Батерията с дълъг живот ви предоставя до 9 часа продължителна безкабелна употреба в режим „Еко“ (500 лумена).

Издръжлив алуминиев корпус

В съответствие с международния стандарт за удароустойчивост IK07 устойчивият алуминиев корпус на Philips CBH52 е създаден да издържа на тежки условия на работа. Това е защото знаем, че и най-внимателните работници понякога изпускат инструментите си.

Индикатор за състоянието на батерията

Вижте кога батерията се нуждае от зареждане. Philips CBH52 включва индикатор за състоянието на батерията, който показва колко дълго може да работи лампата, преди батерията да се изтощи напълно. Никога вече не оставайте без захранване по средата на работата. Индикаторът показва също и оставащото време до пълното зареждане на батерията.

Водоустойчивост и прахоустойчивост

Philips CBH52 съответства на международния стандарт IP54 за устойчивост на пръски и прах. Произведена в съответствие с вискателни стандарти за производство и множество херметизиращи процеси, вашата лампа е устойчива на пръски и защитена от прах.

Спецификации

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: LPL73X1

Код за поръчка: 00521231

Електрически характеристики

Капацитет на батериите: 5200 mAh

Мощност: 10 W

Напрежение: 3,6 (батерия) V

Време за работа на батерия (еко): до 4 ч/900 lm и 5 ч/500 lm

Тип батерия: Литиево-йонна батерия

Тип на кабела за зареждане: Кабел и адаптер

Тип на щепсела: 8,4 V 2 A мощност

Време за зареждане на батерията: 3,2 часа

Източник на електрозахранване: 3,6 V, 5200 mAh

Време за използване на батерията (boost): до 3 ч/1200 lm

Характеристики на светлината

Цветна температура: 5800 K

Интензивност на светлината (показалец): няма данни

Светлоотдаване (показалец): няма данни

Интензивност на светлината (boost): 1100 lux на 0,5 м

Интензивност на светлината (еко): 850 лукса и 550 лукса на 0,5 м,

Експлоатационен срок на светодиодите: >10 000 часа

Ъгъл на лъча: 120°

Светлоотдаване (еко): 900 лумена и 500 лумена

Светлоотдаване:

1200 лумена

Ъгъл на лъча (показалец): няма данни

Информация за външната опаковка

Брутно тегло на бройка: 1677 г

Височина: 28,5 см

Дължина: 119 см

Ширина: 25 см

Данни за опаковката

EAN1: 8719018005212

EAN3: 8719018005229

Информация за опакован продукт

Дължина на кабела: 5 м

Диаметър: няма данни см

Количество стоки в опаковка/Минимално

количество за поръчка: 6

Тегло с батериите: 940 г

Тегло с кабел: 1355 г

Тегло без кабел: 940 г

Размер: Стандартен

Височина: 11,8 см

Дължина: 116 (сгъната), 208 (удължена)

Ширина:

6 см

Тегло без батериите: няма данни

Описание на продукта

Кука: въртяща се, 2-странно прибираща се

Клас на противударна защита (IK): IK07

Оценка на защитата от проникване (IP): IP54

Магнит: Не

Материали и покритие: Алюминиева плоча

Брой светодиоди: 32 светодиода LUXEON

Устойчива на: мазнина, масло, сервизни разтворители

Технология: LED

Лента за главата: няма данни

Обхват: Професионални

Работна температура: от 0°C до 40°C

Обхват: CBH

Светлинен показалец:

няма данни

УВ детектор за утечки: Не

Маркетингови характеристики

Акцент за продукта: Работна лампа с капак

Очаквани ползи: Вижте по-добре, Работете по-добре

Потребявана електроенергия

Скала за енергийна ефективност: G

