

PHILIPS

Konwencjonalna żarówka
wewnętrzna i sygnalizacyjna

WhiteVision

Rodzaj źródła światła: H6W

Liczba sztuk w opakowaniu: 2

12 V, 6 W

12036WHVB2



Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne

Intensywny efekt białego światła ksenonowego

Żarówki WhiteVision wzbogacają oświetlenie sygnalizacyjne i wewnętrzne o intensywny efekt białego światła ksenonowego, co znacznie ułatwia prowadzenie pojazdu w nocy. Dzięki jaśniejszemu, znacznie bielszemu światłu żarówki te stanowią doskonale połączenie stylu i bezpieczeństwa.

Maksymalna widoczność, doskonały wygląd

- Doskonałe wrażenia podczas jazdy dzięki intensywnemu efektowi białego światła ksenonowego
- Wyraźny strumień intensywnie białego światła

Maksymalnie białe światło dla lepszego kontrastu

- Najdłuższy okres eksploatacji w swojej klasie oznacza dłuższą przyjemność z jazdy
- Efekt białego światła ksenonowego zapewnia olśniewający wygląd
- Większy kontrast zapewnia lepszą widoczność i bezpieczniejszą jazdę
- Do 60% większa widoczność na drodze — maksymalna jasność

Nawet o 100% większa widoczność na drodze

- Żarówki samochodowe Philips są bardzo wytrzymałe
- Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów

Zalety

Strumień wyraźnego, białego światła

Dzięki intensywne białemu światłu i temperaturze barwowej do 3700 kelwinów żarówki Philips WhiteVision oświetlają drogę jasnym strumieniem, który natychmiast rozprasza mrok. Doskonale oświetlenie zapewniające doskonałe wrażenia podczas jazdy.

Efekt białego światła ksenonowego

Żarówki WhiteVision nadają oświetleniu pojazdu wygląd charakterystyczny dla luksusowych samochodów.

O 60% więcej światła

Znacznie dłuższy strumień światła zapewnia o 60% lepszą widoczność, co sprawia, że pojazd jest bardziej widoczny dla innych użytkowników drogi. Wpływa to na poprawę bezpieczeństwa, zmniejszając czas reakcji na potencjalne zagrożenia na drodze.

Najdłuższy okres eksploatacji w swojej klasie



Żarówki Philips WhiteVision (dostępne w wersjach H1, H3, H4, H7, T4W i W5W) zostały zaprojektowane z myślą o trwałości. Gwarantują one długi i niezawodny okres eksploatacji wynoszący do 450 godzin* — znacznie dłuższy niż w przypadku konkurencyjnych produktów. Rzadsza wymiana żarówek to z kolei większa oszczędność. (* H4 i H7 testowane przy standardowym napięciu 13,2 V)

Produkt wybierany przez producentów samochodów

Od 100 lat firma Philips jest liderem w branży oświetlenia samochodowego, wprowadzając innowacje technologiczne, które stają się standardami w nowoczesnych pojazdach. Obecnie w oświetlenie firmy Philips jest wyposażony co drugi samochód w Europie oraz co trzeci samochód na całym świecie.

Doskonałe wrażenia podczas jazdy

Żarówki Philips WhiteVision przewyższają jakością wszystkie niebieskie żarówki samochodowe dostępne na rynku — to właściwy wybór dla kierowców, którzy cenią sobie stylową, ale i bezpieczną jazdę. Dzięki temperaturze barwowej lamp ksenonowych i stylowej, białej koronie żarówki WhiteVision stanowią znaczące ulepszenie oświetlenia sygnalizacyjnego i wewnętrznego. Opatentowana technologia powlekania trzeciej generacji firmy Philips to naprawdę rewolucyjne rozwiązanie.

Większy kontrast, bezpieczniejsza jazda

Maksymalnie białe światła pozycyjne lub wewnętrzne zapewniają większy kontrast, co wyróżni Twój samochód spośród innych i zagwarantuje bardziej komfortową jazdę.

Wysoka jakość, wysoka wytrzymałość

Szkoło kwarcowe odporne na działanie promieni UV jest bardziej wytrzymałe niż szkło twarde i charakteryzuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury i drgania, co eliminuje ryzyko wczesnych awarii. Żarówki samochodowe firmy Philips wykonane ze szkła kwarcowego odpornego na działanie promieni UV pozwalają na uzyskanie zwiększonego ciśnienia w żarówce, dzięki czemu emitują mocniejsze światło i zapewniają większą trwałość.

Dane techniczne

Opis produktu

Technologia: Halogen

Typ: H6W

Zasięg: WhiteVision

Homologacja ECE

Podstawa: BAX9s

Oznaczenie: H6W 12036 WHV 12 V 6 W BAX9s

Napięcie: 12 V

Moc: 6 W

Zastosowanie: Wnętrze, Tylne światła pozycyjne/postojowe, Światła cofania

Czas eksploatacji

Trwałość: Maks. 500 h

Informacje dotyczące zamówień

Wpis zamówienia: 12036WHVB2

Kod zamówienia: 37467430

Dane opakowania

EAN1: 8727900374674

EAN3: 8727900374681

Rodzaj opakowania: B2

Informacje o zapakowanym produkcie

Ilość w opakowaniu: 2

Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 20

Waga brutto na sztukę: 2 g

Wysokość: 12,9 cm

Długość: 6,7 cm

Szerokość: 2,7 cm

Waga netto: 9,9 g

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Waga netto na sztukę: 0,052 g

Wysokość: 13 cm

Długość: 15 cm

Szerokość: 13,5 cm

Waga brutto na sztukę: 0,198 kg

Informacje marketingowe

Spodziewane zalety: Styl

Najważniejsza cecha produktu: Intensywny efekt białego światła ksenonowego

Właściwości światła

Temperatura barwowa: 3100 K

Lumeny: 125+/-12%

