

PHILIPS

Żarówka
motocyklowa

X-tremeVision Moto

Rodzaj źródła światła: H7

Liczba sztuk w opakowaniu: 1

12 V, 55 W

Więcej światła



12972XV+BW



Czuj się bezpiecznie, jeźdź bezpiecznie Nawet o 130% jaśniejsze światło

W celu uzyskania lepszego poziomu wydajności i bezpieczeństwa żarówki Philips X-tremeVision Moto zostały opracowane z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii, dzięki czemu zapewniają nawet o 130% jaśniejsze światło — pomagają to kierowcom potrzebującym widoczności na większą odległość.

Nawet o 130% jaśniejsze światło na drodze

- Oświetlenie drogi jaśniejsze nawet o 130%

Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem większej wydajności

- Zoptymalizowany okres eksploatacji i dłuższa trwałość

Maksymalna jasność na drodze

- Wzmocnij projekcję światła motocykla na drodze

Wysokiej jakości źródło światła o niezwykłej trwałości

- Żarówki motocyklowe firmy Philips są wykonane z wysokiej jakości szkła kwarcowego
- Zgodność z wysokimi standardami jakościowymi homologacji ECE
- Wybór numer jeden najważniejszych producentów motocykli

Zalety

Nawet o 130% jaśniejsze światło

Dzięki ulepszonej geometrii żarnika i wykorzystaniu wyjątkowej mieszanki gazów żarówka X-tremeVision Moto emitują nawet o 130% jaśniejsze światło na drodze.

Długi okres eksploatacji i wysoka trwałość

Żarówki Philips X-tremeVision Moto zostały opracowane z użyciem najnowocześniejszej technologii. Są wypełnione wyjątkową mieszanką gazów, która zmniejsza zużycie żarnika, co wpływa pozytywnie na trwałość i wydłuża okres eksploatacji produktu.

Wzmocnij oświetlenie na drodze

Wykorzystujące najnowszą technologię budowy żarnika oraz zoptymalizowaną geometrię żarówki X-tremeVision Moto zostały opracowane z myślą o wysokiej wydajności. Jasne, białe światło jest kierowane na drogę przed pojazdem — dokładnie tam, gdzie ma to największe znaczenie. Dzięki temu kierowca widzi dalej i może szybko zareagować, gdy ktoś niespodziewanie wtargnie na jego pas ruchu.

Wysokiej jakości szkło kwarcowe



Szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV jest wytrzymalsze niż szkło twarde i charakteryzuje się dużą odpornością na wysokie temperatury i drgania, co

eliminuje ryzyko eksplozji. Dlatego żarówki firmy Philips ze szkła kwarcowego (o temperaturze żarnika 2650°C i temperaturze szkła 800°C) są w stanie znieść znaczne skoki temperatury. Możliwość uzyskania zwiększonego ciśnienia w żarówce sprawia, że szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV emituje mocniejsze światło. A mocniejsze światło oznacza lepsze prowadzenie pojazdu, bez względu na to, jak ciemna droga przez Tobą.

Homologacja ECE

Produkty i usługi motoryzacyjne firmy Philips uważane są za najlepsze w swojej klasie na rynku producentów oryginalnego wyposażenia oraz rynku posprzedażnym. Nasze produkty są wytwarzane z materiałów o wysokiej jakości i testowane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi specyfikacjami, aby maksymalnie zwiększyć poziom bezpieczeństwa i wygody naszych klientów. Wszystkie produkty z naszej oferty są skrupulatnie testowane, kontrolowane i certyfikowane (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) zgodnie z najwyższymi wymaganiami norm ECE. To po prostu jakość, której możesz zaufać.

Wybór producentów

Od ponad 100 lat żarówki Philips są liderem w branży oświetlenia samochodowego dzięki wprowadzaniu innowacji technologicznych, które stają się standardami w nowoczesnych pojazdach. Obecnie w oświetlenie firmy Philips jest wyposażony co drugi samochód w Europie oraz co trzeci samochód na całym świecie.

Dane techniczne

Dane opakowania

EAN1: 8727900351514

EAN3: 8727900351521

Rodzaj opakowania: BW

Właściwości światła

Temperatura barwowa: Do 3500 K

Informacje marketingowe

Spodziewane zalety: Więcej światła

Opis produktu

Seria: X-TremeVision Moto

Technologia: Halogen

Zastosowanie: Światła drogowe, Światła mijania

Typ: H7

Homologacja ECE

Podstawa: PX26d

Oznaczenie: 12972XV+BW

Czas eksploatacji

Trwałość: 450 godzin

Charakterystyka elektryczna

Napięcie: 12 V

Moc: 55 W

Informacje dotyczące zamówień

Kod zamówienia: 35151430

Numer zamówieniowy: 12972XV+BW

Informacje o zapakowanym produkcie

Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 10

Ilość w opakowaniu: 1

Waga brutto na sztukę [g]: 22,7

Wysokość [cm]: 12,9

Długość [cm]: 9,5

Waga netto na sztukę [g]: 10,3

Szerokość [cm]: 3,5

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Waga brutto na sztukę [kg]: 0,350

Wysokość [cm]: 13

Długość [cm]: 19

Szerokość [cm]: 19

