

PHILIPS

lyskilde til forlygter

X-tremeVision G-force

Lyskildetype: H4

Pakke med 2 stk.

12 V, 60/55 W

Mere lys



12342XVGS2



Opnå ekstrem effektivitet

Op til 130 % kraftigere lys

Philips X-tremeVision G-force er nogle af de kraftigste autolykilder, du kan købe. Med op til 130 % kraftigere lys, en overlegen lyskeglélængde og en vibrationsbestandighed på 10 G er de overlegne i forhold til de fleste andre autolykilder. Se længere, reager hurtigere og kør mere sikkert.

Op til 130 % kraftigere lys for bedre sigtbarhed

- Se længere, og reager hurtigere med op til 130 % større lysstyrke
- En af de klareste lyskilder, der giver en fantastisk lysstyrke

Hvidt lys for at opnå bedre kontrast

- Betydeligt hvidere lys, der giver øget komfort og sikkerhed

Holdbare lyskilder med vibrationsbestandighed op til 10 G

- Sikkerhed i hele levetiden, så du kan se og blive set
- Ydeevne betyder bedre udsyn og længere levetid
- Endurance Performance-lyskilder til 10 G vibrationsmodstand

Øget sikkerhed

- Rangerer blandt de sikreste lyskilder til lovlig brug på vejene

Kvalitet fra Philips

- Mange større bilfabrikanter vælger Philips

Vigtigste nyheder

Op til 130 % større lysstyrke

Perfekt belysning er især vigtigt på lang afstand – normalt 75-100 meter foran køretøjet. Philips X-tremeVision G-force øger din sigtbarhed med op til 130 % klarere lys. Dette hjælper dig med at opdage forhindringer og potentielle farer tidligere end med de fleste andre halogenlyskilder.

Den ultimative lyskvalitet

Med optimeret højpræcisionsglødetradsgeometri, op til 13 bar højtryksgas, højpræcisionsbelægning og UV-kvartsglas i høj kvalitet bekræfter Philips X-tremeVision-lyskilder en ny milepæl inden for autolykilder. De er fremstillet til ultimativ ydeevne og kompromisløs sigtbarhed.

Betydeligt hvidere lys

Det klare, hvide lys på op til 3500 Kelvin er betydeligt hvidere end for almindelige lyskilder. Philips Gradient Coating-teknologien producerer et kraftigere lys, så du kan nyde en af de klareste ydeevner inden for autolykilder og en yderst komfortabel køreoplevelse om natten.

Sikkerhed i hele levetiden

En reservedels eventuelle fejl udgør en risiko for dig og dit køretøj. Dette gælder især for lyskilder. Enhver ødelagt forlygte reducerer sigtbarheden og sikkerheden for dig og den modkørende trafik. Philips X-tremeVision G-force er optimeret til en lang og pålidelig levetid. Du kan altid se og blive set i længere tid end med andre højtydende lyskilder.

Mere lys og længere levetid

Philips X-tremeVision G-force-lyskilder er fremstillet til fremragende ydeevne og producerer op til 130 % klarere lys uden at gå

på kompromis med levetiden. Med op til 450 timer* er Philips X-tremeVision G-forces levetid betydeligt længere end konkurrenternes løsninger inden for kategorien for bedre udsyn (*afprøvet ved 13,2 V standardspænding).

Vibrationsbestandig holdbarhed

Lad ikke et hul i vejen ødelægge dine billykilder. Køreture i dag kan være en udfordring for din bil. Philips X-tremeVision G-force er designet til at holde. Lyskilderne er testet til op til 10 G vibrationsbestandighed, hvilket understreger deres fantastiske holdbarhed.

Sikre lyskilder til lovlig brug på vej

Philips X-tremeVision G-force er blandt den sikreste, nemmeste og mest effektive måde at opgradere bilens lyskilder inden for lovens rammer. Lyskilderne er fuldt ud ECE-certificeret.

Bilbelysning af højeste kvalitet

De teknologisk avancerede Philips-lyskilder er kendt i bilindustrien og har været det i mere end 100 år. Philips Original Equipment Quality-produkterne er designet og udviklet efter strenge kvalitetsstyringsprocesser (herunder gældende ISO-standarder), hvilket fører til ensartede høje produktionsstandarder. X-tremeVision G-force er kompatibel med bilmodeller af kendte mærker som f.eks. Audi, BMW, Ford, GM, Toyota og Volkswagen. Se vejledningen til produktvalg for at få yderligere oplysninger.

Specifikationer

Emballagedata

Emballagetype: S2
EAN1: 8727900355253
EAN3: 8727900355284

Elektriske karakteristika

Spænding: 12 V
Watt-tal: 60/55 W

Levetid

Levetid: 450 timer

Lyskarakteristika

Lumen: 1650 ±15 %/1000 ±15 % lm
Farvetemperatur: Op til 3500 K

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: 12342XVGS2
Ordrekode: 35525328

Emballageoplysninger

Højde: 12 cm
Længde: 28,6 cm
Bredde: 14,1 cm
Bruttovægt pr.del: 0,64 kg

Produktbeskrivelse

Type: H4
Anvendelse: Fjernlys, Nærlys
ECE-godkendelse
Sortiment: X-tremeVision G-force
Teknologi: Halogen
Base: P43t-38
Betegnelse: 12342XVGS2

Medfølgende produktoplysninger

Bruttovægt pr.del: 88,1 g
Højde: 13,3 cm
Længde: 11 cm
Bredde: 5,3 cm
Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 10
Pakkeantal: 2

Markedsføringspecifikationer

Forventede fordele: Mere lys
Produktoplysning: Mere lys

