

PHILIPS

MDLS CRI MATCHLINE
LPL41 RESERVE

Professional

Høykvalitets LED

250 lm Boost / 120 lm Eco

1 oppladbar reservemodul

Mer synlig fargedesign

LPL27SPAREX1



Se bedre, jobb bedre

Alt-i-ett-belysningssystem for profesjonelle

Denne modulen med mange retninger er robust og håndfri og gir deg optimal belysning uten skygger.

Best mulig synlighet uten skygger

- Overvinn mørket med mykt, naturlig lys
- Lysmengde for én modul: opptil 250 lumen
- LED-lyskilde av høy kvalitet på opptil 350 lumen

Høy motstand

- Svært støtbestandig – IK07
- Vanntett og støvbestandig – IP54
- Tåler kjemikalier og verkstedløsemidler

Håndfri belysning

- 300 graders roterende hode og sterk magnet på undersiden
- Ekstra kraftig festekrok
- Lades opp raskt, energibesparende LifeP04-batteriteknologi

Nå trenger du aldri mer å miste lyskilden

- Bedre farger gjør den enkel å finne

Høydepunkter

Vanntett og støvbestandig – IP54



LED-inspeksjonslampen er vanntett og oppfyller kravene i IP54.

Svært støtbestandig – IK07



Svært støtbestandig – IK07

Lades opp raskt



Lades opp raskt, energibesparende LifePO4-batteriteknologi. Siden modulene lades opp raskt, kan du ta ut en modul direkte når den er ladet opp og klar til bruk.

300 graders roterende hode og magnet



300 graders roterende hodet og sterk magnet på undersiden gir en skyggefri arbeidsplass, slik at du får høyest mulig sikkerhet og effektivitet.

Ekstra kraftig festekrok



Med ekstra kraftig festekrok er det mulig å plassere modulen på alle overflater, slik at du har begge hendene ledig til jobben.

Bedre farger



Takket være de nye fargene skiller lykten seg lettere ut og blir enklere å se. Du trenger aldri mer å rote den bort.

Tåler kjemikalier

I tillegg til å tåle støt og slag er veskene til inspeksjonslamper vanntette og tåler kjemikalier og verkstedløsemidler.

Lysmengde for én modul

Enhver modul i MDLS-løsningen har lyseffekt på 120 (250) lumen i normal (boost) modus. I normal (boost) modus vil lyset vare i opptil 6 (3) timer.

LED-lyskilde av høy kvalitet

Kraftfulle LED er utformet for å gi sterkt lys med høy flukstetthet for å muliggjøre sikker strålekontroll ved retningsbestemt bruk og ved bruk med høy lumen.

Overvinn mørket

Philips' profesjonelle verkstedlamper har kraftige LED-lamper med intenst, hvitt lys og en klar, bred lysstråle for å overvinne mørket. Det hvite lyset på 6000 K er designet for å gi best mulig klarhet og syn samt bedre visuell komfort slik at du kan jobbe uten å bli sliten.

Spesifikasjoner

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: LPL27SPAREX1
Bestillingskode: 39212833

Elektriske egenskaper

Batterikapasitet: 1 800 mAh
Batteriladetid: 2 timer
Batteriets driftstid: Opptil 6 timer
Batteritype: Litium
Støpseltype: EU
Strømkilde: Oppladbart batteri
Spenning: 100–240 V
Wattstyrke: 3,7 W

Lysegenskaper

Fargetemperatur: 6000 K
LED-levetid: Opptil 10 000 timer
Lysmengde: 250 lumen

Emballasjeinformasjon

Bruttovekt per del: 740 g
Høyde: 11,3 cm
Lengde: 18,6 cm
Bredde: 7,8 cm

Emballasjeopplysninger

EAN1: 8727900392128
EAN3: 8727900392135

Pakket produktinformasjon

Diameter: 6,5 cm
Høyde: 8,7 cm
Antall i pakken / MOQ: 2
Vekt med batterier: 220 g
Størrelse: Standard

Produktbeskrivelse

Krok: Ekstra kraftig festekrok
Støtsikkerhetsgrad (IK): IK07
Kapslingsgrad (IP): IP54
Magnet
Materialer og utførelse: Aluminiumshus
Antall LED: 1
Driftstemperatur: –20 til 60 °C
Retningslys: 300° roterende hode
Tåler: fett, olje, verkstedløsemidler
Teknologi: LED
Serie: MDLS, profesjonell

