

PHILIPS

RCH5 kompakt og
oppladbar lampe

LED Inspection
lamps

Høykvalitets LED

110 lm Boost / 55 lm Eco

Ny 180° fleksibel design

Svært slankt produkt i
lommestørrelse

LPL32X1



Se bedre, jobb bedre

Kompakt og oppladbar LED-arbeidslampe

Den svært slanke og oppladbare LED-inspeksjonslampen fra Philips er det perfekte verktøyet for raske inspeksjoner. LED-lyset av høy kvalitet kan dreies 180 grader, noe som fjerner alle skygger. Kroken som roterer 360 grader, og den sterke magneten gir deg ledige hender til arbeidet.

Utrolig sterkt lys

- Overvinn mørket med mykt, naturlig lys
- Eco- og Boost-lysmodi: 110 lm / 55 lm
- Høykvalitets 3 x SMD LED
- Bred lysvinkel: opptil 120°

Allsidig design

- Lampehodet kan vippes 180° for maksimal fleksibilitet
- 360° justerbar og innskyvbar krok
- Praktisk belteklemme for maksimal fleksibilitet
- Sterk magnet på den fleksible delen nederst
- Lommestørrelse – høyde på 120 mm
- Svært slank LED-lampe på 13 mm

Pålitelig batteriteknologi

- Li-ion-batteri som varer
- Fulladet på bare 2,5 timer

Høydepunkter

Lampehodet kan vippes 180°



LED-inspeksjonslampen RCH5 har et fleksibelt lampehode som kan vippes opptil 180°, slik at du ser de minste detaljene.

Krok som dreier 360°



Den justerbare og innskyvbare kroken gjør at du kan henge opp den profesjonelle arbeidslampen, slik at du har begge hendene fri til jobben.

Overvinn mørket

Philips' profesjonelle arbeidslamper har kraftige LED-lamper med intenst, hvitt lys og en klar, bred lysstråle for å overvinne mørket. Designet for å gi best mulig klarhet og syn gir det hvite lyset på 6500 K også bedre visuell komfort slik at du kan jobbe uten å bli sliten.

To lysmodi: 110 lm / 55 lm



De hvite LED-lysene gir en lysmengde på 110 lm i Boost-modus og 55 lm i Eco-modus, slik at du får med deg alt, selv når du ser etter de minste detaljene.

Li-ion-batteri som varer



Den oppladbare LED-lampen RCH5 fra Philips drives av et Litium-ion-batteri som ikke har noe minneeffekt og kan lades opptil 300 ganger.

Rask lading



Den kompakte LED-lampen fra Philips er utformet for deg. LED-inspeksjonslampen drives av et Li-ion-batteri og blir fulladet i løpet av 2,5 timer, slik at du får mest utbytte av LED-lampen.

Praktisk belteklemme

Belteklemmen bak på Philips RCH5 sørger for at LED-lampen alltid er lett tilgjengelig.

Høy frihet



Boost-modus – 2,5 t Normal modus – 5 t

Høykvalitets LED

LED-inspeksjonslampen RCH5 fra Philips er utformet med SMD LED-teknologi, noe som sikrer lavt strømforbruk og sterkt lys som varer lenge.

Sterk magnet



Med den nye og sterke magneten har du mulighet til å feste verktøyet til metallflater, slik at du har begge hendene fri til vedlikeholdsjobben.

Ultratynn

Takket være den svært slanke designen på 13 mm passer LED-inspeksjonslampen RCH5 perfekt i lommen og ligger godt i hånden.

Lommestørrelse

Den trådløse LED-arbeidslampen i lommestørrelse sørger for et godt ergonomisk verktøy.

Bred lysvinkel



Den brede lysvinkelen på opptil 120° gir godt lys til arbeidet og gir akkurat så mye lys du trenger.

Spesifikasjoner

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: LPL32X1

Bestillingskode: 39386631

Elektriske egenskaper

Batterikapasitet: 1000 mAh

Batteriladetid: 2,5 timer

Batteriets driftstid: Opptil fem timer

Batteritype: Li-ion

Ladekabeltype: USB

Støpseltype: EU

Strømkilde: Oppladbar

Spenning: 100–240 V

Wattstyrke: 1,5 W

Lysegenskaper

Lysvinkel: 120 grader

Fargetemperatur: 6500 K

LED-levetid: 50000 timer

Lysmengde: 110 lumen

Lysmengde (Eco): 55 lumen

Emballasjeinformasjon

Bruttovekt per del: 1370 g

Høyde: 18,5 cm

Lengde: 16 cm

Bredde: 14 cm

Emballasjeopplysninger

EAN1: 8727900393866

EAN3: 8727900393873

Pakket produktinformasjon

Høyde: 5,9 cm

Lengde: 2,5 cm

Antall i pakken / MOQ: 6

Vekt med batterier: 164 g

Bredde: 12 cm

Størrelse: Kompakt

Produktbeskrivelse

Krok: 360° innskyvbar krok

Kapslingsgrad (IP): IP20

Magnet

Materialer og utførelse: Elektriske egenskaper

Antall LED: 3

Driftstemperatur: -10 til 50 °C

Retningslys: 180° roterende base

Teknologi: LED

Serie: RCH

