

PHILIPS

EcoPro40

EcoPro

Genopladelig arbejdslampe

300 lumen/3 W primært lys

100 lumen/1 W spot

3 timers batterilevetid



RC420B1



Kvalitetslys til at få arbejdet gjort

Genopladelig håndlygte

Philips EcoPro40 er en fremragende ledningsfri arbejdslampe til hverdagsbrug. Den er let og alsidig, har et skridsikkert greb og udsender kraftig belysning. Den er også udstyret med en praktisk spot, der hjælper dig med at se, selv i de smalle mørke hjørner.

Stærkt, klart lys

- Spot (100 lumen/1 W), der kaster lys over trange områder
- Kraftigt lys (300 lumen/3 W), så du kan udføre de daglige opgaver

Alsidig til håndfri brug

- 3 magneter til praktisk, håndfri belysning
- To udtrækelige kroge til praktisk håndfri belysning

Pålideligt genopladeligt batteri

- Genopladeligt litiumbatteri, der varer op til 8 timer pr. opladning

Praktisk til daglig brug

- Solidt kabinet og stødsikker

Specifikationer

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: RC420B1

Ordrekode: 05057145

Elektriske karakteristika

Batterikapacitet: 2200 mAh

Batteridriftstid (Boost): op til 3 timer

Spænding: 3,7 V

Batteridriftstid (Eco): Op til 8 timer (markør)

Batteritype: Li-ion-batteri

Opladningskabeltype: Genopladelig

Stiktype: Micro USB

Batteriopladningstid: ca. 4 timer

Strømkilde: Li-ion 18650

Effekt: 3 W + 1 W lommelygte

Lyskarakteristika

Farvetemperatur: 6.500 K

Lysintensitet (Boost): 630 lux ved 0,5 m

Lysintensitet (Eco): 3100 lux ved 0,5 m

LED-levetid: Op til 30.000 timer

Strålevinkel: 90 °

Lyseffekt (Eco): 100 lumen

Lyseffekt: 300 lumen

Strålingsvinkel (pointer): 15°

Emballageoplysninger

Bruttovægt pr.del: 4,516 g

Højde: 38 cm

Længde: 33 cm

Bredde: 20,5 cm

Emballagedata

EAN1: 8719018050571

EAN3: 8719018050700

Medfølgende produktoplysninger

Højde: 5,2 cm

Længde: 36 cm

Pakkeantal / mindste ordremængde: 1

Vægt med batterier: 615 g

Bredde: 18,8 cm

Størrelse: Standard

Kabellængde: 100 cm

Produktbeskrivelse

Krog: 360 grader indtrækkelig krog

Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK07

Kapslingsklassificering (IP): IP20

Magnet

Materialer og finish: ABS med

gummibelægning

Retningsbestemt lys: Soklen kan dreje 180°

Modstandsdygtig over for: fedt, olie,

opløsningsmidler i værkstedet

Teknologi: LED

Sortiment: RCH, EcoPro

UV-læagedetektor: Nej

Driftstemperatur: 0-40°C

Antal LED'er: 6

Markedsføringsspecifikationer

Produktoplysning: Genopladelig arbejdslampe

Forventede fordele: Se bedre, Arbejd bedre

Vigtigste nyheder

Kraftigt lys, mens du arbejder

Uanset om du er i garagen for at udføre gør det selv-arbejde eller forsøger at reparere et apparat, er det altid praktisk at have en lille lampe i nærheden. Philips EcoPro40 udsender en kraftig primær lysstråle på 300 lumen (3 W), så du kan se de detaljer, der er nødvendige for at udføre opgaven.

Praktisk spot

Philips EcoPro40 fås også med en praktisk spot til at oplyse områder, der er vanskelige at se. Denne stærke spot oven på lampen giver 100 lumen (1 W), så du kan se små detaljer i selv de mørkeste hjørner.

Håndfri lampe med 3 magneter

Normalt skal du bruge begge hænder, når du arbejder på en opgave. Philips EcoPro40 fås med 3 indbyggede magneter, så du nemt kan montere lampen på et eventuelt underlag i nærheden, f.eks. under en vask eller på kølerhjelm af en bil.

To kroge til håndfri brug

Når du har brug for at have begge hænder fri til arbejdet, skal du blot hænge EcoPro40 op ved siden af i dens to indbyggede 360° udtræklige kroge.

Op til 8 timers batterilevetid

Når den er fuldt opladet, udsender Philips EcoPro40 et klart hvidt lys fra dens primære lysstråle i op til 3 timer. Hvis du bruger spotten, holder batteriet i op til 8 timer ved kontinuerlig brug. Ved lejlighedsvis brug kan lampen således holde i flere dage, før den skal genoplades.

Stødsikker

Selv den mest forsigtige person taber en gang imellem tingene. Derfor er Philips EcoPro40 designet med et solidt kabinet, hvilket betyder, at den kan holde til lejlighedsvis at blive tabt på gulvet.

