



Philips Xperion 6000 Headlight

Panoramatický paprsek,
300 lumenů

Otočné bodové světlo o síle
120 lumenů
Senzor pohybu
Vysoce kvalitní měkká čelenka



LUMX60HEADX1

Navrženy s ohledem na vás

LED čelovka s detekcí pohybu a dvěma režimy

Čelovka Philips Xperion 6000 před vámi posvítí panoramatickým světelným paprskem o síle 300 lumenů. Její otočné bodové světlo 120 lumenů vám umožní zpozorovat každý detail a funkce detekce pohybu z ní navíc dělá univerzální nástroj, se kterým máte obě ruce volné.

Prodloužená záruka

- Prodlužte si online záruku na 3 roky

Špičková povrchová úprava

- Pohodlná čelenka
- Kryt IK07 odolný proti nárazům
- IP65 – odolnost proti stříkající vodě a prachu

Dva režimy světelného výstupu

- Panoramatický světelný paprsek LED o úhlu 220°
- Otočný světelný modul

Větší všestrannost

- Režim senzoru pohybu
- Rychlé nabíjení, baterie s dlouhou životností

PHILIPS

Headlight

Panoramatický paprsek, 300 lumenů Otočné bodové světlo o síle 120 lumenů, Senzor pohybu, Vysoce kvalitní měkká čelenka

Specifikace

Marketingové specifikace

- Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Panoramatický světelný paprsek o úhlu 220°
- Očekávané výhody: Navrženy s ohledem na vás

Popis výrobku

- Možnosti handsfree: Detekce pohybu
- Pásek na hlavu
- Háček: Ne
- Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07
- Magnet: Ne
- Materiály a povrchová úprava: Robustní ABS
- Provozní teplota: -10 °C až 40 °C
- Světlo s možností orientace: 60° otočný modul bodového světla
- Bodová svítidla
- Řada: Xperion 6000
- UV detektor úniku: Ne
- Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP65
- Odolnost vůči těmto látkám: Mastnota, olej, dílenská rozpouštědla

Charakteristika světla

- Úhel paprsku: 220 stupeň
- Teplota barev: 6 000 K
- Úhel paprsku (ukazatel): 15 stupeň
- Světelný výstup (ukazatel): 120 lumenů
- Světelný výstup (režim Eco): 150 lumenů
- Světelný výstup (režim Boost): 300 lumenů

Elektrické vlastnosti

- Napětí: 3,7 V
- Zdroj napájení: Nabíjecí baterie
- Kapacita baterie: 1200 mAh
- Doba výdrže baterie (režim Boost): Až 2,5 hodiny
- Doba provozu baterie (režim Eco): Až 4 hodiny
- Typ baterie: Baterie LFP
- Typ zástrčky: Není součástí dodávky
- Typ nabíjecího kabelu: USB-C
- Doba nabíjení baterie: Až 2,5 hodiny
- Příkon: 2 W
- Doba provozu baterie (ukazatel): Až 4,5 hodiny

Informace pro objednávání

- Zadání obj.: X60HEADX1
- Objednací kód: 02173131

Údaje na obalu

- EAN1: 8719018021731
- EAN3: 8719018021748

Informace na obalu výrobku

- Délka: 15 cm
- Šířka: 9 cm
- Výška: 4 cm
- Množství v balení / MOQ: 6
- Hmotnost s bateriemi: 80 g
- Délka kabelu: 100cm kabel USB-C

LUMX60HEADX1/10

Přednosti

Otočný modul bodového světla LED

Čelovka Philips Xperion 6000 je vybavena 60° otočným modulem bodového světla, který směřuje světlo přesně tam, kde je potřebujete, abyste mohli udělat svou práci.

Uvolňuje ruce při práci

Čelovka Philips Xperion 6000 je vybavena režimem snímače pohybu, takže ji lze používat bez pomoci rukou. To znamená, že můžete čelovku ovládat mávnutím rukou před snímačem. Chcete-li aktivovat režim snímače, zapněte světlo, stisknete tlačítko snímání pohybu, dokud se nerozsvítí modré světlo, a užívejte si ovládání bez pomoci rukou.

Rychlé nabíjení, baterie s dlouhou životností

Plně nabití čelovky Philips Xperion 6000 trvá méně než 2,5 hodiny. Díky baterii s výdrží 2,5 až 4,5 hodiny vám naše čelovka umožní pracovat celý den bez přerušování. Poté ji přes noc dobijete a druhý den můžete opět vyrazit.

Pohodlná čelenka

Čelovka Philips Xperion 6000 se může pochlubit protiskluzovou elastickou čelenkou, která vám pohodlně padne kolem hlavy. Čelenka lze snadno nastavit.

Kryt IK07 odolný proti nárazům

Robustní čelovka Philips Xperion 6000, která splňuje mezinárodní normu odolnosti proti nárazu IK07, je konstruována tak, aby odolala i těm nejnáročnějším pracovním podmínkám.

Záruka až 3 roky

Využijte standardní dvouletou záruku Philips, plus 1 rok navíc.*

Jasný, panoramatický světelný paprsek

Čelovka Philips Xperion 6000 promítá panoramatické bílé světlo s paprskem o úhlu 220°. Osvětluje vše před vámi až do vzdálenosti 70 metrů dopředu díky hlavnímu světlu o výkonu 300 lumenů. Světlo o teplotě 6 000 kelvinů je šetrné k očím, zlepšuje zrakový komfort a snižuje namáhání očí, takže práce neunavuje.

IP65 – odolnost proti stříkající vodě a prachu

Čelovka Philips Xperion 6000 má stupeň krytí IP65 pro odolnost proti stříkající vodě a prachu. Čelovka je vyrobena podle přísných výrobních norem s několika těsnicími procesy, takže je odolná proti stříkající vodě a chráněná před prachem.



Datum vydání 2024-01-19

Verze: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Nutné nárokovat na webové stránce prodloužení záruky Philips