

Philips LED Inspection
lamps
Lámpara compacta
recargable RCH5

LED de alta calidad

110 lm en modo potente/55 lm
ecológico
Nuevo diseño flexible de 180°
Tamaño bolsillo, ultracompacto

LPL32X1



Aumenta tu visibilidad para trabajar mejor

Luz de trabajo LED compacta y recargable

La lámpara LED de inspección de Philips es recargable y tiene un diseño ultracompacto, lo que la convierte en la herramienta perfecta para inspecciones rápidas. La luz LED de alta calidad, flexible en 180°, elimina todas las sombras. Su gancho giratorio de 360° y su fuerte imán te permiten trabajar con las manos libres.

Luz brillante superior

- Vence a la oscuridad con luz natural suave
- Modos de luz ecológico y potente: 110 lm/55 lm
- 3 LED SMD de alta calidad
- Amplitud del ángulo de apertura: hasta 120°

Tecnología de batería fiable

- Batería de iones de litio duradera
- La recarga completa es de solo 2,5 horas
- Hasta 5 horas de autonomía durante el día

Diseño versátil

- Cabezal con inclinación de 180° para una máxima flexibilidad
- Gancho ajustable y retráctil de 360°
- Práctico clip para el cinturón para máxima flexibilidad
- Imán potente en la parte inferior flexible
- Tamaño de bolsillo: longitud de 120 mm

PHILIPS

Lámpara compacta recargable RCH5

LED de alta calidad 110 lm en modo potente/55 lm ecológico, Nuevo diseño flexible de 180°, Tamaño bolsillo, ultracompacto

Destacados

Cabezal con inclinación de 180°



La lámpara de inspección LED RCH5 dispone de un cabezal flexible que se inclina hasta 180° para que puedas ver hasta el mínimo detalles.

Gancho giratorio de 360°



El gancho retráctil y ajustable te permite colgar esta luz de trabajo profesional, para que tengas las dos manos libres.

Vence a la oscuridad

Las lámparas profesionales para trabajo de Philips cuentan con potentes LED que proporcionan una luz blanca e intensa y un haz brillante y amplio con el que vencer a la oscuridad. Diseñada para optimizar la claridad y la visión, esta luz blanca de 6500 K también mejora la comodidad visual y no produce fatiga durante el trabajo.

Modo de luz doble: 110 lm/55 lm



Los LED blancos proporcionan una emisión de luz de 110 lm en el modo potente y 55 lm en el modo ecológico para garantizar que no te quedes a oscuras, incluso cuando necesitas ver los detalles más mínimos.

Batería de iones de litio duradera



La lámpara LED RCH5 recargable de Philips se alimenta con una batería de iones de litio de alta energía, que no tiene efecto de memoria y proporciona hasta 300 ciclos de carga.

Carga rápida



La lámpara LED compacta de Philips se ha diseñado para que esté a tu disposición cuando sea necesario. Con la potencia de una batería de iones de litio de alta energía, la lámpara de

LPL32X1

inspección LED RCH5 se carga por completo en un máximo de 2,5 horas, lo que garantiza el máximo uso de la luz LED.

Práctico clip para el cinturón

El clip para el cinturón en la parte posterior de la lámpara Philips RCH5 garantiza que la luz LED esté siempre al alcance de tu mano.

Autonomía alta



Modo potente: 2,5 h Modo normal: 5 h

LED de alta calidad

La lámpara de inspección RCH5 LED de Philips está diseñada con tecnología LED SMD, para garantizar un consumo de energía bajo y una luz brillante de larga duración.

Imán potente



Con el nuevo imán potente, tienes la posibilidad de incorporar la herramienta a superficies metálicas para poder trabajar con las manos libres.

Ultrafino

Gracias a su diseño ultracompacto de 13 mm, la lámpara de inspección RCH5 LED se adapta perfectamente al bolsillo y proporciona un mango cómodo.

Lámpara compacta recargable RCH5

LED de alta calidad 110 lm en modo potente/55 lm ecológico, Nuevo diseño flexible de 180°, Tamaño bolsillo, ultracompacto

LPL32X1

Especificaciones

Descripción del producto

- Gancho: Gancho retráctil de 360°
- Índice de protección frente a intrusiones (IP): IP20
- Imán
- Materiales y acabado: Características eléctricas
- Número de LED: 3
- Temperatura de funcionamiento: -10 a 50 °C
- Luz orientable: Base giratoria de 180°
- Gama: RCH
- Tecnología: LED

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 120 grado
- Temperatura del color: 6500 K
- Emisión de luz: 110 lm
- Emisión de luz (Ecológico): 55 lm
- Vida útil de los LED: Hasta 50000 hora(s)

Características eléctricas

- Voltaje: 100-240 V
- Vataje: 1,5 W
- Fuente de alimentación: Batería recargable
- Autonomía de la batería: Hasta 5 horas
- Tiempo de carga de la batería: 2,5 hora(s)
- Tipo de batería: Litio-ion
- Capacidad de la batería: 1000 mAh

- Tipo de enchufe: UE
- Tipo de cable de carga: USB

Información de pedido

- Entrada de pedido: LPL32X1
- Código de pedido: 39386631

Datos del embalaje

- EAN1: 8727900393866
- EAN3: 8727900393873

Información del producto embalado

- Longitud: 2.5 cm
- Anchura: 12 cm
- Altura: 5.9 cm
- Cantidad por paquete / cantidad mínima de pedido: 6
- Peso con pilas: 164 g
- Tamaño: Compacto

Información de embalaje exterior

- Longitud: 16 cm
- Anchura: 14 cm
- Altura: 18.5 cm
- Peso bruto por unidad: 1370 g



Fecha de emisión
2024-03-14

Versión: 6.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com