

Philips Ultinon Pro6000 SI  
트럭용 미등 전구

LED-WHITE[~R5/R10]

전구 수 : 2  
12+24V, 6000K 백색  
최첨단 자동차 시스템

24805CU60X2



## 오래 지속되는 밝기를 즐기세요.

### 밝고 우아한 조명

필립스 Ultinon Pro6000 LED[~W5W] 24V 위치등으로 업그레이드하여 운전할 때도 스타일리시한 감각을 유지하세요. 밝고 아름다운 위치등으로 안전하고 스타일리시하게 신호를 나타낼 수 있습니다.

#### 끝까지 오래가는 성능

- HeatShield 내구성 있는 성능 보장
- 최대 5,000 시간에 달하는 더 긴 수명

#### 뛰어난 가시성

- 더욱 밝아진 실외 조명으로 한층 확실해지는 신호
- 3 개의 LED 배열을 갖춘 인체 공학적 디자인

#### 간단한 플러그 앤 플레이 교체 방식

- 대부분의 트럭과 전기적 호환
- 손쉬운 설치 및 대부분의 트럭 모델과 호환 가능

#### 고급스럽고 스타일리시한 미등

- 조명으로 업그레이드되는 스타일

# PHILIPS

# 사양

## 제품 홍보 사양

- 제품 특징 : 차량급 LED, 강력한 밝기, 균일한 조명 분포
- 장점 : 밝고 우아한 조명

## 제품 설명

- 용도 : 전방 배치, 후방 위치등, 사이드 리피터, 주행등, 인테리어, 번호판
- 베이스 : BA15s
- 상태표시등 : R5W/R10W LED 백색 24805 CU60 24V X2
- ECE 승인 : 아니요
- 범위 : Ultinon Pro6000 SI
- 기술 : LED
- 유형 : LED-WHITE[~R5/R10]
- 전압 : 24 V

## 수명

- 수명 : 5000 시간

## 조명 특성

- 루멘 : 125
- 색 온도 : 6000K

## 주문 정보

- 주문 접수 : 24805CU60X2
- 주문 코드 : 72170530

## 포장 데이터

- EAN1: 6974260721705
- EAN3: 6974260721712
- 포장 유형 : X2

## 포장된 제품 정보

- 개당 총중량 : 24 g
- 길이 : 14.2 cm
- 폭 : 12.1 cm
- 높이 : 10.3 cm
- 개당 순중량 : 3 g
- 포장 수량 : 2개
- MOQ(전문가용) : 10 개 포장

## 포장 정보

- 길이 : 9.5 cm
- 폭 : 1.5 cm
- 높이 : 13.5 cm
- 개당 순중량 : 240 g
- 개당 총중량 : 0.37 kg

# 주요 제품

## 강력한 밝기

차량의 움직임을 알리는 것은 안전에 매우 중요합니다. 충돌을 피하려면 다른 사람이 운전자의 운전 방향을 알아야 합니다. 날씨가 좋지 않아 시야가 저하되면 밝고 선명하게 신호를 전달하는 것이 더욱 중요해 집니다. 필립스 Ultinon Pro6000 LED 신호 조명은 위치등과 내부 조명으로 자연광 효과와 최대 6000K의 밝기를 선사합니다. 트럭은 여러분에 대해 많은 것을 말해줍니다. 필립스 LED 외부 신호 조명으로 여러분의 스타일을 보여주십시오.

## 균일한 조명 분포

필립스 Ultinon Pro6000 LED는 주차등, 번호판등, 내부 조명 등 어디에나 균일한 조명 확산을 선사합니다. 광각이기 때문에 필요한 곳에 조명을 조사할 수 있습니다.

## 우아한 LED 조명

실외등의 주요 목적은 운전자와 다른 운전자의 가시성을 확보하는 것입니다. 이러한 기능성과 함께 심미성도 동시에 갖추었습니다. 기존의 트럭 스타일을 업그레이드하려는 경우 실외등을 필립스 Ultinon Pro6000 LED 지시등으로 교체하면 비용을 절약할 수 있습니다.

## 최대 5,000 시간에 달하는 수명

밝고 스타일리시한 트럭용 조명을 찾고 계신가요? 하지만 수명이 다 된 램프를 지속적으로 교체하는 것은 번거로운 일입니다. 조명이 강력할수록 수명이 짧다는 점이 바로 기존 전구가 가진 가장 큰 단점 중 하나였습니다. LED는 빛의 강도가 높으면서도 훨씬 오래 사용할 수 있습니다. 필립스 Ultinon Pro6000 LED 조명은 뛰어난 수명을 자랑합니다. 고성능 LED 기술 및 고급 열관리 시스템과 같은 기능 덕분에 최대 5,000 시간까지 사용할 수 있습니다.

## 열 처리 기능

필립스 Ultinon Pro6000 T10 전구는 HeatShield 기술이 적용되어 헤드라이트 전구 옆에 장착해도 고온을 잘 견딥니다. 특수 합성 소재로 제작되어 어떠한 열에도 잘 견디며 높은 성능을 제공합니다.

## 쉽고 간편한 설치

플러그 앤 플레이 경험을 즐겨보세요. 필립스 Ultinon Pro6000은 표준 캡과 함께 제공되며 극성이 없으므로 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다.

## 전기적 호환성

LED 레트로핏 및 기존 전구는 전력, 구성 및 전력 소비 측면에서 상이합니다. 기존 전구를 다른 LED로 교체하면 문제가 발생할 수 있습니다. 필립스 Ultinon Pro6000 전구는 대부분의 트럭과 전기적으로 호환됩니다. 필요한 경우 추가 어댑터를 액세서리로 사용하여 문제를 해결할 수 있습니다. 당사는 완벽한 솔루션을 판매합니다.



발행 일자 2024-01-22

버전 : 1.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com

\* 비-ECE 준수