

Philips DiamondVision
Moto
Bohlam lampu depan

Jenis lampu: HS1

Kemasan berisi: 1
12 V, 35/35 W

12636DVB1



Berkendara dengan bergaya

Lampu putih 5000K Ultimate untuk berkendara dalam gaya

Lampu depan halogen Philips DiamondVision Moto adalah peningkatan gaya terbaik bagi mobil Anda dengan lampu putih 5000K. Dengan lapisan biru yang didesain khusus, DiamondVision Moto membuat Anda tampil beda di tengah keramaian.

Teknologi canggih

- Lampu moto Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi^
- Lampu moto Philips sangat tahan lembap^
- Lampu mobil Philips sangat tahan terhadap sinar UV

Lampu depan berkualitas tinggi dan sangat tahan lama

- Philips adalah pilihan semua produsen besar sepeda motor.

Lampu putih 5000 K untuk berkendara dalam gaya

- DiamondVision Moto sempurna untuk motor Anda

PHILIPS

Bohlam lampu depan
Jenis lampu: HS1 Kemasan berisi: 1, 12 V, 35/35 W

Spesifikasi

Spesifikasi pemasaran

- Manfaat yang diharapkan: Lampu putih
- Fitur utama produk: Lampu putih Ultimate 5000K

Penjelasan produk

- Penggunaan: Lampu jauh, Lampu dekat
- Alas: P32d
- Nama resmi: HS1 DV
- Produk: DiamondVision moto
- Teknologi: Halogen
- Jenis: HS1

Masa pakai

- Masa pakai: 400 jam

Karakteristik cahaya

- Lumen: $390 \pm 8\%$ / $250 \pm 8\%$ lm
- Suhu warna: hingga 5000 K K

Karakteristik listrik

- Watt: 35/35W W
- Voltase: 12 volt

Informasi pemesanan

- Entri pesanan: 12636DVB1
- Kode pemesanan: 78148230

Data Kemasan

- Jenis kemasan: B1
- EAN1: 8711500781482
- EAN3: 8711500781499

Informasi produk dalam kemasan

- Berat kotor per buah: 76.5 g
- Panjang: 9.5 cm
- Lebar: 5 cm
- Tinggi: 12.9 cm
- Berat bersih per buah: 21.5 g
- Kuantitas Kemasan / MOQ: 1

Informasi kemasan luar

- Panjang: 25.9 cm
- Lebar: 20.1 cm
- Tinggi: 14.6 cm
- Berat bersih per buah: 215 g
- Berat kotor per buah: 0.765 g

12636DVB1

Kelebihan Utama

Tahan Sinar UV



Teknologi lapisan anti-UV khusus Philips melindungi lampu depan dari radiasi ultraviolet yang berbahaya, menjadikan kaca kuarsa berlapis UV Philips ideal untuk semua kondisi berkendara dan sekaligus tahan lama.

5000K untuk penampilan lebih bergaya

Dengan desain coating biru istimewa, DiamondVision Moto menawarkan lampu putih 5000K terbaik untuk lampu depan yang terlihat bergaya

Kaca kuarsa berkualitas tinggi



Kaca UV-Quartz lebih kuat dibandingkan hard-glass dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran, sehingga tidak akan meledak. Lampu quartz-glass Philips (filamen 2 650° C dan kaca 800° C) mampu menahan perubahan suhu yang ekstrem. Berkat kemampuannya menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca UV-quartz mampu menghasilkan cahaya yang lebih kuat. ^Aplikasi mungkin berbeda sesuai jenis bohlam.

Tahan lembap

Hanya bohlam yang terbuat dari kaca kuarsa (filamen 2650°c, kaca 800°c) yang tahan terhadap kejutan termal: misalnya jika tetesan air dingin mengenai bohlam panas, yang bisa terjadi ketika Anda berkendara melewati air dengan unit lampu depan yang rusak. ^Penerapan berbeda-beda sesuai jenis bohlam

Pilihan produsen

Selama 100 tahun, Philips telah berada di garda depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar pada kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.



Tanggal dikeluarkan
2023-11-14

Versi: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com