

# PHILIPS

Ohut johdoton työvalo ammattikäyttöön

EcoPro30

tehotila 300 lm, Eco-tila 150 lm

Monikäyttöinen, jättää kädet vapaiksi

Jopa 8 tunnin akunkesto

Kestävä työvalo



LUMRC220X1



## huippuluokan työvalo

Ohut johdoton työvalo ammattikäyttöön

Philipsin ladattava EcoPro30-käsivalo sopii yhtä hyvin nopeisiin tarkistuksiin kuin aikaa vieviin korjauksiinkin. Sen laaja 120 asteen valokeila poistaa kaikki varjot, ja 360 astetta kääntyvä ripustuskoukku ja voimakas kiinnitysmagneetti jättävät kädet vapaiksi työskentelyä varten.

### Kaksi tilaa, luonnollisen valkoinen LED-valo

- Valaise koko työskentelyalue
- Valitse 150 lumenia Eco-tilassa tai voimakkaat 300 lumenia tehotilassa
- Miellyttävää työskentelyä rasittumatta

### Kestävä työvalo

- Suunniteltu kestämaan haastavatkin työolosuhteet

### Ladattava pitkäkestoinen akku

- Tukena aamusta iltaan

### Monikäyttöinen, jättää kädet vapaiksi

- Valo jättää kädet vapaaksi tehokkaaseen työhön

# Tekniset tiedot

## Sähkötiedot

Akun kapasiteetti: 2 200 mAh  
Akun latausaika: enintään 3 tuntia  
Akun käyttöaika (tehotila): enintään 4 tuntia  
Akun käyttöaika (Eco-tila): jopa 8 tuntia  
Akun/pariston tyyppi: litiumioniakku  
Latausjohdon tyyppi: ladattava  
Virtapistokkeen tyyppi: pistoke ja Micro-USB-liitin  
Virtalähde: akku  
Jännite: 3,7 V  
Teho: 3 W

## Valon ominaisuudet

Valon keilakulma: 120° astetta  
Väriämpötila: 6 000 K  
LED-käyttöikä: 10 000 tuntia  
Valovirta: 150–300 lm  
Valovirta (tehotila): 300 lumenia  
Valovirta (Eco-tila): 150 lumenia

## Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: huippuluokan työvalo  
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Ohut johdoton työvalo ammattikäyttöön

## Tilastiedot

Tilausmerkintä: RC220X1  
Tilauskoodi: 01769731

## Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 270 g  
Korkeus: 30,5 cm  
Pituus: 5,5 cm  
Leveys: 4,5 cm

## Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018017697  
EAN3: 8719018017703

## Pakatun tuotteen tiedot

Korkeus: 32 cm  
Pituus: 6,5 cm  
Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 6  
Määrä pakkauksessa: 1  
Leveys: 4,5  
Johdon pituus: micro-USB 50 cm  
Koko: vakio  
Paino akkujen/paristojen kanssa: 235 g  
Paino johdon kanssa: 247 g  
Paino ilman johtoa: 235 g

## Tuotteen kuvaus

Valikoima: EcoPro  
Kiinnitysmahdollisuudet: koukku, magneetit  
Otsanauha: ei  
Koukku: 360 astetta kääntyvä, sisäänvedettävä koukku  
Iskunkestävyys (IK): IK07  
Kotelointiluokka (IP): IP54  
Magneetti  
Materiaalit ja pinnoitus: ABS-muovi ja kumipäällyste  
Käyttölämpötila: 0–40 °C  
Valon kääntyvyys: 360° kääntyvä runko  
Kestää: rasvaa, öljyä, kemiallisia liuottimia  
Tekniikka: LED  
UV-vuodonilmaisin: ei

# Kohokohdat

## Laaja valokeila: jopa 120°

Philipsin EcoPro30:n leveä 120 asteen valokeila valaisee täydellisesti koko edessä olevan alueen.

## Kirkas valo, kaksi tilaa

Philipsin EcoPro30:n päävalokeilassa on kaksi tehoa. Eco-tila tuottaa kirkkaan 150 lumenin valovirran, joka sopii päivittäiseen käyttöön ja pidentää akunkestoa. Tehotila tuottaa tehokkaan 300 lumenin valovirran mutta lyhentää akunkestoa. Voit valita työhösi sopivan valaisuvaihtoehdon.

## 6 000 K:n luonnollisen valkoisen LED-valo

Philipsin EcoPro30 tuottaa 6 000 kelvinin luonnollisen valkoisen valon, joka parantaa näkömukavuutta ja vähentää silmien rasitusta työskentelyn aikana.

## Akunkesto jopa 8 tuntia

Philipsin langaton EcoPro30-LED-työvalo on valmiina toimintaan. LED-valon pitkän käyttöajan takaa tehokas litiumioniakku, jonka täyteen lataaminen kestää 5 tuntia. Työskentele jopa 8 tuntia Eco-tilassa tai 4 tuntia tehotilassa. Suojuksen voi avata helposti, joten Philipsin EcoPro30:n lataaminen on helppoa.

## Helppokäyttöinen tarkastusvalo

Kädet vapaaksi jättävä valo auttaa sinua työskentelemään tehokkaammin. Philipsin EcoPro30:n pohjassa on voimakas magneetti ja 360 astetta kääntyvä koukku, jotka jättävät kätesi vapaiksi työntekoa varten.

## Kestävä

Kun työskentelet kiireessä, laitteet saattavat pudota ja vaurioitua. Siksi onkin tärkeää, että laitteet ovat kestäviä. Philipsin EcoPro30 on veden- ja pölynkestävä (IP54-luokitus). Sillä on myös IK07-luokan iskunkestävyys, joten se kestää törmäyksiä ja pudottamisen 1,5 metristä.

