

PHILIPS

Xenon frontlyspære

Xenon Vision

Type lampe: D3S

Pakke à 1

42 V, 35 W



42403VIS1



Føl deg trygg og kjør trygt

Ideell for utskifting

Philips Xenon Vision erstatter én utbrent lyspære og passer samtidig til fargen på pæren som ikke skiftes, takket være den nye teknologien for utskifting av én lyspære. Den er derfor en ideell lyspære for utskifting og er i tillegg økonomisk.

Referanse når det gjelder utskifting av xenon-lyspærer

- Bytt én om gangen
- Xenon Vision samsvarer perfekt med Xenon-lyspæren som ikke ble byttet

Xenon-kvalitet og ekstremt holdbar lyskilde til bil

- Philips er oppfinneren av Xenon HID-teknologi
- Lyskilder til bil fra Philips er svært UV-bestandige
- Lyskilder til bil fra Philips lages av kvartsglass av høy kvalitet
- Lyskilder til bil fra Philips er svært motstandsdyktige mot fuktighet

OEM

- Philips foretrekkes av de store bilprodusentene
- Produsent av prisbelønte lyskilder til bil
- Med respekt for de høye kvalitetsstandardene for ECE-typegodkjenning

Høydepunkter

Bilprodusentenes preferanse



I 100 år har Philips vært i forkant innen kjøretøybelysning og innført teknologiske nyvinninger som har blitt standard på moderne biler. I dag er hver andre bil i Europa og hver tredje bil i verden utstyrt med Philips-belysning.

ECE-typegodkjenning

Bilproduktene og -tjenestene fra Philips vurderes som best i klassen i OEM-markedet (Original Equipment Manufacturer Market) og i ettermarkedet. Produktene våre produseres i materialer av høy kvalitet og testes i henhold til de strengeste spesifikasjonene for å gi kundene våre maksimal sikkerhet og kjørekomfort. Hele produktserien vår testes, kontrolleres og sertifiseres omhyggelig (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) etter de strengeste ECE-kravene. For å si det på en enklere måte – dette er kvalitet du kan stole på.

Prisbelønte lyskilder til bil



Lyskildene våre berømmes ofte av bilekspertes

Økonomisk valg

Takket være teknologien for utskifting av én lyspære gjør Xenon Vision det mulig for deg å skifte én lyspære om gangen, som samtidig passer til fargetemperaturen på den lyspæren som ikke ble skiftet. Det er det mest økonomiske valget for utskifting av lyspære.

Original Xenon-teknologi



Xenon HID-lyskilder (High Intensity Discharge, utladning med høy intensitet) gir dobbelt så mye lys for tryggere kjøring under alle forhold. Det intense hvite lyset som produseres av Xenon HID-lyskilder, kan faktisk sammenlignes med dagslys. Studier viser at xenon-bilbelysning hjelper bilførere med å holde fokuset på veien og å skille hindringer og veiskilt fra hverandre mye raskere enn ved bruk av tradisjonelle lyskilder.

Utskifting av én lyspære

Philips Xenon Vision erstatter én utbrent lyspære og passer samtidig til fargen på pæren som ikke skiftes. Den nye teknologien for utskifting av én lyspære muliggjør utskifting av én lyspære samtidig som den passer til fargetemperaturen på den pæren som ikke ble skiftet. Derfor er Xenon Vision den perfekte løsningen for utskifting av én lyspære.

UV-bestandig



Den spesielle teknologien for anti-UV-belegg fra Philips beskytter frontlysene mot skadelig ultrafiolett stråling, noe som gjør UV-belagt kvartsglass fra Philips perfekt for alle kjøreforhold og sikrer den lange levetiden

Kvartsglass av høy kvalitet



UV-kvartsglass er sterkere enn herdet glass og svært bestandig mot ekstreme temperaturer og vibrasjoner, noe som eliminerer faren for eksplosjon. Kvartsglasspærer fra Philips tåler alvorlig temperatursjokk. Med mulighet for økt trykk inni pæren kan UV-kvartsglass gi kraftigere lys.

Fuktbestandig

Bare en tent pære av kvartsglass kan motstå temperatursjokk. Som hvis en dråpe kaldt vann kommer i kontakt med den varme pæren, noe som kan skje når du kjører gjennom en vann dam med sprukket frontlykt.

Spesifikasjoner

Emballasjeopplysninger

EAN3: 8727900364965

EAN1: 8727900364958

Emballasjetype: S1

Elektriske egenskaper

Spenning: 42 V

Wattstyrke: 35 W

Levetid

Levetid: Opptil 2500 t

Lysegenskaper

Lumen: 3200 ± 450 lm

Fargetemperatur: Opptil 4300 K

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: 42403VIS1

Bestillingskode: 36495833

Emballasjeinformasjon

Bruttovekt per del: 0,307 kg

Høyde: 14 cm

Lengde: 14,6 cm

Bredde: 13,1 cm

Produktbeskrivelse

Type: D3S

Bruk: Fjernlys, Nærlys

Betegnelse: D3S Vision

Typegodkjent ECE

Serie: Xenon Vision

Teknologi: Xenon

Base: PK32d-5

Pakket produktinformasjon

Antall i pakken: 1

MOQ (for profesjonelle): 2

Bruttovekt per del: 153,5 g

Høyde: 14 cm

Lengde: 12,5 cm

Nettovekt per del: 67,5 g

Bredde: 6,8 cm

Markedsføringsspesifikasjoner

Forventede fordeler: Mer lys

Produkthøydepunkt: Ideell for utskifting

