

PHILIPS

RCH10S

Professional

200 lm boost / 100 lm eko

Mångsidig
handsfreeanvändning

Mycket varaktigt batt., upp till 6
tim

Robust arbetslampa



LPL66X1



Se bättre, arbeta bättre

Sladdlös och tunn professionell lampa

Kompakta, laddningsbara Philips RCH10S är perfekt för snabba inspektionsjobb och längre reparationsarbeten. Den tar bort alla eventuella skuggor tack vare den 120-gradiga spridningsvinkeln. Du får händerna fria för arbete tack vare kroken som kan roteras i 360 grader och den starka magneten.

Naturligt vitt LED-ljus med två lägen

- Arbeta bekvämt och utan att bli trött
- Välj 100 lm i Eco-läget eller intensiva 200 lm i Boost-läget
- Lys upp hela arbetsområdet

Robust arbetslampa

- Robust lampa som utformats för att tåla tuffa verkstadsförhållanden

Laddningsbart batteri med lång livslängd

- Kan användas kontinuerligt i upp till 6 timmar

Praktisk, vridbar arbetslampa som kan användas handsfree

- Arbeta bättre med belysning du inte behöver hålla i händerna

Specifikationer

Beställningsinformation

Beställningspost: LPL66X1

Beställningskod: 05205631

Elektriska specifikationer

Batterikapacitet: 1 500 mAh

Strömkälla: Laddningsbart batteri

Wattal: 3 W

Spänning: 3,2 V

Batteriets driftstid (ECO): Upp till 6 timmar

Batterityp: LFP-batteri

Typ av laddningskabel: Laddningsbar

Typ av kontakt: Kontakt, mikro-USB

Batteriladdningstid: Mindre än 3 timmar

Batteritid (Boost): Upp till 3 timmar

Ljusegenskaper

Färgtemperatur: 6 000 K

Ljusintensitet (fokusljus): Saknas

Ljusflöde: 150–300 lumen, 200 lumen

Ljusstyrka (fokusljus): Saknas

LED-livslängd: 10 000 timmar

Spridningsvinkel: 120°

Ljusstyrka (Eco): 100 lm

Spridningsvinkel (fokusljus): Saknas

Förpackningsinformation

Bruttovikt per del: 2 752 g

Höjd: 26,2 cm

Längd: 35 cm

Bredd: 10,5 cm

Förpackningsinformation

EAN1: 8719018052056

EAN3: 8719018052063

Produktinformation i förpackning

Höjd: 32 cm

Längd: 6,5 cm

Antal i förpackning/minsta beställningsantal:
6

Vikt med batterier: 235 g

Vikt med kabel: 247 g

Bredd: 4,5 cm

Storlek: Kompakt, Standard

Kabellängd: 50 cm mikro-USB

Diameter: Saknas

Vikt utan batterier: Saknas

Vikt utan sladd: 235 g

Produktbeskrivning

Krok: 360 grader infällbar krok

Slagtålighetsklass (IK): IK07

Kapslingsklassning (IP): IP54

Magnet

Material och finish: ABS samt gummibeläggning

Vridbart ljus: Vridbar bas i 360°

Tål: fett, olja, industrimedel

Teknik: LED

Sortiment: Professionell

Handsfree-alternativ: Krok, magneter

Antal lysdioder: 20 (COB)

Driftstemperatur: 0 °C till 40 °C

Ljus med pekfunktion: Saknas

Hörlurar med huvudband: NEJ

Läckagedetektor med UV-ljus: NEJ

Försäljningsspecifikationer

Produktbeskrivning: Laddningsbar

arbetslampa

Väntade fördelar: Se bättre, Arbeta bättre

Funktioner

Naturligt vitt LED-ljus på 6 000 K

Philips RCH10S ger ett naturligt vitt ljus på 6 000 K som är behagligare för ögat och ger mindre ansträngda ögon.

Ljusstark lampa med två lägen

Huvudljuskäglan på Philips RCH10S har två effektnivåer. För daglig användning och utökad batterilivslängd ger Eco-läget en stark effekt på 100 lumen. Med Boost-läget får du en intensiv effekt på 200 lumen men kortare livslängd. Den flexibiliteten gör att du kan välja rätt belysning för det arbete du ska utföra.

Bred spridningsvinkel: upp till 120°

Philips RCH10S ger en mångsidig, bred spridningsvinkel på 120 grader som passar perfekt för att lysa upp hela området framför dig.

För lång hållbarhet

När du jobbar är det lätt att tappa och skada utrustningen. Därför är det viktigt att verktygen du använder är gjorda för att hålla länge. Philips RCH10S är vatten- och dammavvisande (klass IP54). Den är även IK07-klassad för att tåla stötar och fall från en höjd på upp till 1,5 meter.

Upp till 6 timmars batteritid

Philips RCH10S sladdlösa LED-lampa är utformad för att vara redo för action. Philips RCH10S drivs av ett energieffektivt litiumjonbatteri och är fulladdat inom 3 timmar, vilket garanterar maximal användning av LED-lampan. Arbeta i upp till 6 timmar i Eco-läget eller 3 timmar i Boost-läget. Med bajonettlåset blir det ännu lättare att ladda din Philips RCH10S.

Lättanvänd inspektionslampa

Med handsfreebelysning kan du arbeta mer effektivt. Vår Philips RCH10S har en kraftfull magnet längst ned samt en 360 graders vridbar krok, vilket gör att du har båda händerna fria så att du får jobbet gjort.

